

P C 9 8 -

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器を接続する前に

周辺機器の利用

システム設定

PC98-**NX** シリーズ

Mate Mate J

タイプME(スリムタワー型) タイプML (スリムタワー型) タイプMR(スリムタワー型) タイプMH(コンパクトタワー型)

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「7 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

- ◆ 添付品の確認、本機の接続、Windows XPのセットアップ
 →『はじめにお読みください』
- ◆本機を安全に使うための情報
 - → 『安全にお使いいただくために』

このマニュアルです

- ◆ 本機の各部の名称・機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 構造の説明、システム設定(BIOS設定)、ATコマンド
 - → 『活用ガイド ハードウェア編 タイプME(スリムタワー型)、タイプML (スリムタワー型)、タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)」(電子マニュアル)
- ◆ 本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他 のOSのセットアップ
 - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆ トラブル解決方法
 - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆再セットアップ方法
 - → 『活用ガイド 再セットアップ編』
- ◆ ディスプレイの利用方法
 - → 液晶ディスプレイがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルにより異なります。
- ◆ 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法
 - → Microsoft® Office Personal Edition 2003、Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003があり、マニュアルが添付されています。 ご使用のモデルによって異なります。
- ◆ パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情 報発信サイト「NEC 8番街 | のご案内
 - →『保証規定&修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、 技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書 籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NXシリーズ Mate Mate J MY36Y/E-J、MY34Y/E-J、MY30Y/E-J、MY26X/E-J、 MY32V/L-J、MY28V/L-J、MY26X/L-J、MY30V/R-J、 MY28V/R-J、MY26X/R-J、MY28V/H-J、MY26X/H-J、 MJ36Y/E-J、MJ34Y/E-J、MJ30Y/E-J、MJ26X/E-J、 MJ32V/L-J、MJ28V/L-J、MJ26X/L-J、MJ30V/R-J、 MJ28V/R-J、MJ26X/R-J、MJ28V/H-J、MJ26X/H-J

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2006年 5月 初版

このマニュアルの表記について

◆ このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆ このマニュアルで使用している表記の意味

本機

次の機種を指します。

MY36Y/E-J、MY34Y/E-J、MY30Y/E-J、MY26X/E-J、MY32V/L-J、MY28V/L-J、MY26X/L-J、MY30V/R-J、MY28V/R-J、MY26X/R-J、MY28V/H-J、MY26X/H-J、MJ36Y/E-J、MJ34Y/E-J、MJ30Y/E-J、MJ30V/R-J、MJ28V/L-J、MJ26X/R-J、MJ28V/R-J、MJ26X/R-J

本体

周辺機器を含まない次の機種を指します。

MY36Y/E-J、MY34Y/E-J、MY30Y/E-J、MY26X/E-J、MY32V/L-J、MY28V/L-J、MY26X/L-J、MY30V/R-J、MY28V/R-J、MY26X/R-J、MY28V/H-J、MY26X/H-J、MJ36Y/E-J、MJ34Y/E-J、MJ30Y/E-J、MJ26X/E-J、MJ32V/L-J、MJ28V/L-J、MJ28V/L-J、MJ26X/R-J、MJ28V/R-J、MJ26X/R-J、MJ28V/H-J、MJ26X/H-J

Mate

次の機種を指します。

MY36Y/E-J、MY34Y/E-J、MY30Y/E-J、MY26X/E-J、MY32V/L-J、MY28V/L-J、MY26X/L-J、MY30V/R-J、MY28V/R-J、MY26X/R-J、MY28V/H-J、MY26X/H-J

Mate J

次の機種を指します。

MJ36Y/E-J、MJ34Y/E-J、MJ30Y/E-J、MJ26X/E-J、MJ32V/L-J、MJ28V/L-J、MJ26X/L-J、MJ30V/R-J、MJ28V/R-J、MJ26X/R-J、MJ28V/H-J、MJ26X/H-J

FDモデル

フロッピーディスクドライブが実装された状態でご購入いただいたモデルです。

FDレスモデル

フロッピーディスクドライブが実装されていない状態でご購入 いただいたモデルです。

GeForce 6200 TCモデル グラフィックアクセラレータにGeForce 6200 with TurboCache を選択したモデルを指します。

FAXモデル

FAXモデムボードが実装された状態でご購入いただいたモデルです。

RAIDモデル

ミラーリング(RAID 1)機能がご利用いただけるモデルです。

タイプME (スリムタワー型) 次の機種を指します。 MY36Y/E-J、MY34Y/E-J、MY30Y/E-J、MY26X/E-J、

MJ36Y/E-J, MJ34Y/E-J, MJ30Y/E-J, MJ26X/E-J

タイプML (スリムタワー型) 次の機種を指します。

MY32V/L-J、MY28V/L-J、MY26X/L-J、MI32V/L-I、MI28V/L-I、MI26X/L-I

タイプMR (スリムタワー型) 次の機種を指します。

MY30V/R-J、MY28V/R-J、MY26X/R-J、MJ30V/R-J、MJ28V/R-J、MJ26X/R-J

タイプMH (コンパクトタワー型) 次の機種を指します。

MY28V/H-J、MY26X/H-J、 MJ28V/H-J、MJ26X/H-J

Windows XP Professional モデル Windows XP ProfessionalがインストールされたMateを指します。

Windows XP Professional x64 Editionモデル

Windows XP Professional x64 Editionがインストールされた Mateを指します。

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「BIOS SETUP UTILITY」と表示されます。

CD/DVDドライブ

CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

「スタート」ボタン→ 「終了オプション」 Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアルでは「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。

「アプリケーション CD-ROM」 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を 指します。 「すべてのプログラム丨 →「アクセサリ |→ 「メモ帳」

「スタート |ボタン→ | 「スタート |ボタンをクリックし、現れたポップアップメニュー から「すべてのプログラム」を選択し、構に現れるサブメニュー から「アクセサリ |→「メモ帳 |を順に選択する操作を指します。

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

『『で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows. Windows XP 次のいずれかを指します。

- · Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- · Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows XP Professional Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

Windows Media

次のいずれかを指します。

Player

- · Microsoft® Windows Media® Player 9
- · Microsoft® Windows Media® Player 10

Windows Media Plaver 9 Microsoft® Windows Media® Player 9

Windows Media

Microsoft® Windows Media® Player 10

Player 10

IME 2003 Microsoft® IME 2003

MS-IME2002

Microsoft® IME 2002

VirusScan

McAfee® VirusScan®

ウイルスバスター

ウイルスバスターTM 2006 インターネット セキュリティ

WinDVD

InterVideo® WinDVDTM 5

DigitalMedia

Roxio DigitalMedia SE

DLA

Sonic DLA

StandbyDisk

StandbyDisk 2000-XP Pro

Intel Matrix Storage Console Intel® Matrix Storage Console

- ◆ このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について
 - ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
 - ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。
- ◆デバイスマネージャの開き方
 - **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
 - **2** 「パフォーマンスとメンテナンス |の「システム |をクリック
 - **3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

「デバイスマネージャ」が表示されます。

■技術基準等適合認定について

この装置には技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。

FAXモデムモデルの内蔵モデムは、他国を設定できる機能を有していますが、日本国内で使用する際、他国モードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となりますので、ご購入時の使用国モード (初期値:日本モード)のまま設定を変更しないでご使用ください。

■高調波電流規制について

この装置の本体は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

■電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■瞬時雷圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 (社団法人 電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示)

■レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが搭載されています。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XPおよび本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2006年3月現在のものです。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Intel、PentiumおよびCeleronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

NVIDIA、NVIDIAロゴ、Quadro、nViewは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

McAfee、VirusScanは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。

Roxio DigitalMediaおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴおよびWinDVDは、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。 Copyright 2006 InterVideo, Incorporated、All rights reserved.

StandbyDisk、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBM社が所有している商標です。

ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems, Inc.の米国における登録商標または商標です。 ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■ 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

目 次

PART

1

本体の構成各部 19
各部の名称
本体前面
本体背面
電源35
電源の状態
電源の入れ方と切り方
省電力機能について
省電力機能使用上の注意
スタンバイ状態41
休止状態
省電力機能の設定45
電源の自動操作47
キーボード49
添付されるキーボードの種類49
使用上の注意 50
キーの名称52
キーの使い方 55
キーボードの設定 56
マウス57
マウスについて57
ディスプレイ59
使用上の注意 59
画面表示の調整59
解像度と表示色60
別売のディスプレイを使う65
表示するディスプレイの切り替え66
クローンモード機能を使う67
デュアルディスプレイ機能を使う(GeForce 6200 TCモデルの場合) 67
ディスプレイの省電力機能 69
ハードディスク70
使用上の注意 70

ハードディスクのメンテナンス	72
ハードディスク(RAIDモデルの場合)	73
使用上の注意	73
RAIDについて	74
Intel Matrix Storage Consoleについて	75
フロッピーディスクドライブ(FDモデルの場合)	77
使用上の注意	77
使用できるフロッピーディスクの種類	78
フロッピーディスクの内容の保護	78
CD/DVDドライブ	79
使用上の注意	79
各部の名称と役割	80
使用できるディスク	82
読み込みと再生	85
書き込みとフォーマット	86
非常時のディスクの取り出し方	87
サウンド機能	88
音量の調節	88
音楽CDを再生するには	90
マイクの設定	92
MIDIの設定	95
LAN(ローカルエリアネットワーク)	96
LANへの接続	96
運用上の注意	97
LANの設定	98
リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定 1	00
ネットワークブート機能(PXE搭載)1	03
モデム1	04
電話回線との接続1	04
ダイヤル設定のしかた1	06
通信機能使用上の注意1	07
USBコネクタ1	10
HEREOUT	110

	接続する前に	111
	接続するときの注意	111
	USB機器の取り付け	112
	USB機器の取り外し	113
	IEEE1394コネクタ(タイプME(スリムタワー型)のみ)	114
	IEEE1394について	114
	IEEE1394機器の取り付け	114
	IEEE1394機器の取り外し	115
	パソコン間でのファイル転送	116
	セキュリティ機能/マネジメント機能	117
	セキュリティ機能/マネジメント機能について	117
	セキュリティ機能	118
	マネジメント機能	125
PART	周辺機器を接続する前に	127
	周辺機器利用上の注意	
7	接続前の確認	
	プラグ&プレイ セットアップについて	
	デバイスドライバの追加について	
	接続がうまくできない場合	130
	リソースの競合が起こったら	
PART	周辺機器の利用	
1 / 1	(タイプME(スリムタワー型))	135
2	接続できる周辺機器	
\mathcal{O}		
	本体ガバー類の開闭	
	ルーフカバーの閉じ方	
	ルーノガハーの厨し方 ケーブルストッパ	
	カーブルストッパ	
	取り行け前の確認 ケーブルストッパの取り付け	
	ケーブルストッパの取り付けケーブルストッパの取り外し	
	ケーブルストッハの取り外しメモリ	

取り付け前の確認	
	147
メモリの取り付け	149
メモリの取り外し	151
メモリ容量の確認	153
PCIボード	154
取り付け前の確認	154
PCIボードの取り付け	155
PCI Expressボード	158
PCI Expressボードについて	158
取り付け前の確認	158
PCI Expressボードの取り付け	159
PCI Expressボードの取り外し	162
ファイルベイ用機器	165
取り外し/取り付け前の確認	165
3.5インチベイ機器の取り付け	167
周辺機器の利用	4 7 E
(タイプMI(スリムタワー型))	
(タイプML(スリムタワー型))	1/5
接続できる周辺機器	
	176
接続できる周辺機器	176 177
接続できる周辺機器 本体カバー類の開閉	176 177 177
接続できる周辺機器本体カバー類の開閉	176 177 177
接続できる周辺機器本体カバー類の開閉	176 177 177 180
接続できる周辺機器	176 177 177 180 182
接続できる周辺機器	176177180182182
接続できる周辺機器	176177180182182182
接続できる周辺機器	176177180182182182185187
接続できる周辺機器本体カバー類の開閉 ルーフカバーの開け方 ルーフカバーの閉じ方 取り付け前の確認 ヤーブルストッパの取り付け ケーブルストッパの取り付け ケーブルストッパの取り外し メモリ メモリ	176177180182182182185187
接続できる周辺機器	176177180182182185185187187
接続できる周辺機器 本体カバー類の開閉 ルーフカバーの開け方 … ルーフカバーの閉じ方 … 取り付け前の確認 … ケーブルストッパの取り付け … ケーブルストッパの取り外し メモリ … 取り付け前の確認 … 取り付け前の確認 … メモリの取り付け … なり切けがの取り付け … なり付け前の確認 … メモリの取り付け … かっぱりがある … ないがっぱい	176177180182182185187187189

PART
4

PCIボードの取り付け195
ファイルベイ用機器198
取り外し/取り付け前の確認198
3.5インチベイ機器の取り付け199
周辺機器の利用
(タイプMR(スリムタワー型))203
接続できる周辺機器204
本体カバー類の開閉205
ルーフカバーの開け方 205
ルーフカバーの閉じ方 208
ケーブルストッパ211
取り付け前の確認 211
ケーブルストッパの取り付け211
ケーブルストッパの取り外し213
メモリ214
取り付け前の確認
メモリの取り付け216
メモリの取り外し219
メモリ容量の確認
PCIボード223
取り付け前の確認 223
PCIボードの取り付け224
周辺機器の利用
(タイプMH(コンパクトタワー型)) 227
接続できる周辺機器228
本体カバー類の開閉229
ルーフカバーの開け方 229
ルーフカバーの閉じ方 232
ケーブルストッパ235
取り付け前の確認
ケーブルストッパの取り付け235

	ケーブルストッパの取り外し	237
	メモリ	238
	取り付け前の確認	238
	メモリの取り付け	240
	メモリの取り外し	242
	メモリ容量の確認	243
PART	システム設定	
	(タイプME(スリムタワー型))	245
7	BIOSセットアップユーティリティについて	
/	BIOSセットアップユーティリティの起動	246
	BIOSセットアップユーティリティの終了	246
	工場出荷時の設定値に戻す	247
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作	248
	設定項目一覧	249
	「Main」メニュー	249
	「Advanced」メニュー	251
	「Security」メニュー	259
	「Boot」メニュー	267
PART	システム設定	
	(タイプML(スリムタワー型))	271
8	BIOSセットアップユーティリティについて	
O	BIOSセットアップユーティリティの起動	272
	BIOSセットアップユーティリティの終了	272
	工場出荷時の設定値に戻す	273
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作	274
	設定項目一覧	275
	「Main」メニュー	275
	「Advanced」メニュー	277
	「Security」メニュー	285
	「Boot」メニュー	293

PART	システム設定	
	(タイプMR(スリムタワー型))	297
O	BIOSセットアップユーティリティについて	
7	BIOSセットアップユーティリティの起動	298
	BIOSセットアップユーティリティの終了	298
	工場出荷時の設定値に戻す	299
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作	300
	設定項目一覧	301
	「Main」メニュー	301
	「Advanced」メニュー	303
	「Security」メニュー	
	「Boot」メニュー	316
PART	システム設定	
_	(タイプMH(コンパクトタワー型))	319
1	 BIOSセットアップユーティリティについて	
10	BIOSセットアップユーティリティの起動	
	BIOSセットアップユーティリティの終了	
	工場出荷時の設定値に戻す	321
	BIOSセットアップユーティリティの基本操作	322
	設定項目一覧	323
	「Main」メニュー	323
	「Advanced」メニュー	324
	「Security」メニュー	332
	「Boot」メニュー	339
PART	付 録	343
	割り込みレベル・DMAチャネル	
	割り込みレベルとDMAチャネルについて	344
	割り込みレベル	344
	DMAチャネル	347
	ストラップスイッチの設定	348

索	引	361
	マウスのクリーニング	
	お手入れのしかた	
	お手入れを始める前に	
お手	入れについて	356
	パスワードの解除	
	設定前の確認	348

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを お読みください。

この章の内容


各部の名称	20
電源	
キーボード	
マウス	
ディスプレイ	
ハードディスク	70
ハードディスク(RAIDモデルの場合)	
フロッピーディスクドライブ(FDモデルの場合)	
CD/DVDドライブ	79
サウンド機能	
LAN(ローカルエリアネットワーク)	
モデム	104
USBコネクタ	110
IEEE1394コネクタ(タイプME(スリムタワー型)のみ)	
セキュリティ機能/マネジメント機能	

各部の名称


ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

本体前面


◎ タイプME((スリムタワー型)FDモデル)




◎ タイプME((スリムタワー型)FDレスモデル)




◎ タイプML(スリムタワー型)




◎ タイプMR(スリムタワー型)



◎タイプMH((コンパクトタワー型)FDモデル)



◎ タイプMH((コンパクトタワー型)FDレスモデル)



※:ヘッドフォン端子は、機種によっては、ない場合があります。

①電源スイッチ(([|]))

本体の電源の状態を変更するスイッチです。 詳しくは「電源 | (p.35) をご覧ください。

② 電源ランプ(心)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 状態のときに点灯します。

詳しくは「電源 | (p.35)をご覧ください。

③ハードディスクアクセスランプ (□)

内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに点灯します。

₹ チェック!_

ハードディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押さないでく ださい。ハードディスクの内容がこわれることがあります。

④フロッピーディスクドライブ(FDモデルの場合)

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 詳しくは「フロッピーディスクドライブ」(p.77)をご覧ください。

⑤ディスクイジェクトボタン(FDモデルの場合)

フロッピーディスクを取り出します。

⑥ディスクアクセスランプ(FDモデルの場合)

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。

ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを押したり、ディスクイ ジェクトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないで ください。ディスクの内容がこわれることがあります。

⑦内蔵スピーカボリューム(口))

内蔵スピーカ、またはヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音量 を調節できます。

詳しくは「サウンド機能 | (p.88) をご覧ください。

⑧ヘッドフォン端子(○)

ミニプラグのステレオ ヘッドフォンを接続する端子です。ヘッドフォンを接続すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。ヘッドフォンを耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。

⑨マイク端子(ミニジャック)(ふ)

市販のマイクを接続する端子です。

⑩CD/DVDドライブ

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。内蔵されているドライブはお使いのモデルによって異なります。 詳しくは「CD/DVDドライブ | (p.79)をご覧ください。

⑪USBコネクタ(•↔)

USB機器を接続するコネクタです。本機のUSBコネクタは、USB2.0と USB1.1の機器に対応しています。USB2.0の転送速度を出すためには、 USB2.0対応の機器を接続する必要があります。

詳しくは「USBコネクタ」(p.110)をご覧ください。

①USBケーブルフック

USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

③スタビライザ

本体を安定させるための脚です。

(4)IEEE1394コネクタ

IEEE1394対応機器を接続するコネクタです。 詳しくは「IEEE1394コネクタ | (p.114) をご覧ください。

15通風孔

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。物を載せたり壁などでふさがないように注意してください。

①ファイルベイ


ファイルベイ用機器を取り付けます。

参照 / ファイルベイについて


- ・ 「PART3 周辺機器の利用(タイプME(スリムタワー型))」の「ファイ ルベイ用機器」(p.165)
- ・「PART4 周辺機器の利用(タイプML(スリムタワー型))」の「ファイ ルベイ用機器」(p.198)

本体背面


◎ タイプME(スリムタワー型)




◎ タイプML(スリムタワー型)



○ タイプMR(スリムタワー型)



◎ タイプMH(コンパクトタワー型)



※:Mate Jには搭載されていません。

①AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付の電源コードを接続します。

②USBコネクタ(•↔)

USB機器を接続するコネクタです。本機のUSBコネクタは、USB2.0と USB1.1の機器に対応しています。USB2.0の転送速度を出すためには、 USB2.0対応の機器を接続する必要があります。

詳しくは「USBコネクタ」(p.110)をご覧ください。

③ ライン入力端子(ミニジャック)(((※))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力する端子です。

④ ライン出力端子(ミニジャック)(((→))

市販のオーディオ機器へ音声信号を出力する端子です。

⑤アナログRGBコネクタ(〇)

アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 詳しくは「ディスプレイ | (p.59)をご覧ください。

⑥シリアルコネクタ(□□□□)

モデムやISDN TAなどの機器を接続するコネクタです。

⑦パラレルコネクタ(量)

プリンタなどの機器を接続するコネクタです。

₹ チェック!_

パラレルコネクタには、D-Sub25ピンのシリアル機器を接続しないでく ださい。

⑧ PS/2 キーボードコネクタ(□□□)

PS/2接続のキーボード(ミニDIN6ピン)を接続するコネクタです。 詳しくは「キーボード | (p.49)をご覧ください。

⑨PS/2 マウスコネクタ(門)

PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン)を接続するコネクタです。テンキー付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キーボードのケーブルがキーボード用とマウス用に分岐しているので、マウス用のケーブルを接続します。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに接続します。 詳しくは「マウス | (p.57)をご覧ください。

⑩筐体ロック(成)

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」(p.117)をご覧ください。

① 诵風孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注意してください。

チェック!

本体上部に通風孔があるモデルの場合は、特に通風孔に物などを置いてふさがないよう十分注意してください。

① ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した機器の盗難を防止します。ケーブルストッパは、添付品収納箱に入っています。

参昭 〉 ケーブルストッパについて

- 「PART3 周辺機器の利用(タイプME(スリムタワー型))」の「ケーブルストッパ」(p.142)
- 「PART4 周辺機器の利用(タイプML(スリムタワー型))」の「ケーブルストッパ (p.182)
- 「PART5 周辺機器の利用(タイプMR(スリムタワー型))」の「ケーブルストッパ (p.211)
- 「PART6 周辺機器の利用(タイプMH(コンパクトタワー型))」の 「ケーブルストッパ (p.235)

③ スライドストッパ

本体のルーフカバーを固定します。


参照/ ルーフカバーの取り付けと取り外しについて

- 「PART3 周辺機器の利用(タイプME(スリムタワー型))」の「本体カバー類の開閉 (p.137)
- 「PART4 周辺機器の利用(タイプML(スリムタワー型))」の「本体カバー類の開閉」(p.177)
- 「PART5 周辺機器の利用(タイプMR(スリムタワー型))」の「本体カバー類の開閉 | (p.205)
- 「PART6 周辺機器の利用(タイプMH(コンパクトタワー型))」の「本体カバー類の開閉 | (p.229)


個LANコネクタ(器)

LANケーブルを接続するコネクタです。

● タイプME(スリムタワー型)、タイプML(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)の場合



- ・诵信速度ランプ
 - ·1000Mbpsネットワーク接続時はオレンジ色に点灯します。
 - ·100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
 - ·10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。
- ・ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK) ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。 また、ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。 ただし、必ずしも本機の読み込みや書き込みとは限りません。
- タイプMR(スリムタワー型)の場合



- ・通信速度ランプ
 - ·1000Mbpsネットワーク接続時はオレンジ色に点灯します。
 - ·100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
 - ·10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。

・ネットワーク通信ランプ(ACT)

ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。 ただし、必ずしも本機の読み込みや書き込みとは限りません。

① PCIスロット(空き)

本体の機能を強化したり拡張したりするための、各種ボードを挿入するスロットです。

参昭 > PCIボードについて

- 「PART3 周辺機器の利用(タイプME(スリムタワー型))」の「PCIボード (p.154)
- 「PART4 周辺機器の利用(タイプML(スリムタワー型))」の「PCIボード (p.194)
- 「PART5 周辺機器の利用(タイプMR(スリムタワー型))」の「PCIボード (p.223)

⑩DVI-Dコネクタ、DMS-59コネクタまたは空き(□またはDVI)

お使いのモデルによってコネクタが異なります。グラフィックボードにデジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合はDVI-Dコネクタ、GeForce 6200 TCモデルの場合はDMS-59コネクタになり、標準添付のアナログケーブル経由でアナログインターフェイスのディスプレイを接続します。グラフィックボードを選択していないモデルの場合は、コネクタはありません。詳しくは「ディスプレイ | (p.59) をご覧ください。

チェック!

アナログRGBコネクタとDVI-Dコネクタは、同時に利用できません。

メモ

GeForce 6200 TCモデルで、デジタルインターフェイスのディスプレイを接続する場合は、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルでDMS-59コネクタに接続します。

①マイク端子(ミニジャック)(》)


市販のマイクを接続する端子です。

®FAXモデムボードまたは空き

お使いのモデルによって異なります。

FAXモデムを選択したモデルの場合、FAXモデムボードが内蔵されてい ます。

FAXモデムボード拡大図



- ・ 電話機用モジュラーコネクタ(合) 電話機を接続します。
- ・電話回線用モジュラーコネクタ(□) 電話回線を接続します。

電源

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうことがあるので、特に注意してください。

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」「電源が入っている状態」「スタンバイ状態」「休止状態」の4つの状態があります。



◆電源が切れている状態

Windowsを終了させるなどして本体を使用していない状態です。

◆電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

◆スタンバイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクのモータを停止したり、ディスプレイを省電力の状態にして消費電力を抑えます。メモリ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素早く元の状態に復帰できます。

◆休止状態

メモリの情報を全てハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。 もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されま す。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯 *
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯 *
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯 *

※ 使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

35

電源の入れ方と切り方

○雷源を入れる

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

₹ チェック!_

- 本機のドライブに、フロッピーディスクやCD/DVDディスクがセット された状態で電源を入れると、それらのディスクから起動したり、本 機が起動できない場合があります。その場合は、セットされている ディスクを取り出してから、雷源を入れ直してください。
- ・ いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってか ら5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のた めに電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合が あります。
- 1 周辺機器の電源を入れる
- 2 本体の雷源スイッチを押す

◎電源を切る

電源を切るには、次の手順で行ってください。

₹ チェック!! .

- · Windowsやアプリケーションの起動中や、ハードディスクアクセス ランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでください。
- ・ アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の 電源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A |の「電源を切るとき |をご覧ください。
- 通信を行っている場合は、通信が終了し、回線が切断されていること を確認してから電源を切ってください。通信中のデータが失われた り、回線が切断されず電話料金が発生する場合があります。
- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート」ボタン→「終了オプション」をクリックし、「電源を切 る ボタンをクリック

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチ を押さないでください。

3 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 辺機器の電源を切る

省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の 主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機 能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態 | 「休止状態 | があります。

- 参照 、・スタンバイ状態について→「スタンバイ状態」(p.41)
 - ・休止状態について→「休止状態 | (p.43)

省電力機能使用上の注意

◎スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでくださ い。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなる場合があり ます。

- ・ プリンタへ出力中
- ・ 通信用アプリケーションを実行中
- · LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って通信中
- ・ 音声または動画を再生中
- ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- 「システムのプロパティ|ウィンドウを表示中
- · Windowsの起動/終了処理中
- ・ スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを 使用しているとき
- ・ スタンバイ状態または休止状態に対応していないPCカード、コンパク トフラッシュカード、USB機器を使用しているとき

○ スタンバイ状態または休止状態を使用する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してくだ さい。

- ・スタンバイ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータは失わ れます。
 - ・ 電源コードが本体やACコンセントから外れたとき
 - 停電が起きたとき
 - ・ 電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき
- ・ スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態ま たは休止状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、 約5秒以上経過してから操作してください。
- スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停 止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタン バイ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケー ションによっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際に データが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリ ケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションに ついてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態 を使用してください。
- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終 了させてから、スタンバイ状態、または休止状態にしてください。
- · SCSIインターフェイスボードを使用している場合、接続されている機 器によっては正しく復帰できない場合があります。このような場合は、 スタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカー ドやコンパクトフラッシュカードなどを入れ替えないでください。 データが正しく保存されない場合があります。
- スタンバイ状態または休止状態中に、機器構成を変更しないでくださ い。正しく復帰できなくなる場合があります。
- · スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。USB機器 を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があります。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中にはUSB機器の抜き差し をしないでください。

- ・「電源オプションのプロパティ|で各設定を変更する場合は、コン ピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウン トでログオンしてください。
- · CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰 すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動 してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フ ロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フ ロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存して からフロッピーディスクを取り出してください。
- · CD/DVDドライブにフォトCDをセットしたままスタンバイ状態また は休止状態にすると、復帰に時間がかかることがあります。
- ・ スタンバイ状態のときに装置本体内のファンが作動する場合があり ます。

○ スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意し てください。

- ・スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本 機に負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった 後、約5秒以上経過してから操作してください。
- ・ スタンバイ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しな どの機器構成の変更をしないでください。正常に復帰できなくなるこ とがあります。
- · スタンバイ状態、または休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差 しをしないでください。
- ・ 印刷中にプリンタが停止して「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが 残っている場合は、全てのドキュメントをキャンセルし、プリンタに接 続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。
- ・ スタンバイ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰 しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることが あります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すこと によってディスプレイが正しく表示されます。

- ・次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表してい ます。
 - ・ アプリケーションが動作しない
 - ・スタンバイ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
 - ・マウス、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スタ ンバイ状態または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約 4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れ ます。この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷 時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してく ださい。

スタンバイ状態

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。電源スイッチでスタンバイ状 態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更→「電源スイッチで省電力機能を利用する | (p.45)

ジチェック!!

スタンバイ状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間 隔をあけてください。

◎スタンバイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

- ◆「スタート」ボタンからスタンバイ状態にする 「スタート |ボタン→「終了オプション |をクリックし、「スタンバイ |ボ タンをクリック
- ◆電源スイッチを押す

グチェック!! _

雷源スイッチでスタンバイ状態にする場合は、雷源スイッチを4秒以上 押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電 源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

○スタンバイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。

◆マウスまたはキーボードを操作する

マウスのボタンをクリックするか、キーボードのキーを押してください (PS/2マウスの場合は動かしても、スタンバイ状態から復帰できます)。 なお、本機をキーボードやマウスでスタンバイ状態から復帰しないよう に設定するには、次の手順で設定してください。

1 「デバイスマネージャ |を開き、「マウスとそのほかのポインティ ングデバイス |または「キーボード |をダブルクリック

参照 > 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

- 2 復帰に使用するキーボードまたはマウスをダブルクリック
- 3 「電源の管理 | タブをクリックし、「このデバイスで、コンピュータ のスタンバイ状態を解除できるようにする |のチェックを外す
- ◆電源スイッチを押す

グチェック!!_

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押さな いでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切 れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることで電力の消費を節約できます。

電源スイッチで休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更 する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更→「電源スイッチで省電力機能を利用する」 (p.45)

ジチェック!!

休止状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間隔をあけてください。

◎休止状態を有効にする

休止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で休止状態機能が有効になっている必要があります。

次の手順で設定を確認してください。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス |→「電源オプション |をクリック
- **2** 「休止状態」タブをクリック
- **3** 「休止状態を有効にする」にチェックが付いているか確認する チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックを付けて ください。
- **4** 「OK」ボタンをクリック

◎休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があります。

◆「スタート」ボタンから休止状態にする

「スタート」ボタン→「終了オプション」をクリックし、【Shift】を押しながら「休止状態 | ボタンをクリック

メモ

「休止状態」ボタンをあらかじめ表示させておくことができます。詳しく は以下のマイクロソフト サポート技術情報をご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/893056/ja

◆雷源スイッチを押す

ジチェック!!_

電源スイッチで休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

◎休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

◆電源スイッチを押す

Windowsが起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。

省電力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。「電源オ プション |では、省電力機能を実行するときの操作方法や実行するまでの 時間を変更できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から選択 することもできます。

○電源スイッチで省電力機能を利用する

電源スイッチを押したときに本機が省電力状態になるように設定するに は、次の手順で設定してください。

- 1 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「パ フォーマンスとメンテナンス |→「電源オプション |をクリック
- 「詳細設定 | タブをクリック
- 3 「電源ボタン | 欄で、「コンピュータの電源ボタンを押したとき | で「スタンバイ |または「休止状態 |を選択する

チェック!

休止状態をお使いになる場合は、「電源オプション |の「休止状態 |タブで 「休止状態を有効にする | にチェックが付いていることを確認してくださ い。

4 「適用 |ボタンをクリックして、「OK |ボタンをクリック

◎電源設定を選択する

- 1 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「パ フォーマンスとメンテナンス |→「電源オプション |をクリック
- 2 「雷源設定 | タブをクリック
- 3 「電源設定 | 欄で定義されている電源設定を選択するか、画面の 下段でそれぞれの時間を設定する

項目	説明
モニタの電源を切る	入力が何も行われないまま指定した時間が経 過すると、モニタの電源を切ります。
ハード ディスクの 電源を切る	指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ないと、ハードディスクの電源を切ります。
システム スタンバイ	指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、本機がスタンバイ状態 になり、消費電力を抑えます。
システム休止状態	指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、本機が休止状態になり、 電源が切れます。

メモ

画面の下段の「**の電源設定 |の「** |には、上段の「電源設定 |欄で選 んだ設定が表示され、それぞれの項目欄には、設定時間が表示されます。 また、「電源設定 | 欄で新しい設定を作成することもできます。

4 「適用 |ボタンをクリックして、「OK |ボタンをクリック

◎電源設定を作成する

本機の利用状態に合わせて、電源設定を新たに登録することができます。

- 1 「電源設定を選択する | (p.46)の手順1~2を行う
- 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 「雷源設定 | 欄の「名前を付けて保存 | ボタンをクリック
- 1 任意の保存名を入力し、「OK |ボタンをクリック これで、新しい設定が登録されました。
- 5 「適用 |ボタンをクリックして、「OK |ボタンをクリック

作成した設定は「電源設定」欄で選択できるようになります。

電源の自動操作

タイマ(電源オプション)、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオ ン機能、リング機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

グチェック!

タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によりスタンバイ状態から復帰をした 場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も 表示されない状態になる場合があります。この場合、マウスを動かすかキー ボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

◎タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハー ドディスクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源 を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション |の「システム休止状態 |を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にすることができ ます。

工場出荷時は次のように設定されています。

モニタの 電源を切る			システム 休止状態
約20分	約30分*	約20分	なし

※ 約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ状態に移行し て、ハードディスクの電源が切れます。

メモ

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスタンバイ状態になるように 設定してあります。

◎ リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 、・「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「マネジメント機能」の「リモー トパワーオン機能(Remote Power On機能)」(p.125)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能 (Remote Power On機能)の設定 (p.100)
 - ◎ リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムモデルでは、FAXや電話を受信した場合にスタンバイ状態ま たは休止状態から復帰することができます。

キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照 〉 キーボード→Windowsのヘルプ

添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインターフェイス、キー配 列、収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

+	ーボードの種類・名称	インターフェイス	キー配列	収納方法
PS/2接続	PS/2 109キーボード	PS/2	109配列	横置き
のキーボード	テンキー付きPS/2小型キーボード	P5/2	109準拠	縦置き
USB109キーボード			109配列	横置き
USB接続の キーボード	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード	USB	109配列	縦置き
+-11-1	テンキー付きUSB小型キーボード		109準拠	縦置き

◎収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

◆縦置き収納型

◆横置き収納型





縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす ることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くする ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き のままのタイプです。

指紋センサ機能付きUSB 109キーボードを縦置き収納する場合、ケーブ ルはキーボード裏面の左右側面を通してください。

使用上の注意

◎Nキーロールオーバ

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキー ロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示さ れないことや、有効にならないことがあります。

◎USBキーボードの接続

電源が入った状態でUSBキーボードを抜き差しする場合、USBキーボー ドの取り外しや取り付けを、本機が認識するためには数秒~10秒程度必 要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなる ことがあります。


キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USBキーボードを正 しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電源を切 り、Windowsを再起動してください。

₹ チェック!_

- ・ 指紋センサ機能付きUSB 109キーボードの接続は、本体のUSBコネ クタに接続します。
- ・ 指紋センサ機能付きUSB 109キーボードは、外部ハブを挟んで接続 しないでください。

◎USB機器の電源容量による接続制限

USBキーボード (USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが2つあります。



片方のハブには添付のUSBマウスを接続します。もう片方のハブには別売のUSB機器を接続して利用することができます。

USBキーボードのハブに別売のUSB機器を接続する場合は、次の制限がありますのでご注意ください。

・ USBキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれるハブ で、電源が接続先から供給されて動作するハブです。

USB機器は、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデバイス」と「ローパワーデバイス」の2種類に分類されます。USB接続のキーボードに接続できるUSB機器は「ローパワーデバイス」のものに限られます。


メモ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス

ハイパワーデバイス:接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス:接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

- ・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際 のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。
- ・ USBキーボードのハブにUSB2.0機器を接続すると、USB転送速度が 最大12Mbpsに制限されます。

○PS/2 109キーボード、USB109キーボード

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェアによって異なります。



Esc :エスケープキー

F1 ~ F12 : ファンクションキー

Print Screen :プリントスクリーンキー

Scroll :スクロールロックキー

Pause :ポーズ/ブレークキー

[学] :半角/全角/漢字キー

「ab ★:タブキー

「Caps Lock 英数:キャップスロック/英数キー

①Shift :シフトキー

[ctrl]:コントロールキー

■ :Windows+-

|| || :アプリケーション キー

[Alt]:オルトキー

無変換:無変換キー

┐: スペースキー

変換:変換キー

「窓線」:カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter :エンターキー

Back space :バックスペースキー

Insert :インサートキー

Delete :デリートキー

Home :ホームキー

End :エンドキー


Page Up :ページアップキー

Page Down :ページダウンキー

↑ → → : カーソル移動キー

Num :ニューメリックロックキー

◎テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード



Esc :エスケープキー

|F12|:ファンクションキー F1

PrtSc :プリントスクリーンキー SysRq

Scroll :スクロールロックキー Lock

Pause Break :ポーズ/ブレークキー

半角/ 全角 漢字 : 半角/全角/漢字キー

Tab I◀— : タブキー

Caps Loci : キャップスロック/英数キー

ழ்Shift :シフトキー

:コントロールキー Ctrl

: Windows +-

暠 :アプリケーション キー

ΑΙt :オルトキー

:無変換キー 無変換

:スペースキー

:変換キー 変換

:カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter :エンターキー

Back space :バックスペースキー

Insert ・インサートキー

: デリートキー Delete

:ホームキー Home

→ End :エンドキー


:ページアップキー Pour

PgDn :ページダウンキー

Num Lock :ニューメリックロックキー

Fn : エフエヌキー

○指紋センサ機能付きUSB 109キーボード



暠 Num Lock :ニューメリックロックキー :オルトキー Alt

End

Page Up

Page Down

†

:エンドキー

:ページアップキー

:ページダウンキー

← : カーソル移動キー

:無変換キー 無変換

:シフトキー

:コントロールキー

:アプリケーション キー

: Windowsキー

∂

Ctrl

#

参照 〉 指紋センサのご利用方法→『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

キーの使い方

◎特殊なキーの使い方

キー操作	説明
(Shift) + (Caps Lock)	一度押すとCaps Lockランプが点
	灯し、アルファベットを入力すると大
	文字が入力されます。
	もう一度押すとCaps Lockランプ
	が消灯し、アルファベットを入力する
	と小文字が入力されます。
【半角/全角/漢字】	一度押すと日本語入力システムがオ
(MS-IME2002、IME2003使用時のみ)	ンになり、日本語が入力できるよう
	になります。
	もう一度押すと日本語入力システム
	がオフになり、日本語が入力できな
	くなります。
(Alt)+	日本語入力システムがオンになって
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	いるとき、一度押すとかな入力モー
	ドになり、キー上面のかな文字で日
	本語を入力できるようになります。
	もう一度押すとローマ字入力モード
	になり、キー上面のアルファベットの
	組み合わせで日本語を入力できる
	ようになります。
[Num Lock]	一度押すとNum Lockランプが点
	灯し、テンキーの数字が入力できる
	ようになります。もう一度押すと
	Num Lockランプが消灯し、テンキー
	の記号を入力したり、キーに刻印さ
	れている機能を使用することができ
I Carall Look I	るようになります。
(Scroll Lock)	一度押すとScroll Lockランプが点
	灯し、もう一度押すと消灯します。 スプロケーションによって機能が思
	アプリケーションによって機能が異したのます。
	なります。

キー操作	説 明
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになって
	いるとき、一度押すと英数字が入力
	されるようになります。
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	日本語入力システムがオンになって
	いて英数字が入力されるモードになっ
	ているとき、一度押すとひらがなや
	カタカナを入力できるようになります。
(Fn)	他のキーと組み合わせて機能を実
(テンキー付きPS/2小型キーボード、	行します。
テンキー付きUSB小型キーボードのみ)	

◎ホットキー機能(【Fn】の使い方)

テンキー付きPS/2小型キーボード、またはテンキー付きUSB小型キー ボードをお使いの場合は、【Fn】と他のキーを組み合わせることで、設定を キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能とい います。

キー操作	機能	説 明
【Fn】+【↑】	Page Up	【PgUp】の役割
【Fn】+【↓】	Page Dn	【PgDn】の役割
【Fn】+【←】	Home	【Home】の役割
[Fn]+[→]	End	【End】の役割

キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

マウス


ここでは、マウスの使用方法について説明します。

参照 / マウス→Windowsのヘルプ


マウスについて

本機には、PS/2マウス、または光センサーUSBマウスが添付されていま す。


◆PS/2マウス(PS/2 109キーボードを選択した場合)



◆PS/2マウス(テンキー付きPS/2小型キーボードを選択した場合)



◆光センサーUSBマウス



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

€ チェック!____

光センサーUSBマウスは、マウス底面にある赤い光によって映し出され る陰影をセンサーで検知することで、マウスの動きを判断しています。次 のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動 かない)場合があります。

- 反射しやすいもの(鏡など)
- 透明、半透明なもの(ビニールやガラスなど)
- ・ 光沢があるマウスパッドや机など
- ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の 写真など)
- ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

○ スクロールホイールおよびスクロールボタンの使い方

スクロールホイールおよびスクロールボタンを上方向に回転させたり、 下方向へ回転させることで上下にスクロールします。

また、スクロールホイールおよびスクロールボタンをクリックしたり、押 し続けたときにスクロールアイコンが表示されます。その場合は、三角 マークの方向にマウスを動かすと画面を上下にスクロールさせることが できます。スクロールホイールおよびスクロールボタンを再度クリックし たり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

█ チェック!! _____

スクロールホイールおよびスクロールボタンはアプリケーションに よっては使用できない場合があります。

ディスプレイ

本機に接続できるディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色について説明しています。また、グラフィックアクセラレータの機能を使って、複数のディスプレイを1つの画面として使用したり、同じ画面を表示する機能について説明しています。

使用上の注意

- ・ 本機では、デジタルインターフェイスを持つディスプレイとアナログインターフェイスを持つディスプレイを同時に利用することはできません。
- 別売のディスプレイPC-KM174、PC-KM212は使用できません。
- ・リフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。
- ・ タイプML(スリムタワー型)、タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH (コンパクトタワー型)では、デジタルディスプレイを使用することはできません。

画面表示の調整

液晶ディスプレイで、文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

- ・液晶ディスプレイ(F17M02-R)をアナログ液晶ディスプレイとして使用した場合、またはアナログ液晶ディスプレイ(F15K02)の場合 「画面調整用BMPファイル」が「アプリケーションCD-ROM」に格納されています。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- ・液晶ディスプレイ(F17M02-R)をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

・アナログ液晶ディスプレイ(LCD52VM-R、LCD72VM-R、LCD92VM-R) の場合

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しく は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

解像度と表示色

解像度と表示色は、本機のグラフィックアクセラレータのサポートする 解像度と表示色です。実際に表示できる解像度と表示色は接続するディ スプレイにより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、次の表をご 覧ください。

€ チェック!____

液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも、解像度を小さく 設定した場合は、拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の 線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあります。

● 15型液晶ディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	LCD52VM-R
	256色*1	31.5	60	0
640×480 ^{*1}	65,536色	37.5	75	0
	1,677万色**2	43.3	85	×
	256色*1	37.9	60	0
800×600	65,536色	46.9	75	0
	1,677万色**2	53.7	85	×
	256色*1	48.4	60	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0
	1,677万色**2	68.7	85	×
	256色*1	64.0	60	×
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×
	1,677万色**2	91.1	85	×
	256色*1	75.0	60	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×
	1,677万色**2	106.3	85	×

※1:640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD52VM-Rでは、ディザリ ング機能により、約1,619万色を実現しています。

● 17型液晶ディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 垂直走査 周波数 周波数	垂直走査周波数	LCD72VM-R	F17M02-R	
[ドット]		[kHz]	[Hz]		デジタル	アナログ
	256色*1	31.5	60	0	0	0
640×480*1	65,536色	37.5	75	0	×	0
	1,677万色**2	43.3	85	×	×	×
	256色*1	37.9	60	0	0	0
800×600	65,536色	46.9	75	0	×	0
	1,677万色**2	53.7	85	×	×	×
	256色*1	48.4	60	0	0	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0	×	0
	1,677万色**2	68.7	85	×	×	×
	256色*1	64.0	60	0	0	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	0	×	0
	1,677万色**2	91.1	85	×	×	×
	256色*1	75.0	60	×	×	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×	×
	1,677万色**2	106.3	85	×	×	×

※1:640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD72VM-R、F17M02-Rで は、ディザリング機能により、約1,619万色を実現しています。

● 19型液晶ディスプレイの場合

解像度 [ドット]	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	LCD92VM-R
	256色*1	31.5	60	0
640×480*1	65,536色	37.5	75	0
	1,677万色**2	43.3	85	×
	256色*1	37.9	60	0
800×600	65,536色	46.9	75	0
	1,677万色**2	53.7	85	×
	256色*1	48.4	60	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0
	1,677万色**2	68.7	85	×
	256色*1	64.0	60	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	0
	1,677万色**2	91.1	85	×
	256色*1	75.0	60	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×
	1,677万色*2	106.3	85	×

※1:640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD92VM-Rでは、ディザリ ング機能により、約1,619万色を実現しています。

● 別売のディスプレイを使う場合

解像度	表示色	水平走査 周波数 [kHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	デジタルディスプレイ	アナログディスプレイ
	256色*1	31.5	60	○*2	○*2
640×480*1	65,536色	37.5	75	×	○*2
	1,677万色	43.3	85	×	○*2
	256色*1	37.9	60	○*2	○*2
800×600	65,536色	46.9	75	×	○*2
	1,677万色	53.7	85	×	○*2
	256色*1	48.4	60	○*2	O*2
1,024×768	65,536色	60.0	75	×	○*2
	1,677万色	68.7	85	×	○*2
	256色*1	64.0	60	○*2	○*2
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	○*2
	1,677万色	91.1	85	×	○*2
	256色*1	75.0	60	○*2	○*2
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	○*2*3
	1,677万色	106.3	85	×	O*2*3

※1:640×480ドットおよび、256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータのサポートする解像度と表示色です。実際に表示で きる解像度と表示色は接続するディスプレイにより異なります。

また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した場合 は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ たり、ぼやけた感じになることがあります。

※3: タイプML(スリムタワー型)、タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH(コンパク トタワー型)の場合は[60Hz]のみサポートします。

メモ

実際に表示できる解像度と表示色について詳しくは、お使いのディスプ レイに添付のマニュアルをご覧ください。

別売のディスプレイを使う

本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディスプレイを使用する場合は、「解像度と表示色」(p.60)を参考に、適合するディスプレイを使用してください。

お使いになるディスプレイのインターフェイスによって接続するコネクタが異なります。それぞれのインターフェイスに接続できるコネクタは次の通りです。

● アナログインターフェイスのディスプレイを接続する場合

本体のアナログRGBコネクタに接続してください。

GeForce 6200 TCモデルの場合は、DMS-59コネクタに、添付のアナログケーブル(DualView用)を接続する必要があります。

● デジタルインターフェイスのディスプレイを接続する場合

DVI-Dボードモデルの場合は、DVI-Dコネクタに接続してください。 GeForce 6200 TCモデルの場合は、DMS-59コネクタに、別売の専用 コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルを接続する必 要があります。

グチェック!

本体が、ディスプレイに合わせて正しく設定されていないと、ディスプレイに何も表示されないことがあります。

参照 接続するDVIコネクタ→「本体背面」(p.27)

メモ

DVI(Digital Visual Interface)は、新しく作成された業界標準仕様のビデオ信号用インターフェイスです。DVI-I(Integrated)は、デジタルビデオ信号とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することができます。DVI-Iは、本機にはありません。DVI-D(Digital)は、デジタル信号のみ出力することができます。

GeForce 6200 TCモデルでは、2台のディスプレイを本機に接続して表示を切り替えながら使うことができます。

また、同じ画面を2台のディスプレイに表示したり、2台のディスプレイを使って、ひとつの画面として表示することができます。

- 参照〉・表示するディスプレイを切り替えて使う→「表示するディスプレイの切り 替え (p.66)
 - ・同じ画面を2台のディスプレイに表示する→「クローンモード機能を使う | (p.67)
 - ・2台のディスプレイをひとつの画面として表示する→「デュアルディスプレ イ機能を使う(GeForce 6200 TCモデルの場合) | (p.67)

表示するディスプレイの切り替え

タイプME(スリムタワー型)でGeForce 6200 TCモデルの場合は、2台の ディスプレイを接続して、画面の出力先を切り替えて使用することがで きます。

⋘チェック!

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくだ さい。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動 してください。

- 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる
- 別売のディスプレイなどを接続するには→「別売のディスプレイを使う | 参昭 (p.65)
 - 本機の雷源を入れる
 - 3 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
 - 4 「設定 |タブをクリックし、「詳細設定 |ボタンをクリック
 - 5 「GeForce 6200 TurboCache(TM) タブをクリック ディスプレイの接続状態が表示されます。
 - 6 左側のツリーの「GeForce 6200 TurboCache (TM) | の 「nViewディスプレイ設定 |をクリック 「GeForce 6200 TurboCache (TM) |メニューが閉じている場合 は、「十|をクリックしてください。

- 7 「現在のディスプレイ」から表示するディスプレイを選択して クリック
- **8** 「適用」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** [はい]ボタンをクリック
- **10** 「OK」ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

クローンモード機能を使う

タイプME(スリムタワー型)でGeForce 6200 TCモデルの場合は、2台のディスプレイを接続したときに、同時に同じ画面を表示できるクローンモード機能が利用できます。2台のディスプレイに同時に同じ画面を表示できるので、プレゼンテーションをするときなどに便利です。



画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります。

デュアルディスプレイ機能を使う(GeForce 6200 TCモデルの場合)

タイプME(スリムタワー型)でGeForce 6200 TCモデルの場合は、2台のディスプレイを接続して同時に使用できる、デュアルディスプレイ機能が利用できます。

デュアルディスプレイ機能には次のモードがあります。

・1つのディスプレイ ……… 1台のディスプレイに表示する

・クローン …………… 2台のディスプレイに同じ内容を表示

する

・水平スパン …………… 2台のディスプレイを1台の横長の

ディスプレイとして表示する

・垂直スパン ………… 2台のディスプレイを1台の縦長の

ディスプレイとして表示する

・デュアルビュー(DualView) … 2台のディスプレイをひと続きのデス クトップ画面として表示する

◎デュアルディスプレイ機能利用上のご注意

- ・ 本機のデュアルディスプレイ機能は、次のディスプレイでご利用にな ることができます。異なる型番のディスプレイの組み合わせや、一覧に 無いディスプレイの組み合わせの場合は、ディアルディスプレイ表示 にならないことがあります。
 - ·15型液晶ディスプレイ:LCD52VM-R
 - ·17型液晶ディスプレイ:F17M02-R,LCD72VM-R
 - ·19型液晶ディスプレイ:LCD92VM-R
- ・ デュアルディスプレイ機能利用時(クローン、水平スパン、垂直スパン) に、プライマリモニタとセカンダリモニタで個別の解像度・色数の設定 はできません。
- ・動画の再生中やアプリケーション使用中に表示モードを変更しないで ください。いったん終了してから表示モードを変更してください。
- ・ デュアルディスプレイ機能利用時に、スタンバイ状態でディスプレイ を取り外さないでください。スタンバイからの復帰後に正常に表示さ れません。
- ・別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルを ご使用の場合、デュアルディスプレイ機能はご利用になれません。

◎デュアルディスプレイ機能の使い方

デュアルディスプレイ機能のモードの変更は、次の手順で行ってください。 デュアルディスプレイ機能を使うには、本機の電源を入れる前に、あらか じめ本機にディスプレイを接続してください。

₹ チェック!_

2台目のディスプレイを接続した後、初めて起動したときに「NVIDIA nViewセットアップウィザードへようこそ! と表示されます。以降、説明 を読みながら必要な機能の選択を行ってください。

- 1 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定 |タブをクリックし、「詳細設定 |ボタンをクリック
- 3 「GeForce 6200 TurboCache(TM) | タブをクリック 画面が表示されます。

4 左側のツリーの「GeForce 6200 TurboCache(TM)」の「nViewディスプレイ設定」をクリック
「GeForce 6200 TurboCache(TM)」メニューが閉じている場合

「GeForce 6200 TurboCache(TM)」メニューが閉じている場合は、「+|をクリックしてください。

- **5** 「nView」を選択して、「nView モード」から切り替えたいモードを選択してクリック
- **6** 「適用」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **7** 「はい」ボタンをクリック
- **8** 「OK」ボタンをクリック

画面表示が切り替わって、選択したモードで表示されます。

ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA(Video Electronics Standards Association)で定義されているディスプレイの省電力モード(DPMS:Display Power Management System)に対応しています。

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続くと、約20分でスタンバイ状態にするように設定されています。

参照 ディスプレイの省電力機能→Windowsのヘルプ

- ・ 省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できません。ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の前にディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- ・「電源の管理のプロパティ」の「モニタの電源を切る」と「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」タブの「スクリーンセーバー」の「待ち時間」に同じ時間を設定しないでください。

メモ

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスタンバイ状態になるように 設定してあります。



ハードディスクとはWindowsやアプリケーションなどのソフトウェア や、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。

使用上の注意

ハードディスクは、非常に精密に作られていますので、次の点に注意して ください。

- ・ハードディスクのデータを破損させる外的な要因には次のようなもの があります。
 - ・ 過度な振動
 - 高熱
 - 落雷
- ・ データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故 障の原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなく なってしまうことがあります。特に、自分で作成したデータなどは、再 セットアップしても元には戻りません。大切なデータは、フロッピー ディスクやCD-R、CD-RWなどの、ハードディスク以外の媒体に定期的 にバックアップ(コピー)をとっておくことをおすすめします。
- ・ お使いのモデルによっては「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 当てられていない領域が表示されている場合があります。この領域は 再セットアップ時に必要になる「再セットアップ領域 | ですので、「ディ スクの管理 |から削除など操作を行わないでください。 この領域の削除方法については『活用ガイド 再セットアップ編』の 「PART2 付録 |をご覧ください。

参照〉ディスクの管理→Windowsのヘルプ

◆StandbyDisk



StandbyDiskは工場出荷時にはインストールされていません。

ハードディスク(プライマリマスタ)の内容を増設ハードディスク(プライマリスレーブ)に自動的にバックアップします。ハードディスクの障害発生時に増設ハードディスクに最終バックアップしたときの状態に復元できます。増設ハードディスク(StandbyDisk)を搭載したモデルでご利用になれます。

参照 「活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Edition)」の「StandbyDisk」

◆StandbyDisk Solo RB



- StandbyDisk Solo RBは工場出荷時にはインストールされていません。
- StandbyDisk Solo RBは、Windows XP Professional x64 Editionモデル、Mate Jシリーズには添付されていません。

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

▼照」『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加
(Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Edition)」の
「StandbyDisk Solo RB」

◆ミラーリング(RAID 1)機能

2つのハードディスクに同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。常に同じデータを2つのハードディスクに保持することによってデータを保護しますので、一方のハードディスクに故障があっても、他方のハードディスクで作業を継続することができます。RAIDモデルでご利用になれます。ただし、ハードディスクパスワード機能は利用できません。

参照 / ・「ハードディスク(RAIDモデルの場合) |(p.73)

・「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「「Intel Matrix Storage Console」 についてし

◆SMART機能

本機に標準装備されているハードディスクは、S.M.A.R.T(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) に対応しているため、 ハードディスクの異常を監視し、ハードディスクの故障が予見された 場合は警告を送出します。

ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つため のメンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復するこ とができます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて→

『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスク のメンテナンス |の「その他のメンテナンス |

ハードディスク (RAIDモデルの場合)

使用上の注意

ハードディスクを使用するにあたっての基本的な注意については、「ハー ドディスク |の「使用上の注意 | (p.70) をご覧ください。

◎ バックアップについて

本機は、2つのハードディスクに常に同じデータを保持することによって データ保護を行いますが、システムファイル自体に問題がある場合は バックアップした他方のハードディスクからもWindowsを起動するこ とができなくなります。そのため、重要なデータファイルについては、CD-RやDVD-R、またはサーバなどにバックアップを取ることをおすすめし ます。

参照 / バックアップについて→

- 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」
- ・ Windowsのヘルプ

スキップセクタについては、スキャンディスクやデフラグでファイルを 正常に戻した内容もバックアップされますので、RAIDを意識することな くご利用いただけます。



RAIDモデルでは、ハードディスクパスワード機能は利用できません。

RAIDについて

本機は、ミラーリング(RAID 1)機能によって、2台のハードディスクに同 じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。そのため、片方のハード ディスクが故障しても、データはもう一方のハードディスクにも書き込 まれるため、作業を継続して行うことができ、ハードディスク内の情報を 安全に保存できます。

✍ チェック!_

- 本機はミラーリング(RAID 1)のみに対応しています。
- ・ RAIDモデルでは2台のハードディスクでミラーリングを構成してい るため、エクスプローラなどからは1台のハードディスクとして認識 されます。

メモ

RAID (Redundant Arrays of Independent (Inexpensive) Disks) とは、 ハードディスクなどの記憶装置を複数台組み合わせて同じ容量のデータ を安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術です。 RAIDには、以下の種類(RAIDレベル)があります。

- ・ RAID 0(ストライピング)
- RAID 1(ミラーリング)
- RAID 0+1(RAID 10)(ミラー化ストライピング)
- ・RAID 5(分散パリティ付ストライピング)

Intel Matrix Storage Consoleについて

Intel Matrix Storage ConsoleはRAIDシステム(以下、ディスクアレイ) を管理するユーティリティです。ディスクアレイの全ての操作ステータスを監視できます。

「Intel Matrix Storage Console」については、「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「「Intel Matrix Storage Console」について」をご覧ください。

ジチェック!! _

- Intel Matrix Storage Consoleは出荷時にインストールされています。追加する必要はありません。
- ・ Intel Matrix Storage Consoleはディスクアレイ状態を監視する 重要なソフトウェアです。削除してしまうとディスクアレイ状態に異常が発生したときに何も警告されないなど、アレイ状態を維持する上で必要な機能を利用できません。

◎エラーメッセージが出た場合

ハードディスクが故障したというエラーメッセージが出た場合は、でき るだけ早く新しいハードディスクと交換した後、ディスクアレイを再構 築(リビルド)する必要があります。ハードディスクの交換およびディス クアレイの再構築については、ご購入元、またはNECにご相談ください。 その場合、事前にIntel Matrix Storage Consoleで故障したハードディ スクのデバイスポート番号を確認しておいてください。

ハードディスクのデバイスポート番号はご購入時には[0]と[2]がありま す。そのうちの「表示 |メニュー→「詳細モード |→「ハードディスク名** |を クリックすることで表示される「情報 | タブに表示がないものが、故障し たハードディスクのデバイスポート番号となります

※お使いのハードディスクの型番が表示されます。

₹ チェック!_

本機はHot Swap (電源が入ったままハードディスクを交換)に対応し ていませんので、ハードディスクを交換する場合は、本体の電源をいった ん切り、電源プラグをコンセントから抜く必要があります。電源を入れた ままハードディスクの交換を行うと、本機が故障したり、感電の原因にな りますので十分ご注意ください。

参照 / NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 書き込んで保存することができます。

使用上の注意

- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。
- ・ フロッピーディスクに飲み物などをこぼした場合は使用しないでくだ さい。
- ・フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディスクドライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの原因になります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 によりフロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読 み書き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディ スクの種類	容量	Windows XP		Windows XP Professional x64 Edition	
八八八八		読み書き	フォーマット	読み書き	フォーマット
2DD	640KB	×	×	×	×
	720KB	0	×	0	×
2HD	1.2MB	O *	×	×	×
	1.44MB	0	0	0	0

※:1.2MBの媒体を利用する場合、3モード対応フロッピーディスクドライバのセット アップが必要です。セットアップ方法については、「アプリケーションCD-ROM |の 「DRV フォルダにある [README]をご覧ください。

フロッピーディスクのフォーマット→Windowsのヘルプ

メモ

- ・ 1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1.024バイト/セク タ)の2種類があります。1.25MB(1.024バイト/セクタ)は、PC-9800シ リーズでサポートしているモードです。
- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかか ります。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないように するために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになってい ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしてお く習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く 方にスライドさせると、書き込み禁止になります。



CD/DVDドライブ

使用上の注意


- ・ CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。本機の故障の原因になります。
- ・ ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないよ うに注意してください。
- ・特殊な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでください。
- ・CD/DVDドライブにディスクをセットすると、「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実行したい操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の▼をクリックしてください。
- ・ タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)のFD レスモデルで8センチCDを利用する場合は、横置きにしてください。
- ・ 市販の12cmディスクへの変換アダプタを使用すると、CD/DVDドライブやディスクを破損することがありますので、使用しないでください。
- ・CD/DVDディスクに飲み物などをこぼした場合は使用しないでください。

各部の名称と役割

メモ

イジェクトボタンや非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデル によってイラストと多少異なる場合があります。

◎ タイプME(スリムタワー型)、タイプML(スリムタワー型)、タイプMH (コンパクトタワー型)の場合




- ・ ディスクトレイイジェクトボタン トレイを出し入れするときに使います。
- ・アクセスランプ CD/DVDドライブが動作しているときに点灯します。

ジチェック!! _

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェクトボ タンを押さないでください。故障の原因になります。

・ 非常時ディスク取り出し穴 CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 出てこなくなった場合に使用します。

◎タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)のFDレスモデルの場合



※:ヘッドフォン端子やヘッドフォンボリュームは、機種によっては、ない場合があります。

- ディスクトレイイジェクトボタントレイを出し入れするときに使います。
- アクセスランプ CD/DVDドライブが動作しているときに点灯します。

チェック!

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェクトボタンを押さないでください。故障の原因になります。

- ・ 非常時ディスク取り出し穴
 - CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 出てこなくなった場合に使用します。
- ヘッドフォン端子(())
 ミニプラグのステレオ ヘッドフォンを接続します。この端子で聞くことができるのは、音楽CDの再生音だけです。また、ヘッドフォンを耳にあてたままジャックの抜き差しをしないでください。
- ・ヘッドフォンボリュームCD/DVDドライブのヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音量を調節します。

使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のCD/DVDドライブで使えるディスクは異 なります。それぞれのモデルのCD/DVDドライブで使用できるディスク は、次の通りです。

■使用できるディスク

ドライブ	CD-ROM ドライブ	DVD-ROM ドライブ	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	DVDスーパー マルチドライブ
CD-ROM、ビデオCD、 フォトCD、音楽CD	0	0	0	0
CD-R、CD-RW	0	0	0	0
DVD-ROM、DVD-Video	×	0	0	0
DVD-R、DVD-RW	×	0	0	0
DVD-R DL	×	×	×	0
DVD+R、DVD+RW	×	0	×	0
DVD+R DL	×	×	×	0
DVD-RAM	×	0	0	0

◎:読み込み/書き込み可

○:読み込みのみ可(書き込み不可)

×: 読み込み/書き込み不可

メモ ディスクの規格

CD/DVDディスクの規格には次のようなものがあります。 本機のCD/DVDドライブでどの規格のディスクが使用できるかは、「■ 使用できるディスク」の表をご覧ください。

+0 147	107 ==
規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-Rはデータを一度だけ書き込むことができます。CD-RWはデータを繰り返し
GD-11VV	書き換えることができます。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra」があります。
DVD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを書き込むことができるDVDです。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。
	両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

◎DVD-R、DVD-RAMディスク利用時の注意

- ・ DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録 画補償金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media) が含まれたディスク (for Video) と含まれないディ スク(for Data)がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・ DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取 り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り 出し可能)の4種類があります。本機のCD/DVDドライブでは、カート リッジなし、またはカートリッジからディスクを取り出せるタイプ (TYPE2、TYPE4)のみご利用になることができます。ご購入の際には、 ご注意ください。
- ・ 片面2.6GBのDVD-RAMおよび、両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込み のみ可(書き込み、フォーマット不可)。カートリッジから取り出せない タイプのDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・ 両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録/再生が可 能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出し て、裏返して使用してください。

読み込みと再生

本機のCD/DVDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、「使用できるディスク」(p.82)をご覧ください。

本機でDVD-Videoを再生するには、「WinDVD」をご利用ください。

_____チェック!_

WinDVDは工場出荷時にはインストールされていません。

参照」『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「WinDVD |

◎ディスク再生時の注意

- DVD-Videoを再生するときは、画面の解像度を640×480で使用することはできません。800×600以上の解像度で使用してください。
- ・ 本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット 形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDの再生はできないことがあります。
- ・ 本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Disc の規格準拠を示す心臓マークの入ったディスクを使用してください。
- ・ CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができなかったり、音質が低下したりすることがあります。
- · CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限なし(リージョン0(ゼロ))以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・ 本機で再生できるCD、またはDVDのディスクサイズは8センチと12センチです。

書き込みとフォーマット

DVDスーパーマルチドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライ ブで、CDやDVDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするに は、「Digital Media | または「DLA | が必要です。

- 参照 、・ 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 | の「Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Edition ま たは「Windows XP Professional x64 Edition |の「DigitalMedia |
 - ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Edition) |の [DLA]

グチェック!

- DLAは、Windows XP Professional x64 Editionモデルには添付 されていません。
- DLAは工場出荷時にはインストールされていません。

メモ

CD-R/RWやFAT32形式でフォーマットされたDVD-RAMディスクはOS の機能で書き込むことができます。

◎ご注意

- · 書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、DVD+R、DVD+R DLディスクは 読み込めなくなります。書き損じによるディスクの補償はできません のでご注意ください。
- ・ データの書き込みをした後に、データが正しく書き込まれているか確 認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の CD/DVDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意くだ さい。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、 著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利 用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの CD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従って ください。
- ・ コピーコントロールCDなどでは音楽CDを作成できない場合があり ます。

非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。



強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は外部のオーディオ機器などから再生することができます。

グチェック!! _

タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)をご利用 の場合、音声再生には外付けスピーカが必要です。

音量の調節

音量の調節には、内蔵スピーカボリュームで調節する方法とボリューム コントロールによる方法があります。

○内蔵スピーカボリュームで調節する

タイプME(スリムタワー型)またはタイプML(スリムタワー型)にはス ピーカが内蔵されています。内蔵スピーカの音量は、内蔵スピーカボ リューム(口)))で調節することができます。

内蔵スピーカボリュームを左に回すと音量が小さくなり、右に回すと大 きくなります。

参照 / 内蔵スピーカボリュームについて→「各部の名称」(p.24)

グチェック!! _____

内蔵スピーカは、システムのアラームを通知することを考慮して内蔵さ れています。オーディオ再生などの際には、別途、外付けスピーカやヘッ ドフォンを使用してください。

◎ボリュームコントロールを使う

Windowsの「ボリュームコントロール」で音量を調節することができます。ボリュームコントロールを開くには、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」の「ボリュームコントロール」をクリックしてください。

参照 / ボリュームコントロールについて→Windowsのヘルプ

��チェック!

- ・ ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリューム コントロールを表示させると、ボリュームコントロールの全ての音源 コントロールが表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示 が一部欠ける場合があります。
 - このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、または「プロパティ」ウィンドウの「表示するコントロール」欄で、使用しない音源の選択を解除し、必要な音源コントロールが表示されるように変更してください。なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんボリュームコントロールを終了し、解像度を変更後に再度ボリュームコントロールを起動してください。
- ・ メニューバーの「オプション」→「トーン調整」を選択すると「トーン」 ボタンがボリュームコントロール画面に追加表示され、それをクリックするとトーン調整画面で調整が行えますが、本機では「そのほかの 調整 | のみ調整可能です。その場合、高音、低音の調整はできません。
- ・「オプション」→「トーン調整」が選択できない場合、次の手順を行って ください。
 - 1. 「オプション」→「プロパティ」をクリック
 - 2. 「音量の調整」で「再生」をクリック
 - 3. 「表示するコントロール」でマイクにチェックを付ける
 - 4. 「OK |ボタンをクリック

音楽CDを再生するには

本機のCD/DVDドライブは、音楽CDからのデジタル出力のみ使用可能 です。CD/DVDドライブを使用して音楽CDを再生/録音する場合は、ア ナログではなく、デジタルで音楽CDを再生するように設定しておく必要 があります。

次の手順で音楽CDをデジタルで再生する設定になっていることを確認 してください。

「デバイスマネージャ |を開き、「DVD/CD-ROMドライブ |また は「CD-ROM |をダブルクリック

参照 / 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

- 2 表示されるCD/DVDドライブをダブルクリック
- 3 「プロパティ | タブをクリック
- 4 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にす る にチェックが付いていることを確認する
- 5 「OK ボタンをクリック
- 「デバイスマネージャ |を閉じる
- 7 「OK ボタンをクリック

再生に使用するプレイヤーが「Windows Media Player |の場合は、次の 「Windows Media Playerの設定 |をご覧になり、設定を行ってください。

○Windows Media Playerの設定

CDの再生にWindows Media Playerを使用する場合は、Windows Media Playerの設定が必要です。次の手順で設定を行ってください。

1 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「Windows Media Player をクリック Windows Media Playerが起動します。

- **2** メニューバーの「ツール」→「オプション」をクリック
 メニューバーが表示されていない場合は、次の手順でメニュー
 バーを表示してください。
 - ・ Windows Media Player 9の場合 左上の◆をクリック
 - ・Windows Media Player 10の場合 右上の▼(アプリケーション メニューにアクセスします)をクリックし、表示されるメニューから「メニュー バーを表示」をクリック
- **3** 「デバイス」タブをクリック
- **4** 「デバイス」欄に表示されているCD/DVDドライブを選択して、「プロパティ | ボタンをクリック
- **5** 「オーディオ」タブをクリック
- **6** 「再生 | 欄の「デジタル | が選択されていることを確認する
- 7 「OK |ボタンをクリック
- **8** 「OK」ボタンをクリック

これで、音楽CDをデジタルで再生する設定は完了です。

手順2で表示させたメニューバーを消す場合は次の手順で行ってください。

- ・ Windows Media Player 9の場合 左上の❖ をクリック
- ・ Windows Media Player 10の場合 右上の ❖ をクリック

マイクの設定

- タイプME(スリムタワー型)、タイプML(スリムタワー型)、タイプMR(ス リムタワー型)の場合
 - ◎「SoundMAX コントロールパネル |で設定

グチェック!

タイプME(スリムタワー型)のWindows XP Professional x64 Editionモデル、タイプMR(スリムタワー型)をお使いの場合は、「◎「ボ リュームコントロール |で設定 | (p.93) をご覧になり、マイクの設定を 行ってください。

「SoundMAX コントロールパネル | でマイクの設定を行うことができま す。

マイクの設定では、お使いのマイクの指定や、マイクでの録音時にノイズ を除去する「音声録音」の設定、録音ボリュームの設定などが行えます。マ イクの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 1 画面右下の通知領域にある▶をダブルクリック 「SoundMAX コントロールパネル |が表示されます。
- 「マイク |タブをクリック
- 次の操作を行う
 - スタンドマイクをお使いの場合 「標準マイク |を選択する
 - ・ ヘッドセット マイクまたは、モノラルヘッドフォンマイクを お使いの場合

「ヘッドセット |を選択する

- ・ マイクノイズを除去する場合 「音声録音 | にチェックを付ける
- ・ 自動的に最適な音にする場合 「マイクの設定ウィザード |ボタンをクリックして表示された画 面で声に合わせてマイクを設定する



「SoundMAX Superbeam™ マイク」の設定について詳しくは、「SoundMAX ヘルプ」をご覧ください。「SoundMAX ヘルプ」は、通知領域の

を右クリックして表示されるメニューから「SoundMAX ヘルプ」をクリックして表示してください。

4 設定が完了したら「OK |ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

◎「ボリュームコントロール」で設定

マイクの設定はボリュームコントロールで行うことができます。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「エンターテイメント |→「ボリュームコントロール |をクリック
- **2** メニューバーの「オプション |-「プロパティ |をクリック
- 3 「表示するコントロール」の「マイク」にチェックを付ける
- **4** 「OK」ボタンをクリック
- **5** メニューバーの「オプション |-「トーン調整 |をクリック
- **6** ボリュームコントロール画面に追加表示された「トーン」ボタンをクリック
- **7** 「そのほかの調整」を設定する 「そのほかの調整 | のみ調整可能です。
- 8 設定が完了したら「閉じる」ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

● タイプMH (コンパクトタワー型)

◎「Realtek HD オーディオマネージャ」で設定

「Realtek HD オーディオマネージャ | でマイクの設定を行うことができ ます。マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズ抑制やエコーの軽減 の設定などが行えます。マイクの設定は、次の手順で行ってください。

- 1 「Realtek HD オーディオマネージャ |が表示されます。
- 「マイク |タブをクリック
- **3** 次の操作を行う
 - ・ 録音時のノイズ抑制を行う場合 「ノイズ抑制 | にチェックを付ける
 - ・ 録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減する場合 「音響エコーキャンセル | にチェックを付ける

「警告 |ウィンドウが表示された場合は「OK |をクリックしてく ださい。

4 設定が完了したら「OK |ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

MIDIの設定

MIDIの演奏モードを次のいずれかに設定することができます。

- · Microsoft GS Wavetable SW Synth
- · SoundMAX General MIDI



タイプME(スリムタワー型)のWindows XP Professional x64 Editionモデル、タイプMR(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)では、OS標準のGS(Microsoft GS Wavetable SW Synth)以外のMIDI設定は行えません。

MIDIの演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「サウンドとオーディオデバイス」をクリック
 - 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「オーディオ」タブをクリック
- 3 「MIDI音楽の再生」欄の「既定のデバイス」を選択する
 - ・ 「Microsoft GS Wavetable SW Synth」に設定する場合

 ▼ をクリックして「Microsoft GS Wavetable SW Synth」を選
 択する
 - ・ 「SoundMAX General MIDI」に設定する場合

 ▼ をクリックして「SoundMAX WDM MIDI」を選択する
- **4** 「OK |ボタンをクリック

これで、MIDIの設定は完了です。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続することにより、離れた所に あるコンピュータ同士で、データやプログラムなどを共有したり、メッ セージを送受信することができます。ここではLANへの接続手順を簡単 に説明します。

LANへの接続

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX /10BASE-T
タイプME (スリムタワー型)	0	_
タイプML (スリムタワー型)	0	_
タイプMR (スリムタワー型)	0	_
タイプMH (コンパクトタワー型)	0	_

◎:標準装備

メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の環 境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブ やLANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちら の環境にも接続することができます。

◎LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術 が必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わ せください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を 使用してください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の 責任は負いかねますので、ご了承ください。

◎接続方法

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。

❤ チェック!_

- ・本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネット ワーク管理者の指示に従って、LANケーブルの接続を行ってください。
- ・ 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度 (1000Mbps/100Mbps)を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエーション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーション機能は 有効に設定されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワークのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モードを半二重(Half Duplex)に設定してください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、Windows を再起動してください。
- ・ スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ネットワークでの通信中にはスタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。
- ・ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、 ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

◎ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用 します。次のコマンドを入力することで、内蔵LANのユニバーサル管理ア ドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter】を押 してください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークス テーション) |という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(「physical address として表示されます。)

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について

- →Windows XPのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目

♥ チェック!_

工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。

- 1 「スタート |ボタン→「マイコンピュータ |をクリック
- 2 「その他 |の「マイネットワーク |をクリック
- 3 「ネットワークタスク |の「ネットワーク接続を表示する |をク リック
- 4 「ローカル エリア接続 |をクリック

5 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ できます。必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- **6** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- **9** 「変更」ボタンをクリック
- **10** 「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ名」、「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- **11** 「OK」ボタンをクリック
- **12** 再起動を促すメッセージが表示されたら、本機を再起動するこれで、セットアップは完了です。

リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定

本機のLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・電源が切れている状態から電源を入れる
- スタンバイ状態や休止状態からの復帰

本体およびLAN ボードがリモートパワーオン機能に対応しているパソ コンでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 コントローラは通電されています。管理パソコンはESMPRO/Client Managerなどからのリモートパワーオンのコマンド指示により、パワー オンを指示する特殊なパケット(Magic Packet)を離れたところにある パソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本 機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 作を開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN 接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要 です。また本機のBIOS設定が必要になります。

✍ チェック!_

前回のシステム終了(電源を切る、スタンバイ状態にする、休止状態にす る)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはでき ません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な 方法でシステム終了を行ってください。

◎電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 次の設定を行ってください。

電源を入れて「NEC |ロゴの画面が表示されたら【F2】を数回押

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて→

- ・「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型)) | (p.246)
- ・「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型)) |(p.272)
- ・「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型))」(p.298)
- 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型)) |(p.320)

2 次の設定を行う

タイプME(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)の場合

「Advanced」メニューにある「Power Management Setup」メニューの「Resume On LAN」を「Enabled」に設定する

・ タイプML(スリムタワー型)、タイプMR(スリムタワー型)の 場合

「Advanced」メニューにある「Power Management Setup」メニューの「Resume on PME」を「Enabled」に設定する

3 【F10】を押す

4 【Enter】を押す



必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

参照 / 起動時のパスワードの設定→

- 「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型))」の「設定項目一覧」の「「Security |メニュー | (p.259)
- 「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型))」の「設定項目一覧」の「「Security」メニュー」(p.285)
- 「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型))」の「設定項目一覧」の「「Security」メニュー」(p.310)
- 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型))」の「設定項目 一覧」の「「Security」メニュー」(p.332)

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合は、次の「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定 |へ進んでください。

◎ スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

グチェック!_

- ・ 前回のシステム終了が正常に行われなかった場合、リモートパワーオ ン機能を使用して電源を入れることはできません。一度電源スイッチ を押して本機を起動し、もう一度正しい方法で電源を切ってください。
- ・ 以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者情報(Administrator 権限)を持つユーザーアカウントで本機にログインしてください。
- 1 「デバイスマネージャ |を開き、「ネットワークアダプタ |をダブ ルクリック

参照 > 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

- 表示されているアダプタを選択し、ダブルクリック
 - タイプME(スリムタワー型)の場合 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
 - タイプML(スリムタワー型)の場合 Broadcom Netlink(TM) Gigabit Ethernet
 - タイプMR(スリムタワー型)の場合 Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
 - タイプMH(コンパクトタワー型)の場合 Broadcom Netlink(TM) Gigabit Ethernet
- 3 「電源の管理 | タブをクリック
- 4 次の3つの項目にチェックを付ける
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする|
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる ようにする|
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 除できるようにする|
- **5** 「OK ボタンをクリック

これで、設定は完了です。

ネットワークブート機能(PXE搭載)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・ BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- · BIOS設定変更



ネットワークブートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが必要です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機起動時に「NEC」ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが可能になります。

【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合は、【F12】を押す間隔を変えてください。

モデム

FAXモデムボードが内蔵されているモデルでは、データ通信機能などを利用できます。また市販の電話機を接続するためのコネクタがあります。 ATコマンドについては、<u>『ATコマンド』(ここをクリック)</u>をご覧ください。

電話回線との接続

◎接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・ 本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前 に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・モデルによっては、モジュラージャックと接続するための電話回線 ケーブルが添付されています。電話回線のコンセントがモジュラー ジャック式以外の場合は、変換アダプタを使用するか加入電話回線の 提供会社にモジュラージャックの取り付けをご相談ください。

グチェック!! -

FAXモデムボードは、加入電話回線に適合するように設計されています。加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、FAXモデムボードや本体を破損するおそれがあります。

◎適用電話回線について

回線は、電話回線(以降、加入電話回線と呼びます)、総合デジタル通信網(ISDN)、ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。FAXモデムボードは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設計についての認証を受けています。

詳しくは「技術基準等適合認定について」(p.8)をご覧ください。

加入電話回線以外と接続すると、FAXモデムボードやパソコン本体を破損させることがあります。

コードレスホンや親子電話、構内回線など、加入電話回線以外の回線をご使用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。 FAXモデムボードは、ファクシミリ通信網には対応していません。

◎送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは工場出荷時の設定から変更する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できないときは送信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調整は、認定された工事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、送信レベルの調整については、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

◎電話回線に接続する

グチェック!! -

LANコネクタに電話回線ケーブルを接続すると故障の原因になります。 接続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電話機の電話回線ケーブルをモジュラージャックなどから取り外す
- **3** 電話回線ケーブルの一方をFAXモデムボードの電話回線用モジュラーコネクタ(□) に奥までしっかり差し込む

参照 / 電話回線用モジュラーコネクタについて→「各部の名称 | (p.34)

4 電話回線ケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャックに奥までしっかり差し込む

これで、電話回線への接続は完了です。

メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と 共用で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必要になります。

ダイヤル設定のしかた

「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「プリ ンタとその他のハードウェア |→「電話とモデムのオプション | をクリック

「電話とモデムのオプション |が表示されます。

初めてダイヤル設定を行うときは、「所在地情報」が表示されます。「所在 地情報 |が表示された場合は、「市外局番 |欄または「市外局番/エリア コード | 欄に、使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、「OK | ボタン をクリックすると、「電話とモデムのオプション |が表示されます。

2 「ダイヤル情報 | タブで、設定したい所在地名を選んでから「編 集 ボタンをクリック

メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規 | ボタンをクリックしてく ださい。

- 3 「所在地の編集 |で設定を行う
- 4 設定が終わったら、「OK |ボタンをクリック

会社など外線発信番号[0]を使用する電話回線を利用する場合は、続けて 以下の手順5~7を行ってください。

- 5 「モデム | タブをクリックし、使用しているモデムを選択してか ら「プロパティ |ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。
- 6 「モデム |タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルす る のチェックを外す
- **7** 「OK |ボタンをクリック
- **8** 「OK |ボタンをクリック

9 「プリンタとその他のハードウェア」の**※**をクリック

これで、ダイヤルの設定は完了です。

- ◆ダイヤルアップの接続の設定
- **1** 「スタート」ボタン→「接続」で、接続先を右クリックメニューが表示されます。
- **2** 「プロパティ」をクリック プロパティの画面が表示されます。
- 3 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける

これで、ダイヤルアップの接続の設定は完了です。

通信機能使用上の注意

- ・本体にアース線を接続していないときや、回線の状態によっては、期待 する通信速度で通信できないことや、接続しにくいことがあります。
- ・接続する電話機などによっては、FAXモデムボードが正常に通信できないことがあります。正常に通信できないときは、次のいずれかの方法で正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子があるときは、アース線をつなぐ。
 - ・電話機などに別の電話を接続するためのコネクタがあるときは、接続 の順番を変える(加入電話回線==電話機==本機のようにする)。 接続については、電話機などのマニュアルをご確認ください。
 - ・モデムによる通信の際は、電話機などを取り外す。

- ・次のような接続を行っているときは、モデムによる通信の前に電話機 などを使用していないことを確認してください。
 - · FAXモデムボードの電話機用モジュラーコネクタに電話機などを 接続しているとき
 - ・市販の分岐コネクタを使用して電話機などと本機とを加入電話回 線に接続しているとき
 - ・本体と電話機用モジュラーコネクタに接続されている外付け電話 機など(コードレスホン、親子電話)が離れているとき また、モデムで通信中は電話機などを操作しないようにしてください。

電話機などを操作すると、通信が妨害され、切断されることがあります。

- ・ 電話機用モジュラーコネクタには、他のモデムを接続しないでくださ い。他の外付けモデムなどが、電話機用モジュラーコネクタに接続され ているときは取り外してください。
- · FAXモデムボードのダイヤル信号は、ご使用になる加入電話回線のダ イヤル信号に合わせた調整が必要です。加入電話回線がトーン式かパ ルス式かわからないときは電話装置メーカや保守業者、第1種通信事業 者(NTTなど)に確認してください。
- ・ データ通信を行うとき、フロー制御はハードウェア(RTS/CTS)(工場 出荷時の設定)に設定してください。それ以外に設定するとデータ抜け が生じる可能性があります。
- ・ 通信中は、電話機用モジュラーコネクタに接続した電話機の受話器を 外さないようにしてください。受話器が外れると、受話器から通信中の 音が聞こえ、通信が中断されることがあります。
- ・キャッチホンサービスを利用しているときは、モデムで通信中に電話 がかかってくると、モデムによる通信が切れる場合があります。キャッ チホンIIのサービスを利用すれば、モデムによる通信が切れることは ありません。キャッチホンIIについてはNTTにご相談ください。
- ・ FAXを送信する相手が音声応答機能付きのFAXのときは、相手からの 音声の内容によってはFAXの送信ができなくなることがあります。
- ・ 電話局の交換機の種類によっては、14.400bpsでFAXの通信ができな いことがあります。この場合は通信速度を9,600bps以下にしてくださ 11
- ・海外と直接接続したときは、伝送路の特性のため正常に通信できない ことがあります。
- ・ 回線の状態によっては希望の通信速度で通信できないことがあります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプ

ローラを終了しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断する場合は、画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある などの「ダイヤルアップネットワーク」アイコンをクリックし、表示された画面から「切断」をクリックしてください。

- ・本機のFAXモデムボードは、海外では使用できません。
- ・ 回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態にしないでください。
- ・ 構内交換機(PBX)の種類によってはFAXモデムボードが使用できない 場合があります。
- ・FAXモデムボードで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを終了してください。

◎COMポートの設定について

FAXモデムボードが標準で搭載されているモデルのモデムのポート番号は、変更できません。工場出荷時の状態のままご使用ください。

USBコネクタ

USB機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れた状態のま ま、接続したり取り外すことができます。

USBについて

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形 状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、 電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対 応しています。

接続できるおもなUSR機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、 携 帯電話やPHSなどがあります。

- ・ USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があ ります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合は USB1.1の転送速度に制限されます。
- ・ 本機でヘッドフォン、マイク付ヘッドフォンおよび外付けスピーカを 接続する場合は、USB接続ではなく、ライン出力端子に接続するものを 使用してください。
- ・ 印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが 残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに 接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。

メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュ アルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。な お、NEC製のUSB機器の情報は、NECビジネスPC/Express5800情報 発信サイト「NEC 8番街 | (http://nec8.com)から次の手順で確認して ください。
 - 1. 「NEC 8番街 | のホームページで 「サポート情報 | をクリック
 - 2. 「商品情報・消耗品 |をクリック
 - 3. 「商品詳細・適合情報 |- 「ビジネスPC(Mate&VersaPro) |にある「PC 本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報) |をクリック
 - 4. [旧モデル検索(最新機種も含む) にある[PC本体型番検索]をクリック お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。
- 接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続するUSB機器のマニュアルを読んで、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読んでからお使いください。
- ・ USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 に電源を切る必要はありません。

接続するときの注意

- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってく ださい。
- ・ USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり、斜めに差したりすると、信号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器を抜き差ししないでください。
- ・ USB機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合が あります。スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- ・ USB機器を接続する場合は、必ずキーボードが接続された状態で行ってください。

参照/ USB機器の取り外しについて→「USB機器の取り外し」(p.113)

USB機器の取り付け

1 USBコネクタ(・◆)にプラグを差し込む

USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかま いません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでく ださい。

接続したUSB機器が正しくパソコンに認識されたかどうかを確認してく ださい。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によって は、接続後さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、 各USB機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

◎ USB機器の使用を制限する

✍チェック!! _

DeviceProtectorは工場出荷時にはインストールされていません。

本機に添付のDeviceProtectorで、USB機器の使用を接続するUSB機器 単位で制限することができます。

- 参照/・「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セキュリティ機能」(p.118)
 - ・『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 | の「DeviceProtector |

USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ)にいる表示されます。このような機器の取り外しは、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行ってください。

- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。をダブルクリックが表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウが表示されたら、 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをク リック 周辺機器名が表示されていない場合は、手順4へ進んでください。
- **3** 「ハードウェアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周 辺機器名をクリックして、「OK」ボタンをクリック 画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外すことができ るという内容のメッセージが表示されます。
- **4** 「閉じる」ボタンをクリック これで、周辺機器を取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。



IEEE1394コネクタを使用すると、高速にデータのやりとりが行えるよ うになります。

IEEE1394について

IEEE1394は、IEEE(米国電気電子技術者協会)で標準化された規格のひ とつで、パソコンと周辺機器のデータのやりとりを高速に行うことがで きるインターフェイスです。転送速度が早いので、動画などの容量の大き いデータもスムーズに転送することができます。

IEEE1394に対応している周辺機器には、デジタルビデオカメラやデジタ ルビデオデッキなどがあります。

IEEE1394機器の取り付け

◎取り付ける前に

- ・ 本機とIEEE1394コネクタを持っている周辺機器を接続する場合は、 別売のケーブルが必要です。このパソコンのIEEE1394コネクタは、4 ピンのコネクタです。ケーブルを購入する際には、接続するパソコンや 機器側のコネクタの形状も確認しておいてください。
- ・ 周辺機器によっては、IEEE1394に対応した端子のことを別の名称(DV 端子など)で呼んでいる場合もあります。

◎IEEE1394コネクタに接続する

1 本機のIEEE1394コネクタ(5點)に、IEEE1394ケーブルのプラ グを接続する

IEEE1394コネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続しても かまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込ん でください。

参照 / IEEE1394コネクタの位置について→「各部の名称」(p.20)

_♥チェック!!

接続するときは、プラグの向きに注意してください。間違った向きで無理 に差し込もうとすると、本体側のコネクタやケーブルのプラグの故障ま たは破損の原因になります。

2 ケーブルのもう一方のプラグを周辺機器に接続する 周辺機器との接続については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

これで、接続は完了です。

IEEE1394機器の取り外し

IEEE1394機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ)に、が表示されます。このような機器の取り外しは、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外してください。

- **1** 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。をダブルクリック が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウが表示されたら、取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをクリック
 周辺機器名が表示されていない場合は、手順4へ進んでください。
- **3** 「ハードウェアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周 辺機器名をクリックして、「OK」ボタンをクリック 画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外すことができ るという内容のメッセージが表示されます。

4 「閉じる ボタンをクリック

これで、周辺機器を取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合は メッセージに従ってください。画面が止まったように見える場合も機器 の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。

パソコン間でのファイル転送

別売のIEEE1394接続ケーブルを使って本機のIEEE1394コネクタと他 のパソコンのIEEE1394コネクタを接続すると、パソコン間でのファイル の転送ができるようになります。

グチェック!! _

IEEE1394接続ケーブルは、接続先のコネクタ形状に合わせたケーブル を使用してください。

接続にはネットワークの設定が必要です。ネットワークを設定するには、 「ネットワーク セットアップ ウィザード |を使います。「スタート |ボタ ン→「すべてのプログラム |→「アクセサリ |→「通信 |→「ネットワーク セットアップウィザード |をクリックして、表示された画面に従って設 定してください。

セキュリティ機能/マネジメント機能

本機は、システム管理者が効率よく本機を運用するための機能を備えています。

セキュリティ機能/マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能やマネジメント機能があります。

- ・ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード
- I/Oロック
- ハードディスクパスワード機能
- ・ 指紋認証機能(指紋センサ機能付きUSB 109キーボードモデルのみ)
- ・ 筐体ロック
- ・ ケーブルストッパ
- · DEP(Data Execution Prevention)機能
- ・ウイルス検出・駆除
- ・ セキュリティチップ機能
- · IWSTM Desktop Security
- ・ 暗号化ファイルシステム(EFS)
- · DeviceProtector
- ・ リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)
- ・ ネットワークブート機能(PXE搭載)

セキュリティ機能

本機には、機密データの漏洩や改ざんを防止したり、コンピュータウイル スの侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

◎スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 用を防止するための機能です。

メモ

- スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動し た場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異な るときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有 効です。

◆BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると、BIOSセット アップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパス ワードを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

◆本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアッ プユーティリティで[Password Check |を[Always |に変更してくださ

本機の起動時にパスワード入力画面表示され、起動するにはスーパバイ ザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて→

- 「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型)) | (p.246)
- ・「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型))」(p.272)
- ・「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型)) | (p.298)
- 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型)) |(p.320)

- ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されていなければ設定できません。
- NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。
- パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に利用されている装置のBIOSセットアップユーティリティの「「Security」メニュー」および「PART11 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.348)を印刷しておくことをおすすめします。

◎I/Oロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/O(フロッピーディスクドライブ、シリアルポート、パラレルポート、USBポート、CD/DVDドライブなど)を利用できないようにする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータアクセスを防止したり、システムに影響を及ぼすアプリケーションをインストールすることを防止することができます。

◎ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、本機のハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワードの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏洩を防止できます。ハードディスクパスワード機能はRAIDモデルでは利用できません。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードと ハードディスクユーザパスワードの2つがあります。

◆ハードディスクマスタパスワード

ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

◆ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディスクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

- 参照 ン・「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型)) |の「設定項目一覧 | $\mathcal{O}[[Security] \times = 1 -](p.259)$
 - 「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型)) |の「設定項目一覧 | $\mathcal{O}[[Security] \times = 1](p.285)$
 - 「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型)) |の「設定項目一覧 | $\mathcal{O}[Security | \mathcal{A} = \mathcal{A} - | (p.310)]$
 - 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型)) |の「設定項目 一覧」の「「Security」メニュー」(p.332)

₹ チェック!!

- ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワー ドが設定されていなければ設定できません。
- ・ ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパ ソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不 正使用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセ スを防止するためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使 いください。
- ・ ご購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除または無効にしておいてください。また、パスワードを 解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れた場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータ は二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することに なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意し てください。

○指紋認証機能

指紋認証機能は指紋センサ機能付きUSB 109キーボードモデルのみ使 用できます。

この機能は、指紋センサ機能付きUSB 109キーボードモデルのみの機能 です。

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指紋センサを使って指 紋による認証を行うシステムです。

本機ではIWSTM Desktop Securityと連携して、Windowsのセキュリティ を強化することができます。

参照〉・『指紋センサ(ライン型)ユーザーズガイド』

・『活用ガイド ソフトウェア編の』の「アプリケーションの概要と削除/追 加 |の「IWS™ Desktop Security |

◎筐体ロック

別売のセキュリティケーブル (PC-VP-WS14) を利用することで、本体を 机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。 また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止にも効果 的です。

◎ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。

- 参照 / ・「PART3 周辺機器の利用(タイプME(スリムタワー型)) |の「ケーブルス トッパ」(p.142)
 - 「PART4 周辺機器の利用(タイプML(スリムタワー型)) |の「ケーブルス トッパ (p.182)
 - 「PART5 周辺機器の利用(タイプMR(スリムタワー型))」の「ケーブルス トッパ (p.211)
 - 「PART6 周辺機器の利用(タイプMH(コンパクトタワー型)) |の「ケーブ ルストッパ」(p.235)

○DEP(Data Execution Prevention)機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能で す。

コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行 しないようにすることができます。

工場出荷時の状態では、有効になっています。設定を変更する場合は、 BIOSセットアップユーティリティの[Advanced]メニューの[Advanced] BIOS Setup |の「No-Execute Memory Protection |で設定してくださ 11

参照 > DEP機能の設定について→

- 「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型))」の「設定項目一覧」 $\mathcal{O}[Advanced | \mathcal{A} = \mathcal{A} - | \mathcal{O}[No-Execute Memory Protection | (p.252)]$
- ・ 「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型)) |の「設定項目一覧 | $\mathcal{O}[[Advanced] \times = \mathbb{I} - \mathcal{O}[No-Execute Memory Protection](p.278)$
- 「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型)) |の「設定項目一覧 | $\mathcal{O}[[Advanced | \mathcal{A} = \mathcal{A} -] \mathcal{O}[No-Execute Memory Protection](p.304)]$
- 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型)) |の「設定項目 一覧 |の「「Advanced |メニュー |の「No-Execute Memory Protection | (p.326)
- ◎ ウイルス検出・駆除

VirusScanおよびウィルスバスターは工場出荷状態ではインストール されていません。

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「VirusScan」、 または「ウイルスバスター」を使用します。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional x64 Edition)」の「VirusScan」、または「アプ リケーションの概要と削除/追加(Windows XP Professional およびWindows XP Home Edition)」の「ウイルスバスター」

◎セキュリティチップ機能

€ チェック!_

セキュリティチップ機能はWindows XP Professionalでのみ使用で きます。

タイプME(スリムタワー型)、タイプML(スリムタワー型)、タイプMH (コンパクトタワー型)では、本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチッ プ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ 機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り 外して持ち出されてもデータを読み取られることはありません。

参照〉「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」

○IWS™ Desktop Security



- ・ IWS™ Desktop Securityは、タイプME(スリムタワー型)、タイプ ML(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)で使用できます。
- ・ IWS™ Desktop Securityは、工場出荷時にはインストールされていません。

IWSTM Desktop Securityは指紋センサやセキュリティチップと連携して、Windowsログオン時のセキュリティ強化やID、パスワードなどの安全な管理を行うことができます。

また、ファイルを暗号化し保護することもできます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「IWS™ Desktop Security」

◎暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows XP Professional x64 Edition、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムである NTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユー ザー以外は、データの復号化が行えません。そのため、高いセキュリティ 効果をもたらすことが可能です。

また、Windows XP Professional インストールモデルでは、「ハードディ スク暗号化ユーティリティ |を使用することにより、暗号化ファイルシス テムを簡単に設定することができます。

- 参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional およびWindows XP Home Edition) の「ハー ドディスク暗号化ユーティリティ |
 - O DeviceProtector



- DeviceProtectorは、タイプME(スリムタワー型)、タイプML(スリ ムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)のみ使用できます。
- DeviceProtectorは工場出荷時にはインストールされていません。

本機で使用できるUSB機器を制限するためのツールです。USBメモリや USB接続のハードディスクなどの外部記憶装置を制限することで、情報 の漏洩防止に効果的です。

『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 参照〉 [DeviceProtector]

マネジメント機能

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他 のパソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のよう なマネジメント機能があります。

◎ リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を入れる機能です。

- 参照〉・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能 (Remote Power On機能)の設定」(p.100)
 - ・「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型)) |の「Advanced |メ $= 1 - \mathcal{O}[\text{Power Mamagement Setup}] \times = 1 - |(p.257)|$
 - ・「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型))」「Advanced」メ $= 1 - O[Power Mamagement Setup] \times = 1 - J(p.283)$
 - ・「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型)) |の「Advanced |メ $= 1 - \mathcal{O}[[Power Mamagement Setup] \times = 1 - 1](p.308)$
 - 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型)) |の「Advanced | $\forall = \exists = 0$ [Power Mamagement Setup $| \forall = \exists = | (p.330)|$

◎ ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSをロード することができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment)に 準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

- 参照 〉・「PART7 システム設定(タイプME(スリムタワー型)) |の「Boot |メニュー (p.267)
 - ・「PART8 システム設定(タイプML(スリムタワー型)) |の「Boot |メニュー (p.293)
 - ・「PART9 システム設定(タイプMR(スリムタワー型)) |の「Boot |メ = -(p.316)
 - 「PART10 システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型)) |の「Boot | X = 1 - (p.339)

周辺機器を接続する前に

ここでは、取り付けられる周辺機器や取り付ける際の注意事項について 説明します。

この章の読み方

必ず次ページの「接続前の確認」から順番にお読みください。

この章の内容

周辺機器利用 Fの注音	128

周辺機器利用上の注意

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことに注意してください。

接続前の確認

◎周辺機器の対応状況の確認

取り付けたい周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC8番街」(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1. 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 2. 「商品情報・消耗品」をクリック
- 3. 「商品詳細・適合情報」- 「ビジネスPC (Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4. [旧モデル検索(最新機種も含む)]にある[PC本体型番検索]をクリックお使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。

◎リソースの競合について

周辺機器を使うには、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、 その周辺機器で使用されるリソースが空いているかどうか確認してくだ さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースを空け て、取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。

プラグ&プレイ セットアップについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ (デバイスのためのソフトウェア) のセットアップが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してセットアップを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindows によって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってセットアップを行ってください。

デバイスドライバの追加について

- ・ 周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ イバを組み込んでください。
- ・デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが あります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動して ください。
- ・ デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで ください。
- ・最新のデバイスドライバがNECビジネスPC/Express5800情報発信 サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)で提供されている場合があり ますので、定期的に確認してください。

メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される「NECサポートプログラム | から確認できます。

- 1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2. 「ダウンロード·OS情報·注意事項」をクリック
- 3. 「ダウンロード」にある「ビジネスPC (Mate&VersaPro)/プリンタ (MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器 |をクリック

接続がうまくできない場合

◆ケーブルは正しく接続されていますか?

見落としがちなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどに、 ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきちんと接続 されているか、確認してください。また、本体内部に機器を取り付けたと きには、気付かないうちに内部の信号ケーブルなどを引っぱってしまっ て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき ちんと取り付けられているかどうか、確認してください。

◆デバイスドライバは組み込みましたか? 最新のものですか?

周辺機器を取り付けてもデバイスドライバが組み込まれていないと、使 うことはできません。周辺機器のマニュアルをご覧になり、デバイスド ライバを組み込んでください。また、周辺機器のデバイスドライバは、知 らないうちに改善されて新しくなっていることもあります。「デバイス ドライバの組み込み方は正しいのに、うまく動かない といった場合は、 デバイスドライバを最新のものにするとうまく動くようになることも あります。周辺機器の製造元に問い合わせて、最新のデバイスドライバ を入手してください。なお、NEC製の最新ドライバはNECビジネスPC/ Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)から入 手することができます。

ション・ショング チェック!

Windows XP Professional x64 Editionモデルの場合は、Windows XP Professional x64 Edition対応のデバイスドライバを組み込む必 要があります。

メモ

ドライバは次の手順でダウンロードしてください。 表示される「NECサポートプログラム |から確認できます。

- 1. 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 2. 「ダウンロード·OS情報·注意事項」をクリック
- 3. 「ダウンロード |にある「ビジネスPC (Mate&VersaPro) / プリンタ (MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器 |をクリック

◆READMEファイルや、『補足説明』を読みましたか?

アプリケーションに付いているREADMEファイルには、マニュアルやヘルプに記載されていない重要な情報が掲載されていることがあります。また、『補足説明』には、本機をご利用にあたっての注意事項や、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明しています。添付の「アプリケーションCD-ROM」に入っている「Mate/Mate J電子マニュアル」からご覧になれます。また、以下の方法でもご覧になれます。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」を クリック
- ◆周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませんか?

このような場合は、取り付けた機器をいったん全部外します。その後、1つずつ取り付けては本機を起動するという作業を繰り返します。本機が起動できなくなるなどの現象を発生させる機器があったら、その機器に問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定などが正しくできているか、確認してください。

◆トラブルが起きていませんか?

『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」からあてはまりそうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない場合は、「トラブルを解決するには(ヒント)|をご覧ください。

リソースの競合が起こったら

PCIボードは、プラグ&プレイに対応しているため基本的に設定不要です が、本機が動作しない場合は、リソースの競合が起こっているかもしれま せんのでここをお読みください。

最もリソースの競合が起きやすいのは、本機に新しい機器が追加された 場合です。新しい機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま す。新しい機器がプラグ&プレイに対応している場合は、リソースの競合 が起きないように自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイ に対応していない場合は、リソースの競合が起こるとドライバを組み込 めなくなります。本機が起動しなくなるような競合に対しては、二重三重 の保護機能が働くように設定されているからです。ドライバの異常、リ ソースの競合など何らかの障害があると、アイコンに黄色い[!]マークや 赤い「X マークが表示されます。

Windowsで、リソースの競合が起こっているかどうかは、デバイスマネー ジャで確認してください。

参照 > 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方」(p.7)

₹チェック!!

USB接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キー ボード \、「Microsoft Natural PS/2キーボード \、または 「PS/2互換マ ウス |に黄色い「! |が表示される場合がありますが、動作上問題ありませ

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリソー スの競合であった場合は、次の手順で解決することができます。

デバイスマネージャを開き、問題のあるデバイスをダブルク リックしてプロパティを開く

参照 > 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (p.7)

ク 「リソース | タブを開く

- 3 「自動設定」のチェックを外す
- **4** 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をクリック

グチェック!!

選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合があります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変更してください。なお、本機のリソースについては、「PART11 付録」の「割り込みレベル・DMAチャネル」(p.344)をご覧ください。

周辺機器の利用

(タイプME(スリムタワー型))

ここでは、本機に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法に ついて説明します。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて該当するページをお読みください。


この章の内容

接続できる周辺機器	136
本体カバー類の開閉	137
ケーブルストッパ	142
メモリ	147
PCIボード	154
PCI Expressボード	158
ファイルベイ用機器	165

接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。





本体カバー類の開閉

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の開け方と閉じ方について説明します。

ルーフカバーの開け方

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を行います。


- 1 本機の電源を切る
- **2** 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- **4** 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、図のように本体を横に置く

チェック!!


スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端などでスタビライザの取り外しを行ってください。

メモ

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。




5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ せて取り外す




グチェック!!

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

- 6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方法で取り外す
- 7 左右のスライドストッパを押し下げてロックを外す



8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで そのまま持ち上げて取り外す




ルーフカバーの閉じ方

ルーフカバーを閉じるときには、次のように作業すると閉じやすくなっ ています。


グチェック!____

ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな いようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。

ルーフカバーの端がPCIユニットの刻印に合うように本体に被 せ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本体背面 側にスライドさせる




2 スライドストッパを押し上げて、ロックする



- 横置きで使用する場合は、手順6へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- **4** スタビライザを本体のツメに合わせ、矢印方向にスライドさせ、スタビライザのストッパをロックする

❤ チェック!

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。



- **5** もう一方のスタビライザも、手順4と同様の方法で取り付け、縦置きにする
- 6 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 7 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付ける

ケーブルストッパ

キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。


取り付け前の確認

本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に 添付されていることを確認してください。


ケーブルストッパの取り付け

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 2 PCIユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す
 - ▲ チェック!_


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。



3 本機に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない 側)を本体の溝に差し込む




ケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、本体内側 から本機に添付のネジで固定する



5 PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込 んで取り付ける

_★チェック!! _____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。




6 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉める (p.140)

ケーブルストッパの取り外し


- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 2 PCIユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す



PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。




3 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本 体から取り外す



4 PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込 んで取り付ける

☆チェック!! _____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。



5 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボード(以降、メモリ)を取り付けることで、メモリを増 やすことができます。

取り付け前の確認

本機にメモリを取り付ける前に、取り付けられるメモリ、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

本機にはメモリスロットが2つあり、別売のメモリを取り付けることにより最大2GBまで増設できます。

◎取り付けられるメモリ

本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- **1** 「NEC 8番街 |のホームページで「サポート情報 |をクリック
- 2 「商品情報・消耗品」をクリック
- る「商品詳細・適合情報」-「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- **4** 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」を クリック

お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してくだ さい。

_数チェック!

メモリを本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街」で取り付け可能となっているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。

◎スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。ス ロット1から順番に取り付けることになります。


グチェック!! _____

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量のメモ リ2枚1組で取り付けてください。

メモリ組み合わせ例

合計容量	スロット1	スロット2
256MB	256MB	_
512MB	256MB	256MB
512MB	512MB	_
1GB(1024MB)	512MB	512MB
2GB(2048MB)	1GB(1024MB)	1GB(1024MB)

◎スロットの位置




メモリの取り付け

🌠 チェック!_


- メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシや ドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてくださ (1)
- メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネク タ部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してく ださい。
- ・ 取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してくださ 11
- メモリ取り付けの際は、メモリスロット以外の、本体内部の部品やス イッチに触れないでください。
- 1 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、メモリを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位置を確認 し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける スロット1、2の順番に取り付けてください。

チェック!

メモリには、向きがあります。逆には差し込めないようになっています が、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので注 意してください。



3 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、メモリをしっ かり押し込む



€ チェック!!


- メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切り欠きに掛かっているこ とを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因と なります。
- フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差し直すか指で ロックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力は必要あ りませんので、無理に押し込まないようにしてください。容易にロッ クできない場合は、メモリを取り外してから差し直してください。
- ◢ 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認 | に従って、取り付けが正 しく行われたか確認してください。

メモリの取り外し

_____チェック!_

- ・ メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 2 メモリの左右のレバーを外側に広げる



3 メモリを上へ引き抜くようにして取り外す 取り外したメモリは静電気防止用の袋などに入れて保管してくだ

さい。

4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

メモリ容量の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」をクリック「システムのプロパティ|ウィンドウが表示されます。
- **2** 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***GB RAM」または「***MB RAM」と表示されています。 ***GBまたは***MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。

チェック!」


- ・ BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「System Memory」でも、確認することができます。メモリの容量を確認すると、 搭載されている容量より少なく表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- ・ メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

PCIボード

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付 けることができます。

取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認し てください。



DOLZ E 1	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ 106 (W) mm×176
PCIスロット1	(D)mm以内となります。
PCIスロット2	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176
	(D)mm以内となります。


PCIボードの取り付け

____チェック!_


PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因になります。PCIボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。

- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 2 PCIユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す
 - **ジチェック**!

PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。




3 PCIスロットカバーを固定しているネジを取り外す




PCIスロット(2段目)


PCIスロットカバーを取り外す




5 PCIボードをコネクタに差し込み、手順3で取り外したネジを取 り付けてPCIボードを固定する



6 PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込んで取り付ける



PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。



7 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

PCI Expressボード

GeForce 6200 with TurboCacheとデジタルディスプレイ用コネク タボード(DVI-D)を搭載しているモデル以外では、PCI Expressボード を取り付けることができます。

PCI Expressボードについて


PCI Expressボードは、従来のPCIボードより高速なデータ転送が可能な 拡張ボードの規格です。本機のPCI Expressボード用スロットには、PCI Express x16が1スロットあります。

PCI Express x16スロットは、グラフィックアクセラレータボード専用 です。

参照 > PCI Expressスロットについて→「接続できる周辺機器 | (p.136)

取り付け前の確認

PCI Expressボードを取り付ける場合、次の取り付け条件がありますの で確認してください。



搭載可能なPCI Expressボードサイズは、ハーフサイズ(Low Profile) 64 (W)mm×167(D)mm以内となります。

PCI Expressボードの取り付け


______チェック!_

- ・ PCI Expressボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を 帯びた状態でPCI Expressボードを扱うと、PCI Expressボードを 破損させる原因になります。PCI Expressボードに触れる前に、身近 な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取 り除くようにしてください。また、PCI Expressボードを持つときは、 ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。 特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。
- ・ PCIスロットの板金の縁は鋭利になっていますので、PCIスロットカバーを取り外したり、PCIボードを取り付ける場合、指などを切らないように注意してください。
- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.137)

2 PCI Expressスロットカバーを固定しているネジを取り外し、 PCI Expressスロットカバーを取り外す


€ チェック!____

取り外したPCI Expressスロットカバーは、紛失しないように手近な箱 や袋などに保管してください。



3 PCI Expressスロットのレバーを下に押してから、PCI Express ボードをPCI Expressスロットに差し込み、手順2で取り外した ネジでPCI Expressボードを固定させる

PCI Expressボードを取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。




4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

PCI Expressボードの取り外し

グチェック!_

PCI Expressボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯 びた状態でPCI Expressボードを扱うと、PCI Expressボードを破損 させる原因になります。PCI Expressボードに触れる前に、身近な金属 (アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、身体の静電気を取り除くよ うにしてください。また、PCI Expressボードを持つときは、ボードの縁 の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子 の部分を手で触れないように注意してください。


- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- PCI Expressボードを固定しているネジを取り外す



3 PCI ExpressボードをI/Oプレート側から引き抜くようにして取り外す




PCI Expressボードを取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。



4 工場出荷時に取り付けられていたPCI Expressスロットカ バーを、手順2で取り外したネジで取り付ける

チェック!! _____

GeForce 6200 TCモデルまたはデジタルディスプレイ用コネクタボー ド(DVI-D)を選択したモデルの場合、PCI Expressスロットカバーは、 本機に添付されていません。



5 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

ファイルベイ用機器

取り外し/取り付け前の確認


本機のファイルベイに3.5インチベイ用機器を取り付ける前に、増設用のスロットの数、電源ケーブル、信号ケーブル、ドライブの設定を確認します。

◎増設用スロットの数

本機には、3.5インチベイが1スロット装備されています。RAIDモデル、増設 ハードディスクを選択したモデルの場合は、使用済みとなります。

◎ Serial ATA電源ケーブル


本機には、Serial ATA機器用の電源ケーブルが1本用意され、ケーブルには2つのコネクタが用意されています。増設ハードディスクを選択したモデルの場合、Serial ATA電源ケーブルコネクタは2つとも使用済みとなります。



Serial ATA電源ケーブルコネクタ

◎Serial ATA信号ケーブル


RAIDモデルおよびセカンドハードディスクを選択した場合は、増設用の Serial ATA信号ケーブルがセカンドハードディスクに接続されて、使用 済みです。増設用のSerial ATA信号ケーブルは、コネクタの色が黒になっています。それ以外のモデルでフロッピーディスクドライブをハード ディスクドライブと交換する場合、増設用のSerial ATA信号ケーブルが 別途必要になります。



Serial ATA信号ケーブルコネクタ

◎電源ケーブル

本機には、3.5インチベイ用の電源ケーブルが1本用意されています。



電源ケーブルコネクタ

✔ チェック!_

未使用のケーブルは、内蔵のCD/DVDドライブの横のフックに掛けて収 納されています。ご使用の場合は、フックから外してご使用ください。ま た、使用しない電源ケーブルはフックに掛けて収納してください。

◎IDE信号ケーブル

本機には、UltraATA-100に対応した3.5インチIDE機器を増設できる、 IDE信号ケーブルが1本用意されています。

IDE信号ケーブルにはIDEコネクタが2つあり、1つは内蔵のCD/DVDド ライブで使用済みです。



3.5インチベイ機器の取り付け

3.5インチベイにハードディスクが2台内蔵されているモデル(RAIDモデルは除く)またはFDモデルでは、スロット2(上側)に内蔵されているハードディスクまたはフロッピーディスクドライブを取り外して、他の3.5インチベイ機器を取り付けることができます。


▲ チェック!_

- FDモデルをお使いの方で、フロッピーディスクドライブを取り外す場合は、BIOSセットアップユーティリティで、「Main」メニューの「Floppy A」を「Disabled」に設定し、「Advanced」メニューの「Integrated Peripherals」の「Onboard Floppy Controller」を「Disabled」に設定してください。
- ・ 別売の3.5インチベイ用機器を取り付ける場合は、機器に添付のマニュアルをあわせてご覧になりながら作業を行ってください。


参照〉BIOSセットアップユーティリティについて→「PART7 システム設定」 (p.246)

● FDモデルの場合


- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 2 フロッピーディスクドライブに接続されているケーブルを取り外す



3 フロッピーディスクドライブが取り付けられた3.5インチベイ ストッパを押しながら、スロット2(上側)のブラケットを引き 出す




フロッピーディスク底面のネジを取り外し、ブラケットを取り 外す



- 5 3.5インチベイ機器のネジ穴にブラケットのネジ穴を合わせて 3.5インチベイ機器に添付のネジを取り付ける 機器によってネジ穴の位置が異なります。詳しくは、機器に添付のマニュアルをご覧ください。
- **6** 機器を取り付けたブラケットをカチッと音がするまで押し込んで取り付ける


_��チェック!! ____

- ・ 取り付ける3.5インチベイ機器にケーブルが取り付けてある場合は、 ケーブルを先にスロット内へ入れ込んで反対側から引き出しておい てください。
- ブラケットをスロット内に挿入するときは、取り付ける3.5インチベイ機器のケーブルを挟まないようにしてください。




- 7 3.5インチベイ機器にケーブルを取り付ける
- **8** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)


- ハードディスクが2台内蔵されているモデル(RAIDモデルは除く)の場合
 - 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
 - CD/DVDドライブから、信号ケーブルと電源ケーブルを取り外 す




3 ハードディスクの信号ケーブルと電源ケーブルを取り外す




4 3.5インチベイストッパを押しながら、ハードディスクを手前に引き出す




5 ネジ4か所(左右2か所)を外して、ハードディスクをブラケット から取り外す




6 手順5で取り外したブラケットと、交換用のハードディスクの ネジ穴を合わせ、手順5で取り外したネジ(4本)を取り付ける




交換用のハードディスクをカチッと音がするまで押し込む



8 手順7で取り付けたハードディスクに信号ケーブルと電源ケー ブルを取り付ける



CD/DVDドライブに信号ケーブルと電源ケーブルを取り付ける



「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

4

周辺機器の利用

(タイプML(スリムタワー型))

ここでは、本機に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法に ついて説明します。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて該当するページをお読みください。


この章の内容

接続できる周辺機器	176
本体カバー類の開閉	177
ケーブルストッパ	182
メモリ	187
PCIボード	194
ファイルベイ田機器	198

接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。





本体カバー類の開閉

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の開け方と閉じ方について説明します。

ルーフカバーの開け方

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を行います。


- 1 本機の電源を切る
- **2** 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- **4** 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、図のように本体を横に置く

-▼チェック!


スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端な どでスタビライザの取り外しを行ってください。

メモ

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。




5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ せて取り外す




グチェック!!

スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

- 6 もう一方のスタビライザも手順5と同様の方法で取り外す
- 7 左右のスライドストッパを押し下げてロックを外す



8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで そのまま持ち上げて取り外す




ルーフカバーの閉じ方

ルーフカバーを閉じるときには、次のように作業すると閉じやすくなっ ています。


グチェック!! ____

ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしな いようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。

ルーフカバーの端がPCIユニットの刻印に合うように本体に被 せ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本体背面 側にスライドさせる




スライドストッパを押し上げて、ロックする



- 横置きで使用する場合は、手順6へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- **4** スタビライザを本体のツメに合わせ、矢印方向にスライドさせ、スタビライザのストッパをロックする

チェック!!_

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。



- **5** もう一方のスタビライザも、手順4と同様の方法で取り付け、縦置きにする
- 6 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 7 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付ける

ケーブルストッパ

キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。


取り付け前の確認

本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に 添付されていることを確認してください。


ケーブルストッパの取り付け

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- PCIユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す
 - ▲ チェック!_


PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。



3 本機に添付のケーブルストッパをキーボード、マウスケーブル の上から被せた状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない 側)を本体の溝に差し込む




ケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、本体内側 から本機に添付のネジで固定する



5 PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込 んで取り付ける

_★チェック!! _____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。




6 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉める (p.180)

ケーブルストッパの取り外し


- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- 2 PCIユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す



PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけ たり、切ったりしないように注意してください。




3 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本 体から取り外す



4 PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込 んで取り付ける

・ チェック!! _____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけた り、切ったりしないように注意してください。



5 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボード(以降、メモリ)を取り付けることで、メモリを増 やすことができます。

取り付け前の確認

本機にメモリを取り付ける前に、取り付けられるメモリ、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

本機には、メモリスロットが2つあり、別売のメモリを取り付けることにより最大2GBまで増設できます。

◎取り付けられるメモリ

本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2 「商品情報・消耗品」をクリック
- る「商品詳細・適合情報」-「ビジネスPC (Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- **4** 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」を クリック

お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してくだ さい。

ジチェック!!

メモリを本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街」で取り付け可能となっているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。

◎スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。ス ロット1から順番に取り付けることになります。


グチェック!! _____

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量のメモ リ2枚1組で取り付けてください。

メモリ組み合わせ例

合計容量	スロット1	スロット2	
256MB	256MB	-	
512MB	256MB	256MB	
512MB	512MB	_	
1GB(1024MB)	512MB	512MB	
2GB(2048MB)	1GB(1024MB)	1GB(1024MB)	

◎スロットの位置




メモリの取り付け

❤️チェック!


- ・ メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- 取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- ・ メモリ取り付けの際は、メモリスロット以外の、本体内部の部品やス イッチに触れないでください。
- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- 2 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてから、メモリを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位置を確認し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付けるスロット1、2の順番に取り付けてください。

チェック!!

メモリには、向きがあります。逆には差し込めないようになっていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので注意してください。



3 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、メモリをしっ かり押し込む



€ チェック!!


- メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切り欠きに掛かっているこ とを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因と なります。
- フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差し直すか指で ロックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力は必要あ りませんので、無理に押し込まないようにしてください。容易にロッ クできない場合は、メモリを取り外してから差し直してください。
- 4 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)

メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認 | に従って、取り付けが正 しく行われたか確認してください。


メモリの取り外し

_____チェック!_

- ・ メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- 2 メモリの左右のレバーを外側に広げる



3 メモリを上へ引き抜くようにして取り外す 取り外したメモリは静電気防止用の袋などに入れて保管してくだ



4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)

メモリ容量の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」をクリック
 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***GB RAM」または「***MB RAM」と表示されています。 ***GBまたは***MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。

★チェック!


- ・ BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「System Memory」でも、確認することができます。メモリの容量を確認すると、 搭載されている容量より少なく表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- ・ メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

PCIボード

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付 けることができます。

取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認し てください。



DCIZ Dwk 1	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ 106 (W) mm×176
PCIスロット1	(D)mm以内となります。
PCIスロット2	搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ106(W)mm×176
	(D)mm以内となります。

PCIボードの取り付け


____チェック!_

PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因になります。PCIボードに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。


- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- 2 PCIユニットをゆっくりと引き抜くようにして取り外す



PCIユニットをマザーボードから引き抜くときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。




PCIスロットカバーを固定しているネジを取り外す




PCIスロット(2段目)

PCIスロットカバーを取り外す




5 PCIボードをコネクタに差し込み、手順3で取り外したネジを取 り付けてPCIボードを固定する



6 PCIユニットを本体のツメに合うようにして図のように差し込んで取り付ける

_**~**チェック!_____

PCIユニットをマザーボードに差し込むときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。



7 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)

ファイルベイ用機器

取り外し/取り付け前の確認


本機のファイルベイに3.5インチベイ用機器を取り付ける前に、増設用のスロットの数、電源ケーブル、信号ケーブル、ドライブの設定を確認します。

◎増設用スロットの数

本機には、3.5インチベイが1スロット装備されています。増設ハードディスクを選択したモデルの場合は、使用済みとなります。

◎ Serial ATA電源ケーブル


本機には、Serial ATA機器用の電源ケーブルが1本用意され、ケーブルには2つのコネクタが用意されています。増設ハードディスクを選択したモデルの場合、Serial ATA電源ケーブルコネクタは2つとも使用済みとなります。



Serial ATA電源ケーブルコネクタ

◎ Serial ATA信号ケーブル

セカンドハードディスクを選択した場合は、増設用のSerial ATA信号 ケーブルがセカンドハードディスクに接続されて、使用済みです。増設用のSerial ATA信号ケーブルは、コネクタの色が黒になっています。それ以外のモデルでセカンドハードディスクを増設する場合、増設用のSerial ATA信号ケーブルが別途必要になります。



Serial ATA信号ケーブルコネクタ

3.5インチベイ機器の取り付け


3.5インチベイにハードディスクが2台内蔵されているモデルでは、スロット2(上側)に内蔵されているハードディスクを取り外して、他の3.5インチベイ機器を取り付けることができます。

★チェック!


別売の3.5インチベイ用機器を取り付ける場合は、機器に添付のマニュアルをあわせてご覧になりながら作業を行ってください。

参照〉BIOSセットアップユーティリティについて→「PART8 システム設定」 (p.272)


- ハードディスクが2台内蔵されているモデルの場合
 - 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
 - **2** CD/DVDドライブから、信号ケーブルと電源ケーブルを取り外す




3 ハードディスクの信号ケーブルと電源ケーブルを取り外す




4 3.5インチベイストッパを押しながら、ハードディスクを手前 に引き出す




5 ネジ4か所(左右2か所)を外して、ハードディスクをブラケット から取り外す




6 手順5で取り外したブラケットと、交換用のハードディスクの ネジ穴を合わせ、手順5で取り外したネジ(4本)を取り付ける




7 交換用のハードディスクをカチッと音がするまで押し込む



手順7で取り付けたハードディスクに信号ケーブルと電源ケーブルを取り付ける



CD/DVDドライブに信号ケーブルと電源ケーブルを取り付ける



「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)

周辺機器の利用

(タイプMR(スリムタワー型))

ここでは、本機に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法に ついて説明します。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページをお読みください。


この章の内容

接続できる周辺機器	204
本体カバー類の開閉	205
ケーブルストッパ	211
メモリ	214
PCIボード	223

接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。





本体カバー類の開閉

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の取り外し方について説明します。

ルーフカバーの開け方

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を行います。


- 1 本機の電源を切る
- **2** 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- **4** 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、本体を横に置く

チェック!!

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端などでスタビライザの取り外しを行ってください。


メモ

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷つけたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。



きにして安定させる

5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ -せて取り外す ストッパ




ジチェック!! .


スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

6 もう一方のスタビライザのストッパも手順5と同様の方法で外 し、スタビライザを右側にスライドさせて取り外す

7 左右のスライドストッパを内側にずらしてロックを外す




8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで そのまま持ち上げて取り外す




ルーフカバーの閉じ方

ルーフカバーを閉じるときには、次のように作業すると閉じやすくなっ ています。


ルーフカバーの端が本体背面から40mmほどの位置になるよ うに被せ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本 体背面側にスライドさせる



2 スライドストッパを外側にずらしてロックする




- 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- 4 上側のスタビライザを本体のツメに合わせる



5 スタビライザを右方向にスライドさせ、スタビライザのストッパをロックする

チェック!!_

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。



- 6 もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方法で本 体のツメに合わせてから左方向にスライドさせ、取り付けたら 縦置きにする
- 7 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 8 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付け る




キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。

取り付け前の確認


本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に 添付されていることを確認してください。

ケーブルストッパの取り付け

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.205)
- ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ た状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない側)を本体の 溝に差し込む




3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ た状態でケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、 本体内側から本機に添付のネジで固定する



4 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.208)

ケーブルストッパの取り外し

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.205)
- 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを取 り外す



- 3 取り外したネジでケーブルストッパを本体に取り付ける
- 4 「ルーフカバーの閉じ方 |の手順でルーフカバーを閉じる (p.208)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボード(以降、メモリ)を取り付けることで、メモリを増 やすことができます。

取り付け前の確認

本機にメモリを取り付ける前に、取り付けられるメモリ、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

本機にはメモリスロットが4つあり、別売のメモリを取り付けることにより最大3GBまで増設できます。

◎取り付けられるメモリ

メモリは1枚単位で、最大4枚まで取り付けられます。

取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2 「商品情報・消耗品」をクリック
- **3** 「商品詳細・適合情報」-「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」を クリック

お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してくだ さい。

_❤️チェック!-

メモリを本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街」で取り付け可能となっているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。

○スロットの位置と取り付け順序


必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。2枚組み合わせる場合は、1枚目をスロット0に、2枚目をスロット2に差し込んでください。メモリ容量による取り付け順序の制限はありません。

ジチェック!! _

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量のメモリ2枚1組を、メモリ用コネクタのスロット0と2、スロット1と3の組み合わせで取り付けてください。また、取り付けの際は、スロット0と2が先に埋まるように取り付けてください。

メモリ組み合わせ例


合計容量	スロットロ	スロット1	スロット2	スロット3
256MB	256MB			
512MB	512MB			
1GB(1024MB)	512MB		512MB	
2GB (2048MB)	1GB (1024MB)		1GB (1024MB)	



メモリの取り付け

🌠 チェック!_


- メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシや ドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてくださ (1)
- メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネク タ部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してく ださい。
- ・ 取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してくださ 11
- メモリ取り付けの際は、メモリスロット以外の、本体内部の部品やス イッチに触れないでください。
- 「ルーフカバーの開け方 |の手順で、ルーフカバーを開ける (p.205)
- CD/DVDドライブのネジ(2本)を外す



ジチェック!!

取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してくだ さい。


3 CD/DVDドライブをメモリのスロットが見える位置まで本体 前面側へスライドさせる




Δ 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、メモリを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位置を確認 し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける スロット0、1の順番で取り付けてください。

₩ チェック!! _

メモリには向きがあります。逆には差し込めないようになっていますが、 向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので注意 してください。




5 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、メモリをしっ かり押し込む




グチェック!!

- メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切り欠きに掛かっているこ とを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因と なります。
- ・ フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差し直すか指で ロックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力は必要あ りませんので、無理に押し込まないようにしてください。容易にロッ クできない場合は、メモリを取り外してから差し直してください。
- 6 CD/DVDドライブのネジ穴と本体のネジ穴があう位置まで、 CD/DVDドライブを本体背面側にスライドさせる



7 CD/DVDドライブを取り外したときのネジ(2本)を取り付ける




8 「ルーフカバーの閉じ方」の手順で、ルーフカバーを閉じる (p.208)

メモリの取り外し



- ・メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- 「ルーフカバーの開け方」の手順で、ルーフカバーを開ける (p.205)


2 CD/DVDドライブのネジ(2本)を外す




₩ チェック!! ____

取り外したネジは紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してくだ さい。

3 CD/DVDドライブをメモリのスロットが見える位置まで本体 前面側へスライドさせる




4 メモリの左右のレバーを外側に広げる




5 メモリを上へ引き抜くようにして取り外す


取り外したメモリは静電気防止用の袋などに入れて保管してください。



6 CD/DVDドライブのネジ穴と本体のネジ穴が合う位置まで、CD/DVDドライブを本体背面側にスライドさせる



7 CD/DVDドライブを取り外したときのネジ(2本)を取り付け、CD/DVDドライブを本体に固定する



8 「ルーフカバーの閉じ方」の手順で、ルーフカバーを閉じる (p.208)

メモリ容量の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」をクリック
 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***GB RAM」または「***MB RAM」と表示されています。 ***GBまたは***MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。


- BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「Extended Memory」でも、確認することができます。メモリの容量を確認すると、 搭載されている容量より少なく表示されることがあります。これはメ インメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- ・ メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

PCIボード

PCIスロットには、本機の機能を拡張するための各種PCIボードを取り付けることができます。

取り付け前の確認

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認してください。



搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ(Low Profile)の64(W)×167(D)mm以内となります。

標準LAN+FAXモデムを選択したモデルの場合は、スロット1にFAXモデムボード標準(固定)となります。

グチェック!!


工場出荷時に実装されているFAXモデムボードを他のPCIボードに付け替えると故障の原因になることがあります。PCIボードを増設する際には、必ず工場出荷時の状態で空いているスロットに取り付けてください。

PCIボードの取り付け


グチェック!!_

PCIボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で PCIボードを扱うと、PCIボードを破損させる原因になります。PCIボー ドに触れる前に、身近な金属(アルミサッシやドアのノブなど)に触れて、 身体の静電気を取り除くようにしてください。また、PCIボードを持つと きは、ボードの縁の部分を持ち、金属の部分には触れないようにしてくだ さい。特に、端子の部分を手で触れないように注意してください。

- 1 「ルーフカバーの開け方 | の手順で、ルーフカバーを開ける (p.205)
- PCIスロットカバーのネジを1本外し、PCIスロットカバーを取 り外す



3 手順2で取り外したネジでPCIボードを取り付ける



4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順で、ルーフカバーを閉じる (p.208)

周辺機器の利用

(タイプMH(コンパクトタワー型))

ここでは、本機に取り付けられる周辺機器や内蔵機器の取り付け方法に ついて説明します。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページをお読みください。


この章の内容

接続できる周辺機器	228
本体カバー類の開閉	229
ケーブルストッパ	235
メモリ	238

接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を取り付けられます。







ここでは、メモリを取り付けるときなどに必要なカバー類の取り外し方 について説明します。

ルーフカバーの開け方

メモリを取り付ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を行います。


- 1 本機の電源を切る
- **2** 本体に接続されている全てのケーブル、コード類(電源コード など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- **4** 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きにしている場合は、本体を横に置く

______チェック!


スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端などでスタビライザの取り外しを行ってください。

メモ

本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚 手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。



5 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメか らストッパを外し、そのままスタビライザを左側にスライドさ せて取り外す




グチェック!! _


スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。

6 もう一方のスタビライザのストッパも手順5と同様の方法で外 し、スタビライザを右側にスライドさせて取り外す

7 左右のスライドストッパを内側にずらしてロックを外す




8 ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところで そのまま持ち上げて取り外す




ルーフカバーの閉じ方

ルーフカバーを取り付けるときには、次のように作業すると閉じやすく なっています。


ルーフカバーの端が本体背面から30mmほどの位置になるよ うに被せ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本 体背面側にスライドさせる



2 スライドストッパを外側にずらしてロックする




- **3** 横置きにしている場合は、手順7へ進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- 4 上側のスタビライザを本体のツメに合わせる



5 スタビライザを右方向にスライドさせ、スタビライザのストッパをロックする

₹5500

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、 切ったりしないように注意してください。



- 6 もう一方のスタビライザも、手順4から手順5と同様の方法で本 体のツメに合わせてから左方向にスライドさせ、取り付けたら 縦置きにする
- 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 8 ケーブル、コード類(電源コードなど)を必要に応じて取り付け る




キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、 ケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。

取り付け前の確認


本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に添付されていることを確認してください。

ケーブルストッパの取り付け

- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.229)
- **2** ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せた状態でケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない側)を本体の 溝に差し込む




3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せ た状態でケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、 本体内側から本機に添付のネジで固定する



4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.232)

ケーブルストッパの取り外し

- 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.229)
- 2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを取 り外す



- 3 ケーブルストッパのツメ(ネジ穴のない側)を本体の溝に差し 込み、取り外したネジで取り付ける
- 4 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.232)

メモリ

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMボード(以降、メモリ)を取り付けることで、メモリを増 やすことができます。

取り付け前の確認

本機にメモリを取り付ける前に、取り付けられるメモリ、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

本機には、メモリスロットが2つあり、別売のメモリを取り付けることにより最大2GBまで増設できます。

◎取り付けられるメモリ

本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられます。

取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2 「商品情報・消耗品」をクリック
- **3** 「商品詳細・適合情報」-「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4 「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」を クリック

お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してくだ さい。

____チェック!_

メモリを本機に取り付ける場合、必ず「NEC 8番街」で取り付け可能となっているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。

◎スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。スロット0から順番に取り付けることになります。メモリ容量による取り付け順字の制限はありません。


_**ジ**チェック!_____

デュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量のメモリ2枚1組で取り付けてください。

■メモリ組み合わせ例

合計容量	スロット0	スロット1
256MB	256MB	_
512MB	256MB	256MB
512MB	512MB	_
1GB(1024MB)	512MB	512MB
2GB (2048MB)	1GB (1024MB)	1GB (1024MB)

◎スロットの位置




メモリの取り付け

✍チェック!_


- メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシや ドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてくださ (1)
- メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネク タ部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してく ださい。
- ・ 取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してくださ
- メモリ取り付けの際は、メモリスロット以外の、本体内部の部品やス イッチに触れないでください。
- 1 「ルーフカバーの開け方 |の手順で、ルーフカバーを開ける (p.229)
- 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、メモリを切り欠きAの位置と誤插入防止機構の位置を確認 し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける スロット0、1の順番で取り付けてください。

チェック!

メモリには向きがあります。逆には差し込めないようになっていますが、 向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので注意 してください。



3 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、メモリをしっ かり押し込む




グチェック!

- メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切り欠きに掛かっているこ とを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因と なります。
- ・ フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差し直すか指で ロックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力は必要あ りませんので、無理に押し込まないようにしてください。容易にロッ クできない場合は、メモリを取り外してから差し直してください。
- 4 「ルーフカバーの閉じ方 |の手順で、ルーフカバーを閉じる (p.232)


メモリの取り外し

_____チェック!_

- ・ メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ・ ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- **1** 「ルーフカバーの開け方」の手順で、ルーフカバーを開ける (p.229)
- 2 メモリの左右のレバーを外側に広げる



3 メモリを上へ引き抜くようにして取り外す 取り外したメモリは静電気防止用の袋などに入れて保管してくだ



4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順で、ルーフカバーを閉じる (p.232)

メモリ容量の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- **1** 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」をクリック「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***GB RAM」または「***MB RAM」と表示されています。 ***GBまたは***MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。

_❤ チェック!

- ・ BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「System Memory」でも、確認することができます。メモリの容量を確認すると、 搭載されている容量より少なく表示されることがあります。これはメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
- メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

7

システム設定(タイプME(スリムタワー型))

この章では、本機のBIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	246
設定項目—管	249



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティが内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

チェック!

ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタイミングが計れない場合があります。また、キーボード特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されても【F2】キーが有効にならない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた後、キーボード上のNum Lockランプが点灯するタイミングで【F2】を数回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してください。
- **2** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Save & Exit Setup」を選んでBIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- **1** キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【↓】で「Discard Changes and Exit」を選んで [Enter]を押す 「Discard changes and exit setup? |と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了し ます。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を
 押す
 BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- **2** 【F9】を押す 「Load Optimal Defaults?」と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10】を押す 「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。
- **5** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【十】【一】で変更することができます。
- ・「System Date |「System Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行 います。

設定項目一覧

ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができるかを説明しています。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。表中の()で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説明
BIOS Version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product Name	_	型番が表示されます。
Serial Number	_	製造番号が表示されます。
System Time*1	HH:MM:SS	現在の時刻を「時:分:秒」で入力
		します。
System Date*1	MM/DD/YYYY	日付を「曜日(表示のみ)/月/日
		/年」で入力します。
Floppy A	Disabled*2	フロッピーディスクドライブAのモー
	360KB 5 1/4"	ドを選択します。「Disabled」に
	1.2MB 5 1/4"	設定するとフロッピーディスクド
	720KB 3 1/2"	ライブが使用できなくなります(I/O
	1.44MB 3 1/2"* ³	ロック)。
	2.88MB 3 1/2"	
(Primary IDE	_	この項目の設定は変更しないで
\Master		ください。現在マザーボードの
		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイスが表示され
		ます。【Enter】を押すと設定画
		面になります。
(Primary IDE	_	この項目の設定は変更しないで
\Slave		ください。「Primary IDE Master」
		の設定と同様です。
Secondary\	_	この項目の設定は変更しないで
IDE		ください。「Primary IDE Master」
\Master		の設定と同様です。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

※2:FDレスモデルの工場出荷時の設定 ※3:FDモデルの工場出荷時の設定

設定項目	設定値	説 明
Secondary\	_	この項目の設定は変更しないで
IDE		ください。「Primary IDE Master」
\Slave		の設定と同様です。
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類が表
		示されます。
CPU Speed	_	搭載されているCPUの速さ(クロッ
		ク数)が表示されます。
System	_	システムメモリの容量が表示さ
Memory		れます。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能
BIOS Setup		について設定します。
		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な
Chipset		機能について設定します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について
Peripherals		設定します。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Power	_	省電力の設定を行うため
Management		の設定項目について説明
Setup		します。この項目にカーソ
		ルを合わせ【Enter】を押
		すと設定画面になります。
Hardware	_	CPU温度、システムの温度、
Health		ファンスピードなどを表示
Configuration		します。【Enter】を押すと
		表示画面になります。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled |に設定することでロック を有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッ ピーディスクドライブ(OnBoard Floppy Controller)、シリアルポート (Serial Port1 Address)、パラレルポート(Parallel Port Address)、USB ポート(USB 1.1 Controller)、IEEE1394ポート(IEEE1394 Device)、 CD/DVDドライブ(PATA Controller)です。

OAdvanced BIOS Setup

ジチェック!! .

「Hyper Threading Technology」の設定を変更する場合、「Enabled」 から「Disabled |にした場合は、再セットアップする必要があります。 「Disabled」から「Enabled」に変更した場合は、再セットアップの必要 はありません。

	=0, 🗁 /==	=2 00
設定項目	設定値	説明
Clear NVRAM	Disabled	「Enabled」を選択すると、
	Enabled	NVRAMの初期化を行います。
		ただし、再起動時には「Disabled」
		に戻ります。
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの使用を設
	Enabled	定します。
		「Enabled」の場合、一部のテストを
		スキップするので、起動時間が短縮
		されます。
Silent Boot	Disabled	「Disabled」に設定すると、起動時
	Enabled	にBIOSチェック情報を表示します。
		「Enabled に設定すると、「NEC
		ロゴの画面が表示されます。
Bootup Num-	Off	起動時にNum Lockをオンにするか
Lock	On	を設定します。Windows起動時では、
		Windows上の設定が優先されます。
Hyper	Disabled	搭載しているCPUのHyper
Threading	Enabled	Threading機能の有効/無効を設
Technology		_ 定します。
No-Execute	Disabled	搭載しているCPUのNo-Execute
Memory	Enabled	 Memory Protection機能を利用
Protection		できるように設定します。
		「Enabled」に設定するとDEP機能
		が利用できます。
Intel(R)	Enabled	Intel(R) SpeedStep(tm)機能
SpeedStep(tm)	Disabled	の動作の有効/無効を設定します。
tech.	Disabled	VJ=JJTFVJ:HXJ/ MXJ/CEXAEUA90
LECH.		

メモ

「Hyper Threading Technology」と「Intel(R) SpeedStep(tm) tech.」は、 モデルによって表示されないものがあります。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説 明
Boots Graphic	IGD	使用するグラフィックカー
Adapter	PCI/IGD	ドを設定します。「IGD」は
Priority	PCI/PEG	内蔵グラフィックデバイスを、
	PEG/IGD	「PEG」はPCI Express
	PEG/PCI	スロットに挿入したグラフィッ
		クカードを、「PCI」はPCI
		スロットに挿入したグラフィッ
		クカードを指します。
PEG Port	_	
Configuration		
PEG Port	Auto	PCI Expressグラフィック
	Disabled	ポートの有効/無効を設定
		します。
		「Disabled」を設定する
		とPCI Expressグラフィッ
		クポートが使用できなくな
		ります。
(DVMT Mode \	_	この項目の設定は変更しな
\Select		いでください。内蔵グラフィッ
		クスデバイスが使用する、グ
		ラフィックスメモリの割り当
		て方法を選択します。
(DVMT/FIXED)	_	この項目の設定は変更し
\Memory)		ないでください。DVMTモー
		ド/FIXEDモードで使用す
		るグラフィックスメモリサイ
		ズを選択します。
Top of Usable	Auto	大容量のメモリを搭載し、
Memory	3.25GB	ホットプラグ対応デバイス
	3.00GB	を使用する場合、本設定に
	2.75GB	より利用可能メモリの上限
		を変更する必要があります。

設定項目	設定値	説 明
USB 1.1	Disabled	USB機能の有効/無効を
Controller	Enabled	設定します(I/Oロック)。
USB 2.0*1	Disabled	USB2.O機能の有効/無効
Controller	Enabled	を設定します。「USB 1.1
		Controller」を「Enabled」
		に設定している場合のみ表
		示されます。
Legacy USB	Disabled	USB接続のキーボードお
Support	Enabled	よびマウスのレガシー機能
		の有効/無効を設定します。
		[USB 1.1 Controller]
		を「Enabled」に設定して
		いる場合のみ表示されます。
Audio	Enabled	内蔵オーディオ機能の有
Controller	Disabled	効/無効を設定します。
IEEE1394	Disabled	IEEE1394ポートの有効
Device	Enabled	/無効を設定します(I/O
		ロック)。
(ATA/IDE \	_	この項目の設定は変更し
(Configuration)		ないでください。ATAと
		IDEの構成を設定します。
PATA	Disabled	パラレルATAコントロー
Controller	Enabled	ラの有効/無効を設定し
		ます。「Disabled」を設定
		するとCD/DVDドライブ
		などのパラレルATAコン
		トローラに接続されている
		IDEデバイスが使用できな
		くなります (I/Oロック)。
Network	Enabled	ネットワークブート機能の
Boot Agent	Disabled	有効/無効を設定します。

※1:指紋センサ機能付きUSB 109キーボードは、USB2.0接続となっています。

OIntegrated Peripherals

設定項目	設定値	説 明
OnBoard	Disabled*1	内蔵フロッピーディスクコ
Floppy	Enabled*2	ントローラを設定します。
Controller		フロッピーディスクコント
		ローラを使用しない場合は、
		「Disabled」を選んでく
		ださい(1/0ロック)。さらに、
		「Main」メニューの「Floppy
		A」を「Disabled」に設定
		する必要があります。
Serial Port 1	Disabled	シリアルポート1の1/0アド
Address	3F8/IRQ4	レスとIRQを設定します。
	2F8/IRQ3	「Disabled」に設定すると
	3E8/IRQ4	シリアルポート1が使用で
	2E8/IRQ3	きなくなります(1/0ロック)。
(Serial Port2 \	_	この項目の設定は変更し
\Address		ないでください。 シリアル
		ポート2の1/0アドレスと
		IRQを設定します。
Parallel Port	Disabled	パラレルポートの1/0アドレ
Address	378	スを設定します。「Disabled」
	278	に設定するとパラレルポー
	3BC	トが使用できなくなります
		(I/Oロック)。

※1:FDレスモデルの工場出荷時の設定 ※2:FDモデルの工場出荷時の設定

設定項目	設定値	説 明
Parallel Port	Normal	パラレルポートの動作モー
Mode	SPP (Bi-Dir)	ドを設定します。「Parallel
	EPP+SPP	Port Address」の設定
	ECP	が「Disabled」以外の場
	ECP+EPP	合に設定可能です。ご利用
		のプリンタモードについて
		はプリンタのマニュアルを
		ご覧ください。
EPP Version	1.9	EPPのバージョンを設定し
	1.7	ます。「Parallel Port Mode」
		の設定が「EPP + SPP」ま
		たは「ECP + EPP」の場合
		に設定が可能です。
ECP Mode	DMAO	パラレルポートで使用する
DMA Channel	DMA1	DMAチャネルを設定しま
	DMA3	す。「Parallel Port Mode」
		の設定が「ECP」または
		「ECP+EPP」の場合に
		設定が可能です。
Parallel Port	IRQ5	パラレルポートで使用する
IRQ	IRQ7	IRQを設定します。

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
Restore on	Power Off	AC電源(AC100V)が失
AC Power	Power On	われた際に、AC電源復帰
Loss	Last State	後の動作を設定します。
		「Power Off」に設定すると、
		AC電源が復帰しても、電源
		はオフのままになります。
		「Power On」に設定する
		と、AC電源が復帰した際
		に電源がオンになります。
		「Last State」に設定す
		ると、AC電源が失われた
		ときの電源状態になります。
Resume On	Disabled	本体内蔵のLANによって
LAN	Enabled	電源を操作します。リモー
		トパワーオン機能を利用す
		るには、この項目を
		「Enabled」に設定します。
Resume On	Disabled	PCIデバイス (LANボード
PME#	Enabled	など)によって電源を操作
		します。

OHardware Health Configuration

設定項目	設定値	説明
CPU		CPUやファンなどのシス
Temperature		テムの状況を表示します。
System		
Temperature		
CPU FAN 1		
Speed		
CPU FAN2		
Speed		
SYS FAN		
Speed		
PSU FAN		
Speed		
Vcc_DDR		
Vccp		
Vcc3		
Vcc5		
+12V		
Vcc3_SB		
VBAT		

「Security」メニュー

_____チェック!_

- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードに使用できる文字は半角 英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字と小 文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの「「Security」メニュー」および「PART11 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.348)を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説明
Supervisor		スーパバイザパスワードの設
Password		定状態を表示します。工場出
l accincia		荷時は「Not Installed で
		す。「Change Supervisor
		Password でスーパバイ
		ザパスワードを設定した場合、
		「Installed」が表示されます。
User	_	ユーザパスワードの設定状
Password		態を表示します。工場出荷
		時は「Not Installed」です。
		[Change User Password]
		でユーザパスワードを設定
		した場合、「Installed」が表
		示されます。
Change	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Supervisor		設定を行います。設定した
Password		場合、BIOSセットアップユー
		ティリティ起動時にスーパ
		バイザパスワードを入力す
		る必要があります。
Change User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定を
Password*		行います。スーパバイザパ
		スワードが設定されている
		場合、設定可能になります。
Password	Setup	パスワードを入力する場面
Check	Always	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「Always」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。スーパバイザパスワー
		ドが設定されている場合、
		設定可能になります。

[※] ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Hard Disk	_	ハードディスクにパスワー
Security		ドを設定します。【Enter】
Setting		を押すと、サブメニューの
		設定画面になります。
Security Chip	_	Windows XP Professional
Configuration		モデルをご使用の場合、セ
		キュリティチップ機能の設
		定を行うことができます。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Chassis	Disabled	筐体の開閉監視(ルーフカ
Intrusion	Enabled	バーオープン検知)を設定
		します。メッセージを解除
		する場合は「Reset
		chassis Intrusion]を
		「Enabled」にして再起動
		してください。
Reset	Disabled	筐体の開閉ステータスを
Chassis	Enabled	リセットします。「Enabled」
Intrusion		を選択し、BIOSセットアッ
		プユーティリティを保存し
		て終了すると、メッセージ
		が解除されます。ただし、
		再起動時には「Disabled」
		に戻ります。

メモ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動し た場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異な るときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有 効です。

◆スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの解除

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Change Supervisor Password」または「Change User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。ユーザパスワードを忘れた場合、管理者が変更することができます。なお、スーパバイザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については「PART11 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.348)をご覧ください。

チェック!

- スーパバイザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動 した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押すと、 スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、ユーザパスワードを解除することはできません。
- 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用することをおすすめします。(p.121)

©Hard Disk Security Setting

_♥チェック!

- 購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除、および無効にしておいてください。また、起動できずにパスワードを解除または無効に出来ない場合は、修理から戻って来た際に、ハードディスクパスワードの再設定を行ってください。
- ・ ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。
- ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。

参照/・ NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

・ ハードディスクパスワードの再設定について→「ハードディスクパスワードの再設定」(p.265)

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)の2つがあります。

- ・ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワードの解除方法については、「ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードの解除」(p.266)をご覧ください。
- ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)
 ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できます。

____チェック!_

- ・ ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード /ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ ハードディスクパスワードは起動時のみ設定可能です。再起動時に は、設定の変更はできません。
- ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディスクユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめします。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成されたデータは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れたために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有償になります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意してください。

設定項目	設定値	説 明
Primary Master	_	それぞれのハードディスク
HDD Password		のハードディスクパスワー
Status		ドの設定状態を表示します。
Primary Slave	_	設定されている場合は
HDD Password		「Enabled」、設定されて
Status		いない場合は「Disabled」
Secondary	_	と表示されます。ハードディ
Master HDD		スクが取り付けられていな
Password Status		い場合は設定項目が表示
Secondary Slave	_	されません。
HDD Password		
Status		
Primary	(パスワード)	ハ <i>ー</i> ドディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
User Password		ドディスクユーザパスワー
		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Slave HDD		Primary Slave)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Slave HDD		Primary Slave)のハー
User Password		ドディスクユーザパスワー
		ド設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Secondary Master)の
Master		ハードディスクマスタパス
Password		ワード設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Secondary Master)の
User Password		ハードディスクユーザパス
		ワード設定画面になります。

設定項目	設定値	説 明
Secondary	(パスワード)	ハ <i>ー</i> ドディスク(IDE
Slave HDD		Secondary Slave)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハ <i>ー</i> ドディスク(IDE
Slave HDD		Secondary Slave)のハー
User		ドディスクユーザパスワー
Password		ド設定画面になります。

ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。

◆ハードディスクパスワードの再設定

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージ が表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードの再設定を 行ってください。

- ・ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 本機の電源を落とし、再度起動して、BIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってく ださい。
- ・ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 本機の電源を落とし、再度起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードの再設定とハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。

₩ チェック!! .

- ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、HDDユーザパスワードまたは、HDDマスタパスワードを入力すると一時的にHDDパスワードのロックを解除することができます。
- 一時的に解除している状態では、スタンバイおよび休止状態にしないでください。

◆ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード の解除

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード は、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security |の[Hard Disk Security Setting サブメニューにある対象となるハードディス クの[Primary Master HDD Master Password |にハードディスクマ スタパスワード※を入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を 押すと解除されます。ユーザーがハードディスクユーザパスワードを 忘れた場合、管理者が変更することができます。

※一度ハードディスクマスタパスワードまたはハードディスクユーザパスワード を認証すると次回起動時まで入力の必要はありません(「Enter CURRENT Password |入力項目が表示されなくなります)。

✍チェックᡧ。

ハードディスクマスタパスワードでBIOSセットアップユーティリティ を起動した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押す と、ハードディスクマスタパスワード、ハードディスクユーザパスワード の両方が解除されます。

Security Chip Configuration

設定項目	設定値	説 明
Security Chip	Disabled	セキュリティチップの有効/無効を設
	Enabled	定します。
Clear	_	【Enter】を押すとセキュリティチップ
Security Chip		に保存されているユーザー情報を初
		期化します。

グチェック!

- 本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパス ワードを併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティ を強化してお使いください。
- ・「Clear Security Chip」は「Security Chip」が「Enabled」に設定さ れてないと、初期化を実行することはできません。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows 上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を 廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を 防ぐことができます。

ジチェック!!_

- ・「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき ません。
- ・ USBデバイスからのブートはサポートしておりません。ただし、別 売のFDドライブ(PC-VP-BU28)を使用したシステム修復時、およ び「ハードディスクデータ消去ツール」のブートのみサポートしてい ます。

設定項目	設定値	説 明
Boot Device	_	本機を起動するデバイス
Priority		(ブートデバイス)の優先
		順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Hard Disk	_	起動するハードディスクの
Drives		優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Removable	_	起動するフロッピーディス
Drives		クドライブなどのリムーバ
		ブルドライブの優先順位を
		設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
CD/DVD	_	起動するCD/DVDドライ
Drives		ブの優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。

○ Boot Device Priority

設定項目	設定値	説 明
1st Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。起動順位は「1st
	Hard Disk Drives	Boot Device」に指定し
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	た装置から順番に起動しま
	Disabled	す。
2nd Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	
	Disabled	
3rd Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	
	Disabled	
4th Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	
	Disabled	
Boot from	No_	「1st Boot Device」か
Other Device	Yes	ら「4th Boot Device」
		で設定された装置から起動
		できなかった場合に、他の
		デバイスから起動するかど
		うかを設定します。

起動する装置は次の通りです。

Removable Drives

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スーパーディスクなどのATAPIリムーバブルデバイス

· CD/DVD Drives

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

HDD Drives

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

Network:MBA vX.X.X Slot XXXX

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

OHard Disk Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	HDD:PM-XXXXX	1st Driveに設定したハー
	Disabled	ドディスクドライブから起動
		します。

Removable Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	1st FLOPPY DRIVE*2	1st Driveに設定したフロッ
	Disabled*1	ピーディスクドライブから
		起動します。

※1:FDレスモデルの工場出荷時の設定 ※2:FDモデルの工場出荷時の設定

○ CD/DVD Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	CD/DVD:SM-XXXXX	1st Driveに設定した
	Disabled	CD/DVDドライブから起
		動します。

8

システム設定(タイプML(スリムタワー型))

この章では、本機のBIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットフ	アップユーティリティについて	 272
設定項日—警		275



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティ が内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC |ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

グチェック!!

ディスプレイ特性により、「NEC |ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ イミングが計れない場合があります。また、キーボード特性により、 「NEC |ロゴの画面が表示されても【F2】キーが有効にならない場合があ ります。この場合は、本体の電源を入れた後、キーボード上のNum Lock ランプが点灯するタイミングで【F2】を数回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 1 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 2 「Ok |が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

メモ

メニューバーの[Exit]で[Save & Exit Setup]を選んでBIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- **1** キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【↓】で「Disacrd Changes and Exit」を選んで [Enter]を押す [Discard changes and exit setup?]と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を
 押す
 BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- **2** 【F9】を押す 「Load Optimal Defaults? |と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10】を押す 「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。
- **5** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【十】【一】で変更することができます。
- ・「System Date |「System Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行 います。



ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができる かを説明しています。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。表中の ()で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説 明
BIOS Version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product Name	_	型番が表示されます。
Serial Number	_	製造番号が表示されます。
System Time*1	HH:MM:SS	現在の時刻を「時:分:秒」で入力
		します。
System Date*1	MM/DD/YYYY	日付を「曜日(表示のみ)/月/日
		/年」で入力します。
Floppy A	Disabled	フロッピーディスクドライブAのモー
	360KB 5 1/4"	ドを選択します。「Disabled」に
	1.2MB 5 1/4"	設定するとフロッピーディスクド
	720KB 3 1/2"	ライブが使用できなくなります(I/O
	1.44MB 3 1/2"	ロック)。
	2.88MB 3 1/2"	
(Primary IDE	_	この項目の設定は変更しないで
\Master		ください。現在マザーボードの
		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイスが表示され
		ます。【Enter】を押すと設定画
		面になります。
(Primary IDE\	_	この項目の設定は変更しないで
Slave		ください。「Primary IDE Master」
	_	の設定と同様です。
Secondary\	_	この項目の設定は変更しないで
IDE		ください。「Primary IDE Master」
\Master		の設定と同様です。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Secondary\	_	この項目の設定は変更しないで
IDE		ください。「Primary IDE Master」
\Slave		の設定と同様です。
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類が表
		示されます。
CPU Speed		搭載されているCPUの速さ(クロッ
		ク数)が表示されます。
System	_	システムメモリの容量が表示さ
Memory		れます。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能
BIOS Setup		について設定します。
		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な
Chipset		機能について設定します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について
Peripherals		設定します。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Power	_	省電力の設定を行うため
Management		の設定項目について説明
Setup		します。この項目にカーソ
		ルを合わせ【Enter】を押
		すと設定画面になります。
Hardware	_	CPU温度、システムの温度、
Health		ファンスピードなどを表示
Configuration		します。【Enter】を押すと
		表示画面になります。

メモ I/Oロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled |に設定することでロック を有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッ ピーディスクドライブ(OnBoard Floppy Controller)、シリアルポート (Serial Port1 Address)、パラレルポート(Parallel Port Address)、USB ポート(USB 1.1 Controller)、CD/ DVDドライブ(PATA Controller) です。

OAdvanced BIOS Setup

チェック!

「Hyper Threading Technology」の設定を変更する場合、「Enabled」 から「Disabled |にした場合は、再セットアップする必要があります。 「Disabled」から「Enabled」に変更した場合は、再セットアップの必要 はありません。

設定項目	設定値	説明
Clear NVRAM	Disabled	「Enabled」を選択すると、
	Enabled	NVRAMの初期化を行います。
		ただし、再起動時には「Disabled」
		に戻ります。
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの使用を設
	Enabled	定します。
		「Enabled」の場合、一部のテストを
		スキップするので、起動時間が短縮
		されます。
Silent Boot	Disabled	「Disabled」に設定すると、起動時
	Enabled	にBIOSチェック情報を表示します。
		「Enabled」に設定すると、「NEC」
		ロゴの画面が表示されます。
Bootup Num-	Off	起動時にNum Lockをオンにするか
Lock	On	を設定します。Windows起動時では、
		Windows上の設定が優先されます。
Hyper	Disabled	搭載しているCPUのHyper
Threading	Enabled	Threading機能の有効/無効を設
Technology		定します。
No-Execute	Disabled	搭載しているCPUのNo-Execute
Memory	Enabled	Memory Protection機能を利用
Protection		できるように設定します。
		「Enabled」に設定するとDEP機能
		が利用できます。
Intel(R)	Enabled	Intel(R) SpeedStep(tm)機能
SpeedStep(tm)	Disabled	の動作の有効/無効を設定します。
tech.		

メモ

「Hyper Threading Technology」と「Intel(R) SpeedStep(tm) tech.」は、 モデルによって表示されないものがあります。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説 明
Boots Graphic	IGD	使用するグラフィックカー
Adapter	PCI/IGD	ドを設定します。「IGD」は
Priority		内蔵グラフィックデバイスを、
		「PCI」はPCIスロットに挿
		入したグラフィックカード
		を指します。
(DVMT Mode \	_	この項目の設定は変更しな
\Select		いでください。内蔵グラフィッ
		クスデバイスが使用する、グ
		ラフィックスメモリの割り当
		て方法を選択します。
DVMT/FIXED\	_	この項目の設定は変更し
\ Memory \		ないでください。DVMTモー
		ド/FIXEDモードで使用す
		るグラフィックスメモリサイ
		ズを選択します。
Top of Usable	Auto	大容量のメモリを搭載し、
Memory	3.25GB	ホットプラグ対応デバイス
	3.00GB	を使用する場合、本設定に
	2.75GB	より利用可能メモリの上限
		を変更する必要があります。
USB 1.1	Disabled	USB機能の有効/無効を
Controller	Enabled	設定します(I/Oロック)。
USB 2.0*1	Disabled	USB2.O機能の有効/無効
Controller	Enabled	を設定します。「USB 1.1
		Controller」を「Enabled」
		に設定している場合のみ表
		示されます。

設定項目	設定値	説 明
Legacy USB	Disabled	USB接続のキーボードお
Support	Enabled	よびマウスのレガシー機能
		の有効/無効を設定します。
		[USB 1.1 Controller]
		を「Enabled」に設定して
		いる場合のみ表示されます。
Audio	Enabled	内蔵オーディオ機能の有
Controller	Disabled	効/無効を設定します。
PATA	Disabled	パラレルATAコントロー
Controller	Enabled	ラの有効/無効を設定し
		ます。「Disabled」を設定
		するとCD/DVDドライブ
		等のパラレルATAコント
		ローラに接続されている
		IDEデバイスが使用できな
		くなります (I/Oロック)。
Network	Enabled	ネットワークブート機能の
Boot Agent	Disabled	有効/無効を設定します。

※1:指紋センサ機能付きUSB 109キーボードは、USB2.0接続となっています。

OIntegrated Peripherals

設定項目	設定値	説 明
OnBoard	Disabled	内蔵フロッピーディスクコ
Floppy	Enabled	ントローラを設定します。
Controller		フロッピーディスクコントロー
		ラを使用しない場合は、
		「Disabled」を選んでくだ
		さい(1/0ロック)。さらに、
		「Main」メニューの「Floppy
		A」を「Disabled」に設定
		する必要があります。
Serial Port 1	Disabled	シリアルポート1の1/0アド
Address	3F8/IRQ4	レスとIRQを設定します。
	2F8/IRQ3	「Disabled」に設定すると
	3E8/IRQ4	シリアルポート1が使用で
	2E8/IRQ3	きなくなります(I/Oロック)。
(Serial Port2\	_	この項目の設定は変更し
\Address		ないでください。シリアル
		ポート2の1/0アドレスと
		IRQを設定します。
Parallel Port	Disabled	パラレルポートのI/Oアドレ
Address	378	スを設定します。「Disabled」
	278	に設定するとパラレルポー
	3BC	トが使用できなくなります
		(I/Oロック)。

設定項目	設定値	説 明
Parallel Port	Normal	パラレルポートの動作モー
Mode	SPP (Bi-Dir)	ドを設定します。「Parallel
	EPP+SPP	Port Address」の設定
	ECP	が「Disabled」以外の場
	ECP+EPP	合に設定可能です。ご利用
		のプリンタモードについて
		はプリンタのマニュアルを
		ご覧ください。
EPP Version	1.9	EPPのバージョンを設定し
	1.7	ます。「Parallel Port Mode」
		の設定が「EPP + SPP」ま
		たは「ECP + EPP」の場合
		に設定が可能です。
ECP Mode	DMAO	パラレルポートで使用する
DMA Channel	DMA1	DMAチャネルを設定しま
	DMA3	す。「Parallel Port Mode」
		の設定が「ECP」または
		「ECP+EPP」の場合に
		設定が可能です。
Parallel Port	IRQ5	パラレルポートで使用する
IRQ	IRQ7	IRQを設定します。

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
Restore on	Power Off	AC電源(AC100V)が失
AC Power	Power On	われた際に、AC電源復帰
Loss	Last State	後の動作を設定します。
		「Power Off」に設定すると、
		AC電源が復帰しても、電源
		はオフのままになります。
		「Power On」に設定する
		と、AC電源が復帰した際
		に電源がオンになります。
		「Last State」に設定す
		ると、AC電源が失われた
		ときの電源状態になります。
Resume On	Disabled	本体内蔵のLANによって
PME#	Enabled	電源を操作します。リモー
		トパワーオン機能を利用す
		るには、この項目を
		「Enabled」に設定します。

OHardware Health Configuration

設定項目	設定値	説 明
CPU	_	CPUやファンなどのシス
Temperature		テムの状況を表示します。
System1		
Temperature		
System2		
Temperature		
CPU FAN 1		
Speed		
CPU FAN2		
Speed		
SYS FAN		
Speed		
PSU FAN		
Speed		
+5VTR		
Vccp		
Vcc		
+5Vin		
+12Vin		
VTR		
VBAT		

「Security」メニュー

€ チェック!!_

- スーパバイザパスワード、ユーザパスワードに使用できる文字は半角 英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字と小 文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「「Security」メニュー」および「PART11 付録」の「ストラップスイッ チの設定 (p.348) を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説明
Supervisor		スーパバイザパスワードの設
Password		定状態を表示します。工場出
l accincia		荷時は「Not Installed で
		す。「Change Supervisor
		Password でスーパバイ
		ザパスワードを設定した場合、
		「Installed」が表示されます。
User	_	ユーザパスワードの設定状
Password		態を表示します。工場出荷
		時は「Not Installed」です。
		[Change User Password]
		でユーザパスワードを設定
		した場合、「Installed」が表
		示されます。
Change	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Supervisor		設定を行います。設定した
Password		場合、BIOSセットアップユー
		ティリティ起動時にスーパ
		バイザパスワードを入力す
		る必要があります。
Change User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定を
Password*		行います。スーパバイザパ
		スワードが設定されている
		場合、設定可能になります。
Password	Setup	パスワードを入力する場面
Check	Always	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「Always」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。スーパバイザパスワー
		ドが設定されている場合、
		設定可能になります。

[※] ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Hard Disk	_	ハードディスクにパスワー
Security		ドを設定します。【Enter】
Setting		を押すと、サブメニューの
		設定画面になります。
Security Chip	_	Windows XP Professional
Configuration		モデルをご使用の場合、セ
		キュリティチップ機能の設
		定を行うことができます。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Chassis	Disabled	筐体の開閉監視(ルーフカ
Intrusion	Enabled	バーオープン検知)を設定
		します。メッセージを解除
		する場合は「Reset
		chassis Intrusion」を
		「Enabled」にして再起動
		してください。
Reset	Disabled	筐体の開閉ステータスを
Chassis	Enabled	リセットします。「Enabled」
Intrusion		を選択し、BIOSセットアッ
		プユーティリティを保存し
		て終了すると、メッセージ
		が解除されます。ただし、
		再起動時には「Disabled」
		に戻ります。

<u>▶</u> スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動し た場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異な るときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有 効です。

◆スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの解除

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Change Supervisor Password」または「Change User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。ユーザパスワードを忘れた場合、管理者が変更することができます。なお、スーパバイザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については「PART11 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.348)をご覧ください。

チェック!

- スーパバイザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動 した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押すと、 スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、ユーザパスワードを解除することはできません。
- 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用することをおすすめします。(p.121)

OHard Disk Security Setting

_♥チェック!

- 購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除、および無効にしておいてください。また、起動できずにパスワードを解除または無効に出来ない場合は、修理から戻って来た際に、ハードディスクパスワードの再設定を行ってください。
- ・ ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。
- ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。



・ ハードディスクパスワードの再設定について→「ハードディスクパスワードの再設定」(p.291)

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)の2つがあります。

- ・ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワードの解除方法については、「ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードの解除 | (p.292)をご覧ください。
- ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)
 ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できます。

チェック!_

- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード /ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ハードディスクパスワードは起動時のみ設定可能です。再起動時には、設定の変更はできません。
- ・ ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディスクユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめします。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成されたデータは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れたために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有償になります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意してください。

設定項目	設定値	説明
Primary Master		それぞれのハードディスク
HDD Password		のハードディスクパスワー
Status		ドの設定状態を表示します。
Primary Slave	_	設定されている場合は
HDD Password		「Enabled」、設定されて
Status		いない場合は「Disabled」
Secondary	_	・ と表示されます。ハードディ
Master HDD		スクが取り付けられていな
Password Status		い場合は設定項目が表示
Secondary Slave	_	されません。
HDD Password		
Status		
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハ <i>ー</i> ドディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
User Password		ドディスクユーザパスワー
		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Slave HDD		Primary Slave)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Slave HDD		Primary Slave)のハー
User Password		ドディスクユーザパスワー
		ド設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Secondary Master)の
Master		ハードディスクマスタパス
Password		ワード設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Secondary Master)の
User Password		ハードディスクユーザパス
		ワード設定画面になります。

設定項目	設定値	説 明
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Slave HDD		Secondary Slave)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Slave HDD		Secondary Slave)のハー
User		ドディスクユーザパスワー
Password		ド設定画面になります。

ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。

◆ハードディスクパスワードの再設定

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージ が表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードの再設定を 行ってください。

- ・ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 本機の電源を落とし、再度起動して、BIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってく ださい。
- ・ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 本機の電源を落とし、再度起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードの再設定とハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。

グチェック!! .

- ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、HDDユーザパスワードまたは、HDDマスタパスワードを入力すると一時的にHDDパスワードのロックを解除することができます。
- 一時的に解除している状態では、スタンバイおよび休止状態にしないでください。

◆ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード の解除

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード は、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security |の[Hard Disk Security Setting サブメニューにある対象となるハードディス クの「Primary Master HDD Master Password |にハードディスクマ スタパスワード※を入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を 押すと解除されます。ユーザーがハードディスクユーザパスワードを 忘れた場合、管理者が変更することができます。

※一度ハードディスクマスタパスワードまたはハードディスクユーザパスワード を認証すると次回起動時まで入力の必要はありません(「Enter CURRENT Password |入力項目が表示されなくなります)。

✍チェックᡧ。

ハードディスクマスタパスワードでBIOSセットアップユーティリティ を起動した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押す と、ハードディスクマスタパスワード、ハードディスクユーザパスワード の両方が解除されます。


Security Chip Configuration

設定項目	設定値	説 明
Security Chip	Disabled	セキュリティチップの有効/無効を設
	Enabled	定します。
Clear	_	【Enter】を押すとセキュリティチップ
Security Chip		に保存されているユーザー情報を初
		期化します。

グチェック!

- 本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパス ワードを併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティ を強化してお使いください。
- ・「Clear Security Chip」は「Security Chip」が「Enabled」に設定さ れてないと、初期化を実行することはできません。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows 上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を 廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を 防ぐことができます。

「Boot」メニュー



- 「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき ません。
- ・ USBデバイスからのブートはサポートしておりません。

設定項目	設定値	説明
Boot Device	_	本機を起動するデバイス
Priority		(ブートデバイス)の優先
		順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Hard Disk	_	起動するハードディスクの
Drives		優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Removable	_	起動するフロッピーディス
Drives		クドライブなどのリムーバ
		ブルドライブの優先順位を
		設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
CD/DVD	_	起動するCD/DVDドライ
Drives		ブの優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。

○ Boot Device Priority

設定項目	設定値	説 明
1st Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Dev	します。起動順位は「1st
	Hard Disk Drives	Boot Device」に指定し
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	た装置から順番に起動しま
	Disabled	す。
2nd Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Dev	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	
	Disabled	
3rd Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Dev	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	
	Disabled	
4th Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Dev	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:MBA vX.X.X Slot XXXX	
	Disabled	
Boot from	No	「1st Boot Device」か
Other Device	Yes	ら「4th Boot Device」
		で設定された装置から起動
		できなかった場合に、他の
		デバイスから起動するかど
		うかを設定します。

起動する装置は次の通りです。

Removable Drives

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー パーディスクなどのATAPIリムーバブルデバイス

· CD/DVD Drives

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

HDD Drives

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

Network:MBA vX.X.X Slot XXXX

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

OHard Disk Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	HDD:PM-XXXXX	1st Driveに設定したハー
	Disabled	ドディスクドライブから起動
		します。

Removable Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	1st FLOPPY DRIVE	1st Driveに設定したフロッ
	Disabled	ピーディスクドライブから
		起動します。

©CD/DVD Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	CD/DVD:SM-XXXXX	1st Driveに設定した
	Disabled	CD/DVDドライブから起
		動します。

9

システム設定(タイプMR(スリムタワー型))

この章では、本機のBIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	298
設定項目—警	301



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティが内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

ジチェック!!

ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタイミングが計れない場合があります。また、キーボード特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されても【F2】キーが有効にならない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた後、キーボード上のNum Lockランプが点灯するタイミングで【F2】を数回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してください。
- **2** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Save & Exit Setup」を選んでBIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- 1 キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【↓】で「Exit Without Saving」を選んで【Enter】を押す 「Discard changes and exit setup?」と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を
 押す
 BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- **2** 【F9】を押す 「Load Default Setting? |と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10】を押す 「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。
- **5** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【+】【一】で変更することができます。
- ・「Date |「Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行います。

設定項目一覧

ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができるかを説明しています。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。表中の()で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Date	mm/dd/yyyy	日付を「曜日(表示のみ)/月/日
(MM:DD:YY)*1		/年」で入力します。
Time	hh:mm:ss	現在の時刻を「時/分/秒」で入
(HH:MM:SS)*1		力します。
(IDE Primary)	_	この項目の設定は変更しないで
\Master		ください。現在マザーボードの
		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイス(工場出荷時
		に内蔵されているハードディスク)
		が表示されます。【Enter】を押
		すと設定画面になります。
(IDE Primary)	_	この項目の設定は変更しないで
\Slave		ください。プライマリマスタの設
		定と同様です。本機では、増設ハー
		ドディスクなどを接続して利用す
		ることはできません。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Secondary		ください。プライマリマスタの設
\Master		定と同様です。工場出荷時に内
		蔵されているCD/DVDドライブ
		の設定画面になります。
IDE \	_	この項目の設定は変更しないで
Secondary		ください。プライマリマスタの設
Slave		定と同様です。本機では
		CD/DVDドライブなどを接続し
		て利用することはできません。

※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Floppy A	Disabled	フロッピーディスクドライブAのモー
	360KB 51/4"	 ドを選択します。「Disabled」に
	1.2MB 51/4"	するとフロッピーディスクドライ
	720KB 3½"	ブが使用できなくなります(I/Oロッ
	1.44MB 31/2"	ク)。
	2.88MB 31/2"	
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類が表
		示されます。
CPU Speed	_	搭載されているCPUの速さ(クロッ
		ク数)が表示されます。
CPU Cache	_	搭載されているCPUキャッシュ
		の容量が表示されます。
BIOS Version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product	_	型番が表示されます。
name		
Serial	_	製造番号が表示されます。
number		
Base	_	搭載されている基本メモリ容量
Memory		が表示されます。
Extended	_	搭載されている拡張メモリ(メイ
Memory		ンRAM) が表示されます。
Memory	_	搭載されているメモリのチャネル
Channel		が表示されます。
Memory	_	搭載されているメモリの速度が
Speed		表示されます。
Onchip VGA	_	搭載されているグラフィック
BIOS Version		BIOSのバージョンが表示されます。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能
BIOS Setup		について設定します。
		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な
Chipset		機能について設定します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について
Peripherals		設定します。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Power	_	省電力の設定を行うため
Management		の設定項目について説明
Setup		します。この項目にカーソ
		ルを合わせ【Enter】を押
		すと設定画面になります。
PC Health	_	CPU温度、システムの温度、
Status		ファンスピードなどを表示
		します。【Enter】を押すと
		表示画面になります。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないようにする(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled」に設定することでロックを有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブ(OnBoard Floppy Controller)、シリアルポート(COM Port 1)、パラレルポート(Parallel Port)、USBポート(USB Controller)、CD/DVDドライブ(Legacy IDE Channels)です。

OAdvanced BIOS Setup

チェック!! _

「Hyper Threading Technology」の設定を変更する場合、「Enabled」 から「Disabled」にした場合は、再セットアップする必要があります。 「Disabled」から「Enabled」に変更した場合は、再セットアップの必要 はありません。

設定項目	設定値	説 明
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの
	Enabled	使用を設定します。
		「Enabled」の場合、一部
		のテストをスキップするの
		で、起動時間が短縮されま
		す。
Boot Up	Off	起動時にNum Lockをオ
Num-Lock	On	ンにするかを設定します。
LED		Windows 起動時では、
		Windows上での設定が
		優先されます。
(APIC \	_	この項目の設定は変更し
\Function)		ないでください。
		APIC機能の有効/無効を
		設定します。
No-Execute	Disabled	搭載しているCPUのNo-
Memory	Enabled	Execute Memory Protection
Protection		機能を利用できるように設
		定します。「Enabled」に
		設定するとDEP機能が利
		用できます。
Hyper	Disabled	搭載しているCPUの
Threading	Enabled	Hyper Threading機能
Technology		の有効/無効を設定します。
		Hyper Threading機能
		をサポートしているCPU
		が搭載されているモデル
		のみ表示されます。

設定項目	設定値	説 明
Intel(R)	Enabled	Intel(R) SpeedStep(tm)
SpeedStep(tm)	Disabled	機能の動作の有効/無効
tech.		を設定します。

メモ

 $\lceil Hyper\ Threading\ Technology \rfloor \\ \succeq \lceil Intel(R)\ SpeedStep(tm)\ tech. \rfloor \\ \wr \\ \natural \\ \rbrace$ モデルによって表示されないものがあります。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説 明
Graphic	IGD	グラフィックスアパーチャ
Adapter	PCI/IGD	の優先順を選択します。
Priority		
AGP \	_	この項目の設定は変更し
Aperture		ないでください。
\ Size		ビデオデバイスのグラフィッ
		クスアパーチャのサイズを
		選択します。
(DVMT Mode \	_	この項目の設定は変更し
Select		ないでください。
		内蔵グラフィックスデバイ
		スが使用する、グラフィック
		スメモリの割り当て方法を
		選択します。
(DVMT/FIXED \	_	この項目の設定は変更し
\ Memory		ないでください。
		DVMT/FIXEDモードで
		使用するグラフィックスメ
		モリサイズを選択します。

○Integrated Peripherals

設定項目	設定値	説 明
USB	Disabled	USBコントローラーの有効/
Controller	Enabled	無効を設定します(I/Oロック)。
USB 2.0	Enabled	USB2.0コントローラーの有
Controller	Disabled	効/無効を設定します。
USB Device	Disabled	USB接続のキーボードおよび
Legacy Support	Enabled	マウスのレガシー機能の有効
		/無効を設定します。
/ ATA/IDE	_	この項目の設定は変更しない
\ Configuration \		でください。ATAとIDEの構
		成を設定します。
Legacy IDE	SATA Only	シリアルATA、パラレルATA
Channels	SATA Pri,PATA Sec	の有効/無効を設定します(I/O
	PATA Only	ロック)。
Onboard Audio	Enabled	AC97 Audio機能の有効/
Controller	Disabled	無効を設定します。
Onboard LAN	Disabled	内蔵のLAN機能の有効/無
Controller	Enabled	効を設定します。
Onboard LAN	Disabled	ネットワークブート機能の有効
Option ROM	Enabled	/無効を設定します。

設定項目	設定値	説 明
OnBoard Floppy	Disabled	内蔵フロッピーディスクコント
Controller	Enabled	ローラを設定します。フロッピー
		ディスクコントローラを使用し
		ない場合は、「Disabled」を
		選んでください(I/Oロック)。
		さらに、「Main」メニューの
		「Floppy A」を「Disabled」
		に設定する必要があります。
COM Port 1	Disabled	シリアルポートAのI/Oポート
	3F8/IRQ4	アドレスとIRQを設定します。
	2F8/IRQ3	「Disabled」を設定するとシ
	3E8/IRQ4	リアルポートAが使用できなく
	2E8/IRQ3	なります (I/Oロック)。
(COM Port 2)	_	この項目の設定は変更しない
		でください。
		シリアルポートBのI/Oポート
		アドレスとIRQを設定します。
Parallel Port	Disabled	パラレルポートのI/Oポートア
	378	ドレスとIRQを設定します。
	278	「Disabled」を設定するとパ
	3BC	ラレルポートが使用できなく
		なります (I/Oロック)。
Parallel Port	Normal	パラレルポートの動作モード
Mode	Bi-Directional	を設定します。ご利用のプリン
	EPP	タモードについてはプリンタ
	ECP	のマニュアルをご覧ください。
		「Parallel Port」の設定が
		「Disabled」以外の場合に設
		定可能となります。
ECP DMA	DMAO	パラレルポートで使用する
	DMA1	DMAチャネルを設定します。
	DMA3	「Parallel Port Mode」の
		設定が「ECP」の場合に設定
		可能となります。

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
ACPI Standby	S3/STR	ACPIモードのスリープ状態
State	Auto	を設定します。
Restore on	Off	AC電源(AC100V)が失
AC Power	On	われ、電源を再投入したと
Loss	Last State	きの復旧状態を設定します。
		「Off」はAC電源投入時に
		電源は入らないように、
		「On」はAC電源投入時に
		電源が入るように、「Last
		State」はAC電源が失わ
		れたときの状態に設定しま
		す。
Power Button	On/Off	詳細については「「Power
Function*1	Suspend	Button Function」につ
		いて」(p.303)をご覧く
		ださい。
Resume on	Disabled	PCIデバイス (LANボード
PME	Enabled	など)によって電源を操作
		します。リモートパワーオ
		ン機能を利用するには、こ
		の項目を「Enabled」に設
		定します。

※1 ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XPなど)をご利用の場合、無効 になります。特に「Power Button Function」は、ACPI対応の各オペレーティング システムの電源管理の項目で設定してください。

参照〉 電源管理の設定→Windowsのヘルプ

◆ [Power Button Function |について

「Power Button Function」は、本体前面にある電源スイッチをパワーボタンまたはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場出荷時の設定は、「On/Off に設定されています。

- 「On/Off」に設定した場合 電源スイッチで電源の操作ができます。
- ・「Suspend」に設定した場合 電源スイッチでスタンバイ状態への移行とスタンバイからの復帰ができます。

©PC Health Status

設定項目	設定値	説 明
CPU	_	CPUやFANなどのシステ
Temperature		ムの状態を表示します。
System		
Temperature		
VcoreA		
+3.3Vin		
+5Vin		
+12Vin		
-12Vin		
CPU Fan Speed		
System Fan		
Speed		

「Security」メニュー

グチェック!! _____

- スーパバイザパスワード、ユーザパスワードに使用できる文字は半角 英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字と小 文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「「Security」メニュー」および「PART11 付録」の「ストラップスイッ チの設定 | (p.348)を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 / NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説明
Supervisor		スーパバイザパスワードの
Password		設定状態を表示します。工
1 dooword		場出荷時は「Not Installed」
		です。「Set Supervisor
		Password」でスーパバイ
		ザパスワードを設定した場
		合、「Installed」が表示さ
		れます。
User	_	ユーザパスワードの設定状
Password		態を表示します。工場出荷
		時は「Not Installed」です。
		[Set User Password]
		でユーザパスワードを設定
		した場合、「Installed」が表
		示されます。
Set Supervisor	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Password		 設定を行います。設定した
		場合、BIOSセットアップユー
		ティリティ起動時にスーパ
		バイザパスワードを入力す
		る必要があります。
Set User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定を
Password*		行います。スーパバイザパ
		スワードが設定されている
		場合、設定可能になります。
Password	Setup	パスワードを入力する場面
Check	Always	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「Always」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。スーパバイザパスワー
		ドが設定されている場合、
		設定可能になります。

[※] ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Hard Disk	_	ハードディスクにパスワー
Security		ドを設定します。【Enter】
Setting		を押すと、サブメニューの
		設定画面になります。

メモ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

- ・ スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードで す。

また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

◆スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの解除

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Set Supervisor Password」または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。ユーザパスワードを忘れた場合、管理者が変更することができます。なお、スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については「PART11 付録」の「ストラップスイッチの設定」(p.348)をご覧ください。

グチェック!!_

- ・ スーパバイザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動 した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押すと、 スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、ユーザパスワードを解除することはできません。
- ・ 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用 することをおすすめします。(p.121)

_____チェック!!

- ・ 購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。また、起動できずに パスワードを解除または無効に出来ない場合は、修理から戻って来た 際に、ハードディスクパスワードの再設定を行ってください。
- ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。
- ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。

参照

- ・ NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』
- ・ ハードディスクパスワードの再設定について→「ハードディスクパスワードの再設定」(p.315)

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード (HDD User Password)の2つがあります。

- ・ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password)
 ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワードの解除方法については、「パスワードの解除」の「ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードの場合」(p.315)をご覧ください。
- ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)
 ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できます。

✍チェック!! ___

- ・ ハードディスクパスワードは起動時のみ設定可能です。再起動時に は、設定の変更などはできません。
- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード **/ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。**
- ・ ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディス クユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された データは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れた ために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有僧に なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意 してください。

設定項目	設定値	説 明
Primary	_	ハ <i>ー</i> ドディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
Password		ドディスクパスワードの設
Status		定状態を表示します。ハー
		ドディスクパスワードが設
		定されている場合は
		「Enabled」、設定されて
		いない場合は「Disabled」
		と表示されます。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
Master		ドディスクマスタパスワー
Password		ド設定画面になります。
Primary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Primary Master)のハー
User		ドディスクユーザパスワー
Password		ド設定画面になります。

ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマ スタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入 力する必要はありません。

◆ハードディスクパスワードの再設定

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードの再設定を行ってください。

- ・ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハー ドディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。
- ・ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードの再設定とハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。

ジチェック!!

- ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、HDDユーザパスワードまたは、HDDマスタパスワードを入力すると一時的にHDDパスワードのロックを解除することができます。
- 一時的に解除している状態では、スタンバイおよび休止状態にしないでください。

◆ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードの解除

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security」の「Hard Disk Security Setting」サブメニューにある対象となるハードディスクの「Primary Master HDD Master Password」にハードディスクマスタパスワード*を入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。ユーザーがハードディスクユーザパスワードを忘れた場合、管理者が変更することができます。

※一度ハードディスクマスタパスワードまたはハードディスクユーザパスワード を認証すると次回起動時まで入力の必要はありません(「Enter CURRENT Password |入力項目が表示されなくなります)。

チェック!! _

ハードディスクマスタパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押すと、ハードディスクマスタパスワード、ハードディスクユーザパスワードの両方が解除されます。

「Boot」メニュー

ダチェック!! ______

- 「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき ません。
- ・ USBデバイスを接続すると、「Removable Drives」に、接続したUSB デバイス名が表示されることがありますが、USBデバイスからの ブートはサポートしておりません。

設定項目	設定値	説 明
Removable	_	起動するフロッピーディス
Drives		クドライブの優先順位を決
		定します。【Enter】を押
		すと、サブメニューの設定
		画面になります。
Hard Disk	_	起動するハードディスクの
Drives		優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になりま
		す。
CD/DVD	_	起動するCD/DVDドライ
Drives		ブの優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になりま
		す。

O Removable Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	1st FLOPPY DRIVE	1st Driveに設定したフロッ
	Disabled	ピーディスクドライブから
		起動します。

OHard Disk Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	Hard Disk	1st Driveに設定したハー
	Disabled	ドディスクドライブから起動
		します。

©CD/DVD Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	CD/DVD	1st Driveに設定した
	Disabled	CD/DVDドライブから起
		動します。

設定項目	設定値	説明
1st Boot	1st FLOPPY DRIVE	デバイスの優先順位を指
Device	CD/DVD	定します。起動順位は1st
	HDD	Boot Deviceに指定した
	Network	ディスク装置から順番に起
	Disabled	動されます。
2nd Boot	1st FLOPPY DRIVE	デバイスの優先順位を指
Device	CD/DVD	定します。
	HDD	
	Network	
	Disabled	
3rd Boot	1st FLOPPY DRIVE	デバイスの優先順位を指
Device	CD/DVD	定します。
	HDD	
	Network	
	Disabled	
Boot From	No	「1st Boot Device」か
Other Device	Yes	ら「3rd Boot Device」
		で設定された機器で起動
		できない場合、他のデバイ
		スから起動します。

Other Device

起動する装置は次の通りです。

1st FLOPPY DRIVE

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー パーディスクドライブなどのATAPIリムーバブルメディアデバイス

CDROM

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

Hard Disk

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

Network

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

10

システム設定(タイプMH(コンパクトタワー型))

この章では、BIOSセットアップユーティリティについて説明します。 BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の 使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	320
設定項目一管	323



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップユーティリティが内蔵されています。

BIOSセットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

ジチェック!!

ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタイミングが計れない場合があります。また、キーボード特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されても【F2】キーが有効にならない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた後、キーボード上のNum Lockランプが点灯するタイミングで【F2】を数回押してください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してください。
- **2** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了しま す。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Save & Exit Setup」を選んでBIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- **1** キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【↓】で「Discard changes and Exit」を選んで [Enter】を押す 「Discard changes and exit setup? 」と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定の変更をせずにBIOSセットアップユーティリティが終了し ます。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を
 押す
 BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- **2** 【F9】を押す 「Load Optimal Defaults? |と表示されます。
- **3** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10】を押す 「Save configuration changes and exit setup?」と表示されます。
- **5** 「Ok」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以上で作業は終了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- 操作はキーボードで行います。
- ・【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【十】【一】で変更することができます。
- ・「System Date |「System Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行 います。

設定項目一覧

ここではBIOSセットアップユーティリティで、どのような設定ができるかを説明しています。表中の反転部分は工場出荷時の設定です。表中の()で囲まれた項目は設定を変更しないでください。

「Main」メニュー

設定項目	設定値	説 明
BIOS Version	_	搭載されているBIOSのバージョ
		ンが表示されます。
Product Name	_	型番が表示されます。
Serial Number	_	製造番号が表示されます。
System Time*1	HH:MM:SS	現在の時刻を「時:分:秒」で入力
		します。
System Date*1	MM/DD/YYYY	日付を「曜日(表示のみ)/月/日
		/年」で入力します。
Floppy A	Disabled*2	フロッピーディスクドライブAのモー
	360KB 5 1/4"	ドを選択します。「Disabled」に
	1.2MB 5 1/4"	設定するとフロッピーディスクド
	720KB 3 1/2"	ライブが使用できなくなります(I/O
	1.44MB 3 1/2"* ³	ロック)。
	2.88MB 3 1/2"	
(Primary IDE	_	この項目の設定は変更しないで
\Master		ください。現在マザーボードの
		IDEインターフェイスに接続され
		ているIDEデバイスが表示され
		ます。【Enter】を押すと設定画
(面になります。
(Primary IDE)	_	この項目の設定は変更しないでく
\Slave		ださい。「Primary IDE Master」
		の設定と同じです。
Secondary IDE	_	この項目の設定は変更しないでく
\Master		ださい。「Primary IDE Master」
(=: = =)		の設定と同じです。
(Third IDE)	_	この項目の設定は変更しないでく
\Master		ださい。「Primary IDE Master」
		の設定と同じです。

- ※1 ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。
- ※2 FDレスモデルの工場出荷時の設定
- ※3 FDモデルの工場出荷時の設定

設定項目	設定値	説明
CPU Type	_	搭載されているCPUの種類が表
		示されます。
CPU Speed	_	搭載されているCPUの速さ(クロッ
		ク数)が表示されます。
System	_	システムメモリの容量が表示さ
Memory		れます。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	説 明
Advanced	_	BIOS固有の詳細な機能
BIOS Setup		について設定します。
		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Advanced	_	チップセット固有の詳細な
Chipset		機能について設定します。
Setup		【Enter】を押すと設定画
		面になります。
Integrated	_	周辺機器の機能について
Peripherals		設定します。【Enter】を
		押すと設定画面になります。
Power	_	省電力の設定を行うため
Management		の設定項目について説明
Setup		します。この項目にカーソ
		ルを合わせ【Enter】を押
		すと設定画面になります。
Hardware	_	CPU温度、システムの温度、
Health		ファンスピードなどを表示
Configuration		します。【Enter】を押すと
		表示画面になります。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないようにする(ロックする)機能です。I/Oを「Disabled」に設定することでロックを有効にすることができます。対象となるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブ(OnBoard Floppy Controller)、シリアルポート (Serial Port1 Address)、パラレルポート (Parallel Port Address)、USB ポート (USB 1.1 OHCI Controller)、CD/ DVDドライブ (PATA Controller)です。

OAdvanced BIOS Setup



「Hyper Threading Technology」の設定を変更する場合、「Disabled」から「Enabled」にした場合は、再セットアップの必要はありません。「Enabled」から「Disabled」に変更した場合は、再セットアップする必要があります。

設定項目	設定値	説 明
Clear NVRAM	Disabled	「Enabled」を選択すると、
	Enabled	NVRAMの初期化を行い
		ます。
		ただし、再起動時には
		「Disabled」に戻ります。
Quick Boot	Disabled	起動時のクイックブートの
	Enabled	使用を設定します。
		「Enabled」の場合、一部
		のテストをスキップするので、
		起動時間が短縮されます。
Silent Boot	Disabled	「Disabled」に設定すると、
	Enabled	起動時にBIOSチェック情
		報を表示します。「Enabled」
		に設定すると、「NEC」ロ
		ゴの画面が表示されます。
Bootup Num-	Off	起動時にNum Lockをオ
Lock	On	ンにするかを設定します。
		Windows起動時では、
		Windows上の設定が優
		先されます。
Hyper	Disabled	搭載しているCPUの
Threading	Enabled	Hyper Threading機能の
Technology		有効/無効を設定します。

設定項目	設定値	説 明
No-Execute	Disabled	搭載しているCPUのNo-
Memory	Enabled	Execute Memory Protection
Protection		機能を利用できるように設
		定します。「Enabled」に
		設定するとDEP機能が利
		用できます。
Intel(R)	Enabled	Intel(R) SpeedStep(tm)
SpeedStep(tm)	Disabled	機能の動作の有効/無効
tech.		を設定します。

メモ

「Hyper Threading Technology」と「Intel(R) SpeedStep(tm) tech.」は、 モデルによって表示されないものがあります。

OAdvanced Chipset Setup

設定項目	設定値	説明
UMA Frame	32MB	割り当てるグラフィックスメ
Buffer Size*1	64MB*3	モリの容量を設定します。
	128MB	設定により使用可能な拡張
		メモリサイズも増減します。
USB 1.1 OHCI	Disabled	USB機能の有効/無効を
Controllers	Enabled	設定します(I/Oロック)。
USB 2.0 EHCI	Disabled	USB2.0機能の有効/無効
Controllers*2	Enabled	を設定します。「USB 1.1
		Controller」を「Enabled」
		に設定している場合のみ表
		示されます。
Legacy USB	Disabled	USB接続のキーボードお
Support	Enabled	よびマウスのレガシー機能
		の有効/無効を設定します。
		[USB 1.1 Controller]
		を「Enabled」に設定して
		いる場合のみ表示されます。
Audio	Enabled	内蔵オーディオ機能の有
Controller	Disabled	効/無効を設定します。

- ※1 パソコン本体のメモリ容量が256Mバイトの場合、グラフィックスメモリサイズを 「128MB」に設定しても、64Mバイトで割り当てられます。
 - また、パソコン本体のメモリ容量が2Gバイトの場合、グラフィックスメモリサイズを「32MB」に設定しても、64Mバイトで割り当てられます。
- ※2 指紋センサ機能付きUSB 109キーボードは、USB2.0接続となっています。
- ※3 パソコン本体のメモリ容量が2Gバイトの場合、工場出荷時の設定は $\lceil 64$ MBfloorになります。

設定項目	設定値	説 明
PATA	Disabled	パラレルATAコントロー
Controller	Enabled	ラの有効/無効を設定し
		ます。「Disabled」を設
		定するとCD/DVDドライ
		ブ等のパラレルATAコン
		トローラに接続されている
		IDEデバイスが使用できな
		くなります(I/Oロック)。
Network	Enabled	ネットワークブート機能の
Boot Agent	Disabled	有効/無効を設定します。

○Integrated Peripherals

設定項目	設定値	説明
OnBoard	Disabled*1	内蔵フロッピーディスクコ
Floppy	Enabled **2	ントローラを設定します。
Controller		フロッピーディスクコント
		ローラを使用しない場合は、
		「Disabled」を選んでく
		ださい(1/0ロック)。さらに、
		「Main」メニューの「Floppy
		A」を「Disabled」に設定
		する必要があります。
Serial Port 1	Disabled **3	シリアルポート1の1/0アド
Address	3F8/IRQ4 *4	レスとIRQを設定します。
	2F8/IRQ3	「Disabled」に設定すると
	3E8/IRQ4	シリアルポート1が使用で
	2E8/IRQ3	きなくなります(I/Oロック)。
Parallel Port	Disabled **3	パラレルポートの1/0アドレ
Address	378 **4	スを設定します。「Disabled」
	278	に設定するとパラレルポー
	3BC	トが使用できなくなります
		(I/Oロック)。
Parallel Port	SPP	パラレルポートの動作モー
Mode	Bi-Directional	ドを設定します。「Parallel
	EPP+SPP	Port Address」の設定
	ECP	が「Disabled」以外の場
	ECP+EPP	合に設定可能です。ご利用
		のプリンタモードについて
		はプリンタのマニュアルを
		ご覧ください。
EPP Version	1.9	EPPのバージョンを設定し
	1.7	ます。「Parallel Port Mode」
		の設定が「EPP + SPP」ま
		たは「ECP + EPP」の場合
		に設定が可能です。
ECP Mode	DMAO	パラレルポートで使用する
DMA Channel	DMA1	DMAチャネルを設定しま
	DMA3	す。「Parallel Port Mode」
		の設定が「ECP」または
		「ECP+EPP」の場合に
		設定が可能です。

設定項目	設定値	説 明
Parallel Port	IRQ5	パラレルポートで使用する
IRQ	IRQ7	IRQを設定します。

- ※1 FD レスモデルの工場出荷時の設定
- ※2 FD モデルの工場出荷時の設定
- ※3 シリアルポート、パラレルポートがない場合の工場出荷時の設定
- ※4 シリアルポート、パラレルポートがある場合の工場出荷時の設定

OPower Management Setup

設定項目	設定値	説 明
Restore on	Power Off	AC電源(AC100V)が失
AC Power	Power On	われた際に、AC電源復帰
Loss	Last State	後の動作を設定します。
		「Power Off」に設定すると、
		AC電源が復帰しても、電源
		はオフのままになります。
		「Power On」に設定する
		と、AC電源が復帰した際
		に電源がオンになります。
		「Last State」に設定す
		ると、AC電源が失われた
		ときの電源状態になります。
Resume On	Disabled	本体内蔵のLANによって
LAN	Enabled	電源を操作します。リモー
		トパワーオン機能を利用す
		るには、この項目を
		「Enabled」に設定します。

OHardware Health Configuration

設定項目	設定値	説明
CPU	_	CPUやファンなどのシス
Temperature		テムの状況を表示します。
System		
Temperature		
CPU FAN 1		
Speed		
CPU FAN2		
Speed		
SYS FAN		
Speed		
PSU FAN		
Speed		
Vcc_DDR		
Vccp		
Vcc		
+5Vin		
+12Vin		
VTR		
Battery		

「Security」メニュー

グチェック!! _____

- スーパバイザパスワード、ユーザパスワードに使用できる文字は半角 英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字と小 文字の区別はありません。
- ・ スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パス ワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前にこの 「「Security メニュー および「PART11 付録 |の「ストラップスイッ チの設定 | (p.348)を印刷しておくことをおすすめします。
- ・ ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

設定項目	設定値	説明
Supervisor	_	スーパバイザパスワードの設
Password		定状態を表示します。工場出
		荷時は「Not Installed」で
		す。「Change Supervisor
		Password」でスーパバイ
		ザパスワードを設定した場合、
		「Installed」が表示されます。
User	_	ユーザパスワードの設定状
Password		態を表示します。工場出荷
		時は「Not Installed」です。
		[Change User Password]
		でユーザパスワードを設定
		した場合、「Installed」が表
		示されます。
Change	(パスワード)	スーパバイザパスワードの
Supervisor		設定を行います。設定した
Password		場合、BIOSセットアップユー
		ティリティ起動時にスーパ
		バイザパスワードを入力す
		る必要があります。
Change User	(パスワード)	ユーザパスワードの設定を
Password*		行います。スーパバイザパ
		スワードが設定されている
		場合、設定可能になります。
Password	Setup	パスワードを入力する場面
Check	Always	を設定します。「Setup」
		ではBIOSセットアップユー
		ティリティ起動時に、
		「Always」ではシステム
		起動時とBIOSセットアッ
		プユーティリティ起動時に
		パスワードの入力を要求し
		ます。スーパバイザパスワー
		ドが設定されている場合、
		設定可能になります。

[※] ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

設定項目	設定値	説 明
Hard Disk	_	ハードディスクにパスワー
Security		ドを設定します。【Enter】
		を押すと、サブメニューの
		設定画面になります。
Security Chip	_	Windows XP Professional
Configuration		モデルをご使用の場合、セ
		キュリティチップ機能の設
		定を行うことができます。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。

メモスーパバイザパスワード/ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 用を防止するための機能です。

- スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動 や本機の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ ユーザパスワードは、マスタパスワードと同じくBIOSセットアップ ユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動し た場合、設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異な るときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有 効です。

◆スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの解除

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップ ユーティリティを起動して「Security |の「Change Supervisor Password | または「Change User Password | にパスワードを入れて、 新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。ユー ザパスワードを忘れた場合、管理者が変更することができます。なお、 スーパバイザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方 法については「PART11 付録 |の「ストラップスイッチの設定 | (p.348) をご覧ください。

✍ チェック!_

- スーパバイザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動 した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押すと、 スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場 合、ユーザパスワードを解除することはできません。
- 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用 することをおすすめします。(p.121)

OHard Disk Security

✍チェック!.

- 購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。また、起動できずに パスワードを解除または無効に出来ない場合は、修理から戻って来た 際に、ハードディスクパスワードの再設定を行ってください。
- ・ ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスク マスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動 時に入力する必要はありません。
- ・ ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外の パソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の 不正使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセ ス防止のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いく ださい。

参照

- ・ NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』
- ・ ハードディスクパスワードの再設定について→「ハードディスクパスワー ドの再設定」(p.337)

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password)とハードディスクユーザパスワード(HDD User Password)の2つがあります。

ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password) ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワー ドを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワー ドの解除方法については、「ハードディスクマスタパスワード/ハード ディスクユーザパスワードの解除 (p.338) をご覧ください。

335

・ ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password) ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクの認証を 行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワードを設定 することにより、本機以外でハードディスクの不正使用を防止できま す。

ジチェック!_

- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード /ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ ハードディスクパスワードは起動時のみ設定可能です。再起動時に は、設定の変更はできません。
- ・ ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディス クユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された データは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れた ために使用できなくなったハードディスクを交換する場合は有僧に なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意 してください。

設定項目	設定値	説 明
Secondary	_	それぞれのハードディスク
Master HDD		のハードディスクパスワー
Password is		ドの設定状態を表示します。
Third Master	_	設定されている場合は
HDD Password		「Enabled」、設定されて
is		いない場合は「Disabled」
		と表示されます。ハードディ
		スクが取り付けられていな
		い場合は設定項目が表示
		されません。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Secondary Master)の
Master		ハードディスクマスタパス
Password		ワード設定画面になります。
Secondary	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Secondary Master)の
User Password		ハードディスクユーザパス
		ワード設定画面になります。

設定項目	設定値	説 明
Third	(パスワード)	ハードディスク(Third
Master HDD		Master) のハードディス
Master		クマスタパスワード設定画
Password		面になります。
Third	(パスワード)	ハードディスク(IDE
Master HDD		Third Master)のハード
User Password		ディスクユーザパスワード
		設定画面になります。

ハードディスクパスワードを有効にしても、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。

◆ハードディスクパスワードの再設定

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージ が表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードの再設定を 行ってください。

- ・ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 本機の電源を落とし、再度起動して、BIOSセットアップユーティリ ティを起動し、ハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってく ださい。
- ・ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 本機の電源を落とし、再度起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードの再設定とハードディスクユーザパスワードの再設定を行ってください。

グチェック!!

- ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、HDDユーザパスワードまたは、HDDマスタパスワードを入力すると一時的にHDDパスワードのロックを解除することができます。
- 一時的に解除している状態では、スタンバイおよび休止状態にしないでください。

◆ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード の解除

ハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワード は、BIOSセットアップユーティリティを起動して「Security |の[Hard Disk Security Setting サブメニューにある対象となるハードディス クの「Primary Master HDD Master Password |にハードディスクマ スタパスワード※を入れ、新しいパスワードに何も入れずに【Enter】を 押すと解除されます。ユーザーがハードディスクユーザパスワードを 忘れた場合、管理者が変更することができます。

※一度ハードディスクマスタパスワードまたはハードディスクユーザパスワード を認証すると次回起動時まで入力の必要はありません(「Enter CURRENT Password |入力項目が表示されなくなります)。

✍ チェック!_

ハードディスクマスタパスワードでBIOSセットアップユーティリティ を起動した場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押す と、ハードディスクマスタパスワード、ハードディスクユーザパスワード の両方が解除されます。

Security Chip Configuration

設定項目	設定値	説 明
Security Chip	Disabled	セキュリティチップの有効/無効を設
	Enabled	定します。
Clear	_	【Enter】を押すとセキュリティチップ
Security Chip		に保存されているユーザー情報を初
		期化します。

◆チェック!

- 本機能をご利用になる場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティを強化してお使いください。
- ・「Clear Security Chip」は「Security Chip」が「Enabled」に設定されてないと、初期化を実行することはできません。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows 上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を 廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を 防ぐことができます。

「Boot メニュー



- 「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更できません。
- USBデバイスからのブートはサポートしておりません。ただし、別売のFDドライブ(PC-VP-BU28)を使用したシステム修復時、および「ハードディスクデータ消去ツール」のブートのみサポートしています。

		T
設定項目	設定値	説 明
Boot Device	_	本機を起動するデバイス
Priority		(ブートデバイス)の優先
		順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Hard Disk	_	起動するハードディスクの
Drives		優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
Removable	_	起動するフロッピーディス
Drives		クドライブなどのリムーバ
		ブルドライブの優先順位を
		設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。
CD/DVD	_	起動するCD/DVDドライ
Drives		ブの優先順位を設定します。
		【Enter】を押すと、サブメ
		ニューの設定画面になります。

○Boot Device Priority

設定項目	設定値	説 明
1st Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。起動順位は「1st
	Hard Disk Drives	Boot Device」に指定し
	Network:XXXXX	た装置から順番に起動しま
	Disabled	す。
2nd Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:XXXXX	
	Disabled	
3rd Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:XXXXX	
	Disabled	
4th Boot	CD/DVD Drives	デバイスの優先順位を設定
Device	Removable Drives	します。
	Hard Disk Drives	
	Network:XXXXX	
	Disabled	
Boot from	No	「lst Boot Device」か
Other Device	Yes	ら「4th Boot Device」
		で設定された装置から起動
		できなかった場合に、他の
		デバイスから起動するかど
		うかを設定します。

起動する装置は次の通りです。

· Removable Drives

工場出荷時に内蔵されているフロッピーディスクドライブや、スー パーディスクなどのATAPIリムーバブルデバイス

· CD/DVD Drives

工場出荷時に内蔵されているCD/DVDドライブ

· Hard Disk Drives

工場出荷時に内蔵されているハードディスク

Network:XXXXX

工場出荷時に内蔵されているLAN

Disabled

使用しない

OHard Disk Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	XXXXX	1st Driveに設定したハー
	Disabled	ドディスクドライブから起動
		します。

© Removable Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	XXXXX	1st Driveに設定したフロッ
	Disabled	ピーディスクドライブから
		起動します。

©CD/DVD Drives

設定項目	設定値	説 明
1st Drive	XXXXX	1st Driveに設定した
	Disabled	CD/DVDドライブから起
		動します。

付 録

この章の読み方

目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	344
ストラップスイッチの設定	348
お手入れについて	356

割り込みレベル・DMAチャネル

本機で使用できる周辺機器は、全て「リソース」というものを使用してい ます。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル(IRQ) |「DMAチャネ ル などがあります。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リ ソースが複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、 機器が正常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定に なってしまいますので、競合しないように設定してください。

割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスした ときに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。 本機では、ご購入時には次のように割り当てられています。

◎ タイプME(スリムタワー型)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	16	グラフィック
1	PS/2接続キーボード		USBコントローラ
2	(空き)		PCI Express
3	SMBus Controller		LAN
4	通信ポート(COM1)*1	17	サウンド
5	(空き)		PCI Express
6	フロッピーディスクドライブ*4	18	USBコントローラ
7	(空き)		PCI Express
8	リアルタイムクロック	19	USBコントローラ
9	ACPI-Compliant System		RAIDコントローラ*2
10	(空き)		S-ATAコントローラ*3
11	(空き)	20	(空き)
12	PS/2接続マウス	21	IEEE1394コントローラ
13	数値演算コプロセッサ	22	(空き)
14	プライマリIDE	23	USBコントローラ
15	セカンダリIDE*5		

- ※1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。
- ※2 RAIDモデルの場合
- ※3 RAIDモデル以外の場合
- ※4 FDモデルの場合
- %5 2nd HDDモデルの場合

◎タイプML(スリムタワー型)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	16	グラフィック
1	PS/2接続キーボード		USBコントローラ
2	(空き)	17	サウンド
3	(空き)	18	USBコントローラ
4	通信ポート(COM1)*1		LAN
5	SMBus Controller	19	USBコントローラ
6	フロッピーディスクドライブ		S-ATAコントローラ
7	(空き)	20	(空き)
8	リアルタイムクロック	21	(空き)
9	ACPI-Compliant System	22	(空き)
10	(空き)	23	USBコントローラ
11	(空き)		
12	PS/2接続マウス		
13	数値演算コプロセッサ		
14	プライマリIDE		
15	(空き)		

※1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

◎タイプMR(スリムタワー型)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	15	セカンダリIDE
1	PS/2接続キーボード	16	USBコントローラ
2	(空き)		グラフィック
3	(空き)	17	サウンド
4	通信ポート(COM1)*1	18	USBコントローラ
5	(空き)	19	USBコントローラ
6	フロッピーディスクドライブ	20	LAN
7	(空き)	21	FAX*2
8	リアルタイムクロック	22	(空き)
9	ACPI-Compliant System	23	USBコントローラ
10	(空き)		
11	SMBus Controller		
12	PS/2接続マウス	·	
13	数値演算コプロセッサ		
14	プライマリIDE		

^{※1} 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。

^{※2} FAXモデムボード搭載モデルの場合

◎タイプMH(コンパクトタワー型)の場合

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ	15	(空き)
1	PS/2接続キーボード	16	HD オーディオマネージャ
2	(空き)	17	グラフィック
3	(空き)	18	LAN
4	通信ポート(COM1)*	19	USBコントローラ
5	(空き)	20	(空き)
6	フロッピーディスクドライブ	21	ACPI-Compliant System
7	(空き)	22	IDE コントローラ
8	リアルタイムクロック	23	(空き)
9	(空き)		
10	(空き)		
11	(空き)		
12	PS/2接続マウス		
13	数値演算コプロセッサ		
14	プライマリIDE		

[※] FDモデルの場合、「通信ポート(COM1)」になります。別のI/O機器に変更する場合 は、BIOSの設定を変更してください。

DMAチャネル

工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

DMAチャネル	データ幅	デバイス
0	8または16ビット	(空き)
1	8または16ビット	(空き)
2	8または16ビット	フロッピーディスク
3	8または16ビット	(空き)
4		DMAコントローラ
5	16ビット	(空き)
6	16ビット	(空き)
7	16ビット	(空き)

ストラップスイッチの設定

BIOSセットアップユーティリティで設定したパスワードを解除したい ときに、ストラップスイッチを利用します。

設定前の確認

パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さ な物をつかむのに適した工具を用意してください。

パスワードの解除

本機では、BIOSセットアップユーティリティを使用してスーパバイザパ スワードとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘 れてしまった場合、次の方法でパスワードを解除することができます。

グチェック!


無断でパスワードが解除されることを防ぐために、セキュリティロック に錠を取り付けることをおすすめします。

◎タイプME(スリムタワー型)の場合

1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.137)

2 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 の図のように引き抜く

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。



- 3 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)
- 4 雷源を入れ、Windowsを起動させる




必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。

- 5 Windowsを終了させ、電源を切る
- 6 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.137)
- 7 手順2で引き抜いたジャンパをピンセットなどを使ってスト ラップスイッチの元の場所に差し込む
- 8 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.140)

以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

◎タイプML(スリムタワー型)の場合

- 1 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- 2 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次 の図のように引き抜く 抜いたジャンパはなくさないように保管してください。



- 3 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)
- 4 雷源を入れ、Windowsを起動させる

ジチェック!! .

必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。


- 5 Windowsを終了させ、電源を切る
- 6 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.177)
- 手順2で引き抜いたジャンパをピンセットなどを使ってスト ラップスイッチの元の場所に差し込む
- 8 「ルーフカバーの閉じ方 |の手順でルーフカバーを閉じる (p.180)

以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

録

ストラップスイッチでパスワードの解除をした場合、BIOSが工場出荷時の設定値に初期化されます。パスワード解除前の設定に戻したい場合は、設定内容をメモしておくなどして、パスワード解除後に再度設定をしてください。

- 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける (p.205)
- 2 ピンセットなどを使ってストラップスイッチのジャンパを、次の図のように引き抜く 抜いたジャンパはなくさないように保管してください。



- 3 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.208)
- 雷源を入れ、Windowsを起動させる 4
 - チェック!! ____


必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。

- **5** Windowsを終了させ、電源を切る
- 6 「ルーフカバーの開け方 | の手順でルーフカバーを開ける (p.205)
- 手順2で引き抜いたジャンパをストラップスイッチの元の場所 に差し込む
- **8** 「ルーフカバーの閉じ方 | の手順でルーフカバーを閉じる (p.208)


以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

録


- 1 「ルーフカバーの開け方 |の手順でルーフカバーを開ける (p.229)
- 内蔵3.5インチベイのネジ(2か所)を外す




3 コネクタストッパのネジを緩め、図のようにスライドさせる




4 内蔵3.5インチベイを図のように持ち上げ、全てのケーブルを 外し、内蔵ハードディスクをベイごと取り出す




5 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、 次の図のように引き抜く 抜いたジャンパはなくさないように保管してください。



6 内蔵3.5インチベイの突起部分を本体の穴に差し込み、ケーブ ルを元の通りに接続する



7 内蔵3.5インチベイのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、ネジで 固定し、コネクタストッパを元の位置に戻してネジで固定する



- **8** 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる (p.232)
- **9** 電源を入れ、Windowsを起動させる



必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。

- **10** Windowsを終了させ、電源を切る
- 11 1~4の手順でルーフカバーと内蔵ハードディスクを取り外す
- **12** 手順5で引き抜いたジャンパをピンセットなどを使ってストラップスイッチの元の場所に差し込む
- **13** 6~8の手順で内蔵ハードディスクとルーフカバーを取り付ける

以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

お手入れについて

お手入れを始める前に

€ チェック!_____

- お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因になることがあり ます。
- ・ 水やぬるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因に なることがあります。

◎準備するもの

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくだ さい。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれい な布を用意してください。

メモ

OA機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。 OA機器用クリーニングキットについては、NECにお問い合わせくださ 11

参照 > NECのお問い合わせ先について→『保証規定&修理に関するご案内』

緑

お手入れのしかた

本体

布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

本体の内部

長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。本体内部の清掃については、ご購入元にお問い合わせください。

ディスプレイ

布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしばってから、ふき取ってください。また、オスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

電源コード

ライブ

電源コードのプラグを長時間ACコンセントに接続したままにすると、プラグにほこりがたまることがあります。定期的に清掃してください。

フロッピーディスクド

ライブ、CD/DVDド

クリーニングディスク(別売)

を使ってクリーニングします。



布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機などで吸い出します。ゴミが取れないときは、ご購入元にお問い合わせください。

マウス

布でふいてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 ふき取ってください。

マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 →「マウスのクリーニング」(次ページ)

グチェック!

- 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因になります。
- ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用 しないでください。本体の外装を傷めたり、故障の原因になったりし ます。

マウスのクリーニング

光センサー式マウスをお使いの場合、マウスの底面のセンサーにほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合があります。


センサー周辺の汚れやほこりをかるくはらってください。

ボール式マウスをお使いの場合は、マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪くなります。次の手順で定期的にクリーニングしてください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略してもかまいません。

- **1** 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す



- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- **6** 布で水分を拭き取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる

7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでください)。



- **8** ボールをマウスに戻す
- 9 ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定

-♥チェック!_

- ・ クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してください。
- ・ クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように してください。
- ・ 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原 因になります。
- ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウスの外装を傷めたり、故障の原因になったりします。
- ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス リなどのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付 き、故障の原因になります。

索引

索引

	PCI Expressスロット 160
英数字	PS/2 キーボードコネクタ ········· 30
3.5インチベイ 167, 199	PS/2 マウスコネクタ ······ 31
AC電源コネクタ 30	RAID 71, 73
ATコマンド 104	USBケーブルフック 25
BIOSセットアップユーティリティ	USBコネクタ 25, 30, 110
246, 272, 298, 320	USBバスパワードハブ 51
CD-R/RW with DVD-ROMドライブ 25, 82	ア行
CD-ROMドライブ 25, 82	アナログRGBコネクタ 30,65
CD/DVDドライブ 25, 79	ウイルス 118
DEP機能	お手入れ 356
121, 252, 278, 304, 326	音楽CDのデジタル再生 90
DMAチャネル 344	音量の調節 24,88
DMS-59コネクタ ······ 33, 65	+ <=
DVDスーパーマルチドライブ 25, 82	カ行
DVI-Dコネクタ 33, 65	解像度 60
FAXモデムによる電源の自動操作 … 48	キーボード 49
FAXモデムボード 34, 104	休止状態 35,38
【Fn】(エフエヌキー) 56	休止状態からの復帰 39
I/Oロック…119, 249, 275, 302, 323	筐体ロック 31, 121
IEEE1394コネクタ ········· 25 , 114	クローンモード機能 67
IWS TM Desktop Security	ケーブルストッパ
120, 123	31, 121, 142, 182, 211, 235
LANコネクタ 32, 105	誤挿入防止機構 …149, 189, 217, 240
LANの設定 ····· 98	# 存
Nキーロールオーバ 50	サ行

指紋認証機能 120	電話機用モジュラーコネクタ 34
省電力機能 37	盗難防止 31, 121
シリアルコネクタ 30	
ジャンパ 349, 350, 351, 354	ナ行
周辺機器 136, 176, 204, 228	内蔵スピーカボリューム 24,88
スクロールホイール 58	ネットワーク通信ランプ 32,33
スクロールボタン 58	ネットワーク通信/接続ランプ32
スタビライザ	ネットワークブート機能 125
25, 137, 177, 205, 229	n.4=
スタンバイ 35, 38	ハ行
スタンバイ状態からの復帰 39	ハードディスクアクセスランプ 24
スーパバイザパスワード	ハードディスク ······ 70
118, 259, 285, 310, 332	ハードディスクパスワード
スライドストッパ ······ 31	119, 262, 288, 313, 335
セキュリティチップ機能 122	ハイパワーデバイス 51
セキュリティ機能 118	パスワードの解除
増設RAMボード	262, 288, 312, 334, 348
147, 187, 214, 238	バックアップ70
卢 仁	パラレルコネクタ 30
タ行	非常時ディスク取り出し穴 80, 81, 87
タイマ47	表示色 60
通風孔 25, 31	ファイルベイ用機器 165, 198
ディスプレイ 59	フォーマット 77, 78
デバイスドライバ 129	プラグ&プレイ 110, 132
デバイスマネージャ ····· 7	フロッピーディスクドライブ 77
デュアルディスプレイ機能 … 67,68	ヘッドフォン端子 25,81
電源35	ヘッドフォンボリューム 81
電源スイッチ 24	才 行
電源ランプ24,35	マ行
電話回線用モジュラーコネクタ … 34	マイク端子 25,33

マウス 57
マネジメント機能 125
ミニジャック 25, 30, 33
ミラーリング ······ 71
メモリ 147, 187, 214, 238
メモリスロット
148, 188, 215, 239
メモリ容量の確認
153, 193, 222, 243
ヤ行
ユーザパスワード
118, 119, 261, 287, 312, 334
ユニバーサル管理アドレス 98
ラ行
ライトプロテクト ····· 78
ライン出力端子 30
ライン入力端子 30
リソースの競合 128
リフレッシュレート 59
リモートパワーオン機能
48, 100, 125
ルーフカバー ··· 137, 177, 205, 229
ローパワーデバイス 51
ワ行
割り込みレベル 344



活用ガイド

PC98-**NX** シリーズ

Mate Mate J

タイプME(スリムタワー型) タイプML(スリムタワー型) タイプMR(スリムタワー型) タイプMH(コンパクトタワー型)

初版 2006年5月 NEC